

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://russland.nt-rt.ru/> || rds@nt-rt.ru

Reflex ex Abscheider

exvoid

exdirt

extwin

exvoid



exdirt

extwin



DE	Betriebsanleitung
GB	Operating manual
FR	Mode d'emploi
NL	Gebruiksaanwijzing
IT	Manuale d'uso
DK	Betjeningsvejledning
NO	Bruksanvisning
SE	Driftsinstruktioner
PO	Instrukcja obstugi
RU	Руководство по эксплуатации
CZ	Navod k pouzitf
LV	Lietosanas instrukcija
LT	Naudojimo instrukcija
TR	Kullanim kilavuzu
SI	Navodila za obratovanje
GR	ΕΥΧΕΡΞΙΟ ΛΣΟΥΡΥΑΣ
HU	Üzemeltetesi utasftas

1	Sicherheit	2
1.1	Symbolerklärung	2
1.1.1	Hinweise in der Anleitung	2
1.1.2	Sicherheitssymbole in der Anleitung.....	2
1.2	Anforderungen an das Personal	3
1.3	Hinweise an das Personal.....	3
1.4	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	3
1.5	Unzulässige Betriebsbedingungen.....	3
1.6	Restrisiken.....	4
2	Gerätebeschreibung	5
2.1	Geräte	5
2.1.1	Exvoid.....	5
2.1.2	Exdirt.....	5
2.1.3	Extwin	5
2.2	Optionale Ausrüstung.....	5
2.2.1	Schlammabscheider.....	5
2.3	Identifikation	5
3	Technische Daten.....	6
3.1	Exvoid	6
3.2	Exdirt	7
3.3	Extwin.....	8
3.4	Aufstellen / Montage	9
3.5	Hinweise	9
3.6	Platzbedarf	9
3.7	exdirt / extwin	10
3.8	exvoid / extwin	10
4	Betrieb	10
5	Wartung	10
5.1	Druckprüfung	10
5.2	Reinigung.....	10
5.2.1	Schlammabscheider	10
5.2.2	Schlammabscheider mit demontierbarem Bodenflansch	11
5.2.3	Schlammabscheider mit Magneteinsatz	11
6	Anhang.....	12
6.1	Konformität / Normen.....	12
6.1.1	Druckgeräterichtlinie	12
6.2	Gewährleistung	12
6.3	Glossar.....	12

1 Sicherheit

1.1 Symbolerklärung

1.1.1 Hinweise in der Anleitung

Die folgenden Hinweise werden in der Betriebsanleitung verwendet.



Gefahr

- Lebensgefahr / Schwere gesundheitliche Schäden
- Das jeweilige Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort „Gefahr“ kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr, die zum Tod oder zu schweren (irreversiblen) Verletzungen führt.



Warnung

- Schwere gesundheitliche Schäden
- Das jeweilige Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort „Warnung“ kennzeichnet eine drohende Gefahr, die zum Tod oder zu schweren (irreversiblen) Verletzungen führen kann.



Vorsicht

- Gesundheitliche Schäden
- Das jeweilige Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort „Vorsicht“ kennzeichnet eine Gefahr, die zu leichten (reversiblen) Verletzungen führen kann.

Achtung!

- Sachschäden
- Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort „Achtung“ kennzeichnet eine Situation, die zu Schäden am Produkt selbst oder an Gegenständen in seiner Umgebung führen kann.



Hinweis!

Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort „Hinweis“ kennzeichnet nützliche Tipps und Empfehlungen für den effizienten Umgang mit dem Produkt.



1.1.2 Sicherheitssymbole in der Anleitung

Die folgenden Sicherheitssymbole werden in der Betriebsanleitung verwendet. Sie sind ebenfalls auf dem Gerät oder in dessen Umgebung zu finden.

Dieses Symbol warnt vor hohem Gewicht.



Dieses Symbol warnt vor heißer Oberfläche.



Dieses Symbol warnt vor Magnetfeldern, die z.B. Herzschrittmacher beeinflussen können.



Dieses Symbol warnt vor Überdruck in Leitungen und deren Anschläßen.

1.2 Anforderungen an das Personal

Die Montage und der Betrieb dürfen nur von Fachpersonal oder speziell eingewiesenen Personal durchgeführt werden.

1.3 Hinweise an das Personal**► Hinweis!**

Diese Betriebsanleitung ist von jeder Person, die diese Geräte montieren oder andere Arbeiten an dem Gerät durchführen, vor Gebrauch sorgfältig zu lesen und anzuwenden. Sie ist dem Betreiber des Produktes auszuhändigen und von diesem griffbereit in der Nähe des Produktes aufzubewahren.

- Veränderungen am Gerät sind unzulässig.
 - Z. B. Schweißarbeiten an anderen Stellen als am Anschlussstutzen (bei Geräten mit Schweißanschluss)
 - Z. B. mechanische Verformungen
- Bei dem Austausch von Teilen dürfen nur die Originalteile des Herstellers verwendet werden.
- Erforderliche Prüfungen sind vom Betreiber gemäß den Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung zu veranlassen. Erforderliche Prüfungen sind:
 - Prüfungen vor der Inbetriebnahme
 - Prüfungen nach wesentlichen Veränderungen der Anlage
 - Wiederkehrende Prüfungen
- Es dürfen nur Geräte installiert und betrieben werden, die keine sichtbaren äußeren Schäden am Druckkörper haben.
- Das Missachten dieser Anleitung, insbesondere der Sicherheitshinweise, kann zur Zerstörung und Defekten am Gerät führen, Personen gefährden sowie die Funktion beeinträchtigen. Bei Zu widerhandlung sind jegliche Ansprüche auf Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen.

1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Die Geräte sind aus Stahl gefertigt, außen beschichtet und innen unbeschichtet. Der Einsatz der Geräte darf nur in korrosionstechnisch geschlossenen Systemen mit folgenden Wassern erfolgen:
 - Nicht korrosiv
 - Chemisch nicht aggressiv
 - Nicht giftig
- Der Zutritt von Luftsauerstoff durch Permeation in das gesamte Heiz- und Kühlwassersystem, Nachspeisewasser usw. ist im Betrieb zuverlässig zu minimieren.

1.5 Unzulässige Betriebsbedingungen

Die Geräte sind für die folgenden Bedingungen nicht geeignet.

- In Trinkwassersystemen
- Für den Außeneinsatz
- Für den Einsatz mit Mineralölen
- Für den Einsatz mit entflammabaren Medien
- Für den Einsatz mit destilliertem Wasser

1.6

Restrisiken

Dieses Gerät ist nach dem aktuellen Stand der Technik hergestellt. Trotzdem lassen sich Restrisiken nie ausschließen.



Warnung - hohes Gewicht!

- Die Geräte haben ein hohes Gewicht. Dadurch besteht die Gefahr von körperlichen Schäden und Unfällen. - Verwenden Sie für den Transport und für die Montage geeignete Hebezeuge.



Vorsicht - Verbrennungsgefahr!

- In Heizungsanlagen kann es zu durch zu hohe Oberflächentemperaturen zu Verbrennungen der Haut kommen.
 - Warten Sie, bis diese abgekühlt sind, oder tragen Sie Schutzhandschuhe.
 - Vom Betreiber sind entsprechende Warnhinweise in der Nähe des Gerätes anzubringen.



Vorsicht - Verletzungsgefahr!

- An den Anschlüssen kann es bei fehlerhafter Montage oder Wartungsarbeiten zu Verbrennungen und Verletzungen kommen, wenn heißes Wasser oder Dampf unter Druck plötzlich herausströmt.
 - Stellen Sie eine fachgerechte Montage sicher.
 - Stellen Sie sicher, dass die Anlage drucklos ist, bevor Sie Wartungsarbeiten an den Anschlüssen durchführen.


2 Gerätbeschreibung

Ein Gas- / Luftsabscheider mit Mikroblasenabscheidung, der zirkulierende freie Luft- und Gasblasen entfernt. Das Gerät ist in den folgenden Varianten erhältlich:

Nr.	Variante
1	Schweißanschluss
2	Flanschanschluss


2.1 Geräte

2.1.1 Exvoid



2.1.2 Exdirt

Nr.	Variante
1	Schweißanschluss
2	Flanschanschluss
1 + 3	Schweißanschluss und Revisionsflansch
2 + 3	Flanschanschluss und Revisionsflansch




Ein Schmutz- / Schlammabscheider, der zirkulierende freie Schmutz- und Schlammpartikel entfernt. Das Gerät ist in den folgenden Varianten erhältlich:

2.1.3 Extwin

Ein kombinierter Schmutz- / Schlammabscheider sowie Gas- / Luftsabscheider, der zirkulierende freie Luft- und Gasblasen sowie freie Schmutz- und Schlammpartikel entfernt.

Das Gerät ist in den folgenden Varianten erhältlich:

Nr.	Variante
1	Schweißanschluss
2	Flanschanschluss
1 + 3	Schweißanschluss und Revisionsflansch
2 + 3	Flanschanschluss und Revisionsflansch



2.2 Optionale Ausrüstung

2.2.1 Schlammabscheider

Die Geräte können mit folgenden Ausrüstungen erweitert werden: •

Magneteinsatz

2.3 Identifikation

Nr.	Eintrag auf dem Typenschild	Bedeutung
1	XXX	Gerätebezeichnung
2	Type	Gerätetyp
	Connections	Anschluss
	Max. allowable pressure	Maximal zulässiger Druck
	Max. allowable temperature	Maximal zulässige Temperatur
	Year of manufacturing	Herstellungsjahr
3	Serial no.	Seriennummer
4	Art.-No-	Artikelnummer


reflex
XXXXX
XXXXX
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
' xxxx
• Art.-No. XXXXXXXX
xxxxxxxxx

3 Technische Daten

3.1 Exvoid


Stahl mit Schweißanschluss

Q. & L ti <		Gewicht (kg)	Anschluss (mm)	"B E >	L (mm)	D (mm)	H (mm)	Max. Temp.(°C)	Max. Druck (bar)
A 60.3	8251100	9	60,3	12,5	260	132	629	110	10
A 76.1	8251110	9	76,1	20	260	132	629	110	10
A 88,9	8251120	18	88,9	27	370	206	743	110	10
A 114,3	8251130	18	114,3	47	370	206	743	110	10
A 139,7	8251140	42	139,7	72	525	354	767	110	10
A 168,3	8251150	42	168,3	108	525	354	767	110	10
A 219,1	8251160	48	219,1	180	650	409	1050	110	10
A 273,0	8251170	135	273,0	288	750	480	1157	110	10
A 323,9	8251180	200	323,9	405	850	634	1426	110	10



Stahl mit Flanschanschluss

A 50	8251300	14	DN50/PN16	12,5	350	132	629	110	10
A 65	8251310	15	DN65/PN16	20	350	132	629	110	10
A 80	8251320	25	DN80/PN16	27	470	206	743	110	10
A 100	8251330	27	DN100/PN16	47	475	206	743	110	10
A 125	8251340	54	DN125/PN16	72	635	354	767	110	10
A 150	8251350	57	DN150/PN16	108	635	354	767	110	10
A 200	8251360	106	DN200/PN16	180	775	409	1050	110	10
A 250	8251370	170	DN250/PN16	288	890	480	1157	110	10
A 300	8251380	250	DN300/PN16	405	1005	634	1426	110	10




Technische Daten

3.2 Exdirt


Stahl mit Schweißanschluss

O.	kl 1 ti <	Gewicht (kg)	Anschluss (mm)	E, R >E	L (mm)	Ø (mm)	H (mm)	Max. Temp.(°C)	Max. Druck (bar)
D 60.3	8252100	9	60,3	12,5	260	132	469	110	10
D 76.1	8252110	9	76,1	20	260	132	469	110	10
D 88.9	8252120	17	88,9	27	370	206	583	110	10
D 114.3	8252130	17	114,3	47	370	206	583	110	10
D 139.7	8252140	41	139,7	72	525	354	607	110	10
D 168.3	8252150	42	168,3	108	525	354	607	110	10
D 219.1	8252160	83	219,1	180	650	409	890	110	10
D 273.0	8252170	135	273,0	288	750	480	997	110	10
D 323.9	8252180	200	323,9	405	850	634	1266	110	10




Stahl mit Flanschanschluss

D 50	8252300	13	DN50/PN16	12,5	350	132	469	110	10
D 65	8252310	15	DN65/PN16	20	350	132	469	110	10
D 80	8252320	25	DN80/PN16	27	470	206	583	110	10
D 100	8252330	26	DN100/PN16	47	470	206	583	110	10
D 125	8252340	54	DN125/PN16	72	635	354	607	110	10
D 150	8252350	56	DN150/PN16	108	635	354	607	110	10
D 200	8252360	105	DN200/PN16	180	775	409	890	110	10
D 250	8252370	170	DN250/PN16	288	890	480	997	110	10
D 300	8252380	250	DN300/PN16	405	1005	634	1266	110	10




Stahl mit Schweißanschluss, Revisionsflansch

D 60.3 R	8252200	23	60,3	12,5	260	132	469	110	10
D 76.1 R	8252210	23	76,1	20	260	132	469	110	10
D 88.9 R	8252220	36	88,9	27	370	206	583	110	10
D 114.3 R	8252230	37	114,3	47	370	206	583	110	10
D 139.7 R	8252240	85	139,7	72	525	354	607	110	10
D 168.3 R	8252250	86	168,3	108	525	354	607	110	10
D 219.1 R	8252260	129	219,1	180	650	409	890	110	10
D 273.0 R	8252270	230	273,0	288	750	480	997	110	10
D 323.9 R	8252280	340	323,9	405	850	634	1266	110	10



Stahl mit Flanschanschluss, Revisionsflansch


D 50 R	8252400	28	DN50/PN16	12,5	350	132	469	110	10
D 65 R	8252410	29	DN65/PN16	20	350	132	469	110	10
D 80 R	8252420	44	DN80/PN16	27	470	206	583	110	10
D 100 R	8252430	46	DN100/PN16	47	470	206	583	110	10
D 125 R	8252440	98	DN125/PN16	72	635	354	607	110	10
D 150 R	8252450	100	DN150/PN16	108	635	354	607	110	10
D 200 R	8252460	151	DN200/PN16	180	775	409	890	110	10
D 250 R	8252470	265	DN250/PN16	288	890	480	997	110	10
D 300 R	8252480	390	DN300/PN16	405	1005	634	1266	110	10



3.3 Extwin


Stahl mit Schweißanschluss

Q.	kl		Gewicht (kg)	Anschluss (mm)	E "Я >E	L (mm)	D (mm)	H (mm)	Max. Temp.(°C)	Max. Druck (bar)
TW 60.3	8253100	12	60,3	12,5	260	132	754	110	10	
TW 76.1	8253110	12	76,1	20	260	132	754	110	10	
TW 88.9	8253120	24	88,9	27	370	206	973	110	10	
TW 114.3	8253130	24	114,3	47	370	206	973	110	10	
TW 139.7	8253140	58	139,7	72	525	354	1210	110	10	
TW 168.3	8253150	58	168,3	108	525	354	1210	110	10	
TW 219.1	8253160	113	219,1	180	650	409	1492	110	10	
TW 273.0	8253170	215	273,0	288	750	480	1896	110	10	
TW 323.9	8253180	275	323,9	405	850	634	2206	110	10	




Stahl mit Flanschanschluss

TW 50	8253300	17	DN50/PN16	12,5	350	132	754	110	10
TW 65	8253310	18	DN65/PN16	20	350	132	754	110	10
TW 80	8253320	31	DN80/PN16	27	470	206	973	110	10
TW 100	8253330	33	DN100/PN16	47	475	206	973	110	10
TW 125	8253340	70	DN125/PN16	72	635	354	1210	110	10
TW 150	8253350	73	DN150/PN16	108	635	354	1210	110	10
TW 200	8253360	135	DN200/PN16	180	775	409	1492	110	10
TW 250	8253370	250	DN250/PN16	288	890	480	1896	110	10
TW 300	8253380	325	DN300/PN16	405	1005	634	2206	110	10




Stahl mit Schweißanschluss, Revisionsflansch

TW 60.3 R	8253200	29	60,3	12,5	260	132	754	110	10
TW 76.1 R	8253210	29	76,1	20	260	132	754	110	10
TW 88.9 R	8253220	46	88,9	27	370	206	973	110	10
TW 114.3 R	8253230	47	114,3	47	370	206	973	110	10
TW 139.7 R	8253240	102	139,7	72	525	354	1210	110	10
TW 168.3 R	8253250	102	168,3	108	525	354	1210	110	10
TW 219.1 R	8253260	182	219,1	180	650	409	1492	110	10
TW 273.0 R	8253270	320	273,0	288	750	480	1896	110	10
TW 323.9 R	8253280	450	323,9	405	850	634	2206	110	10



Stahl mit Flanschanschluss, Revisionsflansch


TW 50 R	8253400	34	DN50/PN16	12,5	350	132	754	110	10
TW 65 R	8253410	35	DN65/PN16	20	350	132	754	110	10
TW 80 R	8253420	54	DN80/PN16	27	470	206	973	110	10
TW 100 R	8253430	55	DN100/PN16	47	475	206	973	110	10
TW 125 R	8253440	114	DN125/PN16	72	635	354	1210	110	10
TW 150 R	8253450	117	DN150/PN16	108	635	354	1210	110	10
TW 200 R	8253460	204	DN200/PN16	180	775	409	1492	110	10
TW 250 R	8253470	340	DN250/PN16	288	890	480	1896	110	10
TW 300 R	8253480	480	DN300/PN16	405	1005	634	2206	110	10



3.4 Aufstellen / Montage**3.5 Hinweise**


Beachten Sie für das Aufstellen und für die Montage die folgenden Punkte:

- Eine Durchflussrichtung ist nicht vorgegeben.
- Achten Sie bei der Montage auf einen senkrechten und spannungsfreien Einbau.
 - Im Einzelfall auftretende Spannungen müssen durch geeignete konstruktive Maßnahmen aufgefangen werden. Spannungen werden z.B. durch Temperatureinflüsse hervorgerufen.
- Stellen Sie eine ausreichende Tragfähigkeit des Aufstellortes sicher.
 - Dies gilt besonders für die Befüllung des Abscheiders mit Wasser.
- Das Gerät ist kein tragendes Bauelement.
 - Bei der Berechnung der Behälter sind standardmäßig keine Querbeschleunigungs Kräfte berücksichtigt. Vermeiden Sie wechselnde Belastungen wie Druckschläge, abrupte Druckwechsel oder starke Vibrationen.
- Verwenden Sie nur zugelassene Transport- und Hebezeuge.
 - Die am Gerät befindlichen Ösen sind ausschließlich Montagehilfen.
- Der Winkel (1) der Anschlagmittel darf maximal 60° betragen.


**3.6 Platzbedarf**

A: Minimaler Platzbedarf oberhalb des Entlüftungsobersteils

Typ: xx	Typ: 82511 xx 82513 82531 xx 82532 xx 82533 xx 82534 xx
50 mm	50 mm



Anschluss	Anschluss	Typ: 82531 xx	Typ: 82521 xx
DN 50 / 65	OD 60.3 / 76.1	400 mm	300 mm
DN 80 / 100	OD 88.9 / 114.3	550 mm	400 mm
DN 125 / 150	OD 139.7 / 168.3	750 mm	500 mm
DN 200	OD 219.1	1000 mm	700 mm
DN 250	OD 273.0	1350 mm	850 mm
DN 300	OD 323.9	1700 mm	1000 mm



B: Minimaler Platzbedarf unterhalb des Ablasshahns

3.7 exdirt / extwin

Montieren Sie an den Geräten fachgerecht den Ablasshahn.

3.8 exvoid / extwin

Beachten Sie die folgenden Punkte:

- Montieren Sie bei einem hydraulischen Drucktest an den Geräten eine bauseits beizustellende Blindkappe an der Ausblasöffnung des Entlüftungsmechanismus.
- Zur Ableitung der freigesetzten Luft oder Gase (Geruch) kann bei Bedarf am Y₂" Gewinde der Ausblasöffnung ein zusätzlicher Schlauch oder eine Rohrleitung angeschlossen werden.

4 Betrieb

Beachten Sie für den Betrieb die folgenden Punkte:

- Der Glykolanteil im Wasser darf maximal 50 % betragen.
- Beachten Sie bei der Dosierung von Zusätzen die Angaben der Hersteller bezüglich der zulässigen Dosiermengen. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Korrosion.
- Chemische Zusätze, wie Inhibitoren, dürfen nur nach einer Verträglichkeitsprüfung mit den im System insgesamt vorkommenden Werkstoffen eingesetzt werden.
 - Die Verträglichkeitsprüfung muss der Betreiber durchzuführen.
- Halten Sie schaumbildende Substanzen aus der Anlage fern. Schaum oder Schmutz über einen bestimmten Anteil hinaus können zu vorübergehender Leckage am Entlüftungsventil führen.

5 Wartung



Vorsicht - Verbrennungsgefahr!

- In Heizungsanlagen kann es zu durch zu hohe Oberflächentemperaturen zu Verbrennungen der Haut kommen.
 - Warten Sie, bis diese abgekühlt sind, oder tragen Sie Schutzhandschuhe.
 - Vom Betreiber sind entsprechende Warnhinweise in der Nähe des Gerätes anzubringen.

Die Zeitintervalle der Wartungsarbeiten sind abhängig von den jeweiligen Betriebsbedingungen.

5.1 Druckprüfung

Bei einer hydraulischen Druckprüfung darf der Druck das 1,5 fache des maximalen Betriebsdrucks nicht überschreiten.

5.2 Reinigung

5.2.1 Schlammbadscheider

- Das Wartungsintervall ist abhängig von der Menge der in der Anlage vorhandenen Schmutzfracht.
- Stellen Sie einen Auffangbehälter und bei Bedarf einen druck- und temperaturfesten Ablassschlauch zur Verfügung.

Führen Sie für die Reinigung die folgenden Punkte durch:

1. Öffnen Sie den Abschlammhahn stufenweise und kurzzeitig, bis kein Schlamm mehr heraustritt.
 - Halten Sie die Menge an ausgespültem Wasser gering.
2. Prüfen Sie anschließend den Anlagendruck und ergänzen Sie bei Bedarf notwendige Wassermengen.

5.2.2 Schlammbadscheider mit demontierbarem Bodenflansch

An dem Gerät kann das Abscheideelement gereinigt oder bei Bedarf ausgetauscht werden.

- Das Gerät muss dazu abgekühlt, entleert und drucklos sein.
- Halten Sie eine geeignete Flanschdichtung bereit.

Führen Sie für die Reinigung die folgenden Punkte durch:

1. Lassen Sie das Abscheideelement und den Bodendeckel durch geeignete Hebezeuge sorgfältig auf den Boden ab.
 - Stellen Sie dabei sicher, dass das Abscheideelement nicht umfallen, wegrollen oder andere ungewollte Bewegungen machen kann.
 - Vermeiden Sie Beschädigungen des Ablasshahns.
2. Reinigen Sie das Abscheideelement von eventuellen Ablagerungen.
 - Verwenden Sie dafür einen Wasserstrahl oder Niederdruckreiniger.

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

3. Legen Sie eine funktionsfähige Dichtung ein.
4. Ziehen Sie die Flanschschrauben mit einem geeigneten Drehmoment an.
 - Das Anziehen erfolgt über Kreuz und stufenweise nach dem Stand der Technik.



Vorsicht - Magnetfeld!

5.2.3 Schlammbadscheider mit Magneteinsatz

- Das Gerät enthält Permanentmagnete, die ein statisches Magnetfeld erzeugen. Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen.
- Halten Sie als Träger solcher Geräte oder Metallimplantate einen genügenden Abstand zu Magneten ein.

- Warnen Sie Träger solcher Geräte oder Metallimplantate vor der Annäherung an Magnete.

Die Entleerung kann ohne Betriebsunterbrechung erfolgen.

Führen Sie für die Entleerung die folgenden Punkte durch:

1. Schrauben Sie den Magnet aus der Tauchhülse heraus.
2. Stellen Sie einen Auffangbehälter bereit, z.B. einen Eimer.
3. Öffnen Sie den Entleerungshahn langsam oder kurz.
4. Schrauben Sie den Magnet in die Tauchhülse ein.



6 Anhang

6.1 Konformität / Normen

6.1.1 Druckgeräterichtlinie

Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung zu den in der Druckgeräterichtlinie (97/23/EG) beschriebenen Anforderungen an die gute Ingenieurspraxis (SEP) konstruiert und produziert.

Die gewählte technische Spezifikation zur Erfüllung der grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Richtlinie 97/23/EG befindet sich auf dem Typenschild.

6.2 Gewährleistung

Es gelten die jeweiligen gesetzlichen Gewährleistungsbedingungen.

6.3 Glossar

Defibrillator	Ein medizinisches implantiertes Gerät, dass den Herztod durch Herzkammerflimmern verhindert.
Inhibitor	Ein Zusatz, der Reaktionen (chemische, biologische, physikalische) verlangsamt oder verhindert.
Permeation	Der Vorgang, bei dem ein Stoff (Permeat) einen Festkörper durchdringt oder durchwandert.

1	Safety	2
1.1	Explanation of symbols.....	2
1.1.1	Symbols and notes used.....	2
1.1.2	Safety symbols used.....	2
1.2	Personnel requirements.....	3
1.3	Notes to personnel.....	3
1.4	Intended use	3
1.5	Inadmissible operating conditions	3
1.6	Residual risks.....	4
2	Description of the device	5
2.1	Devices	5
2.1.1	Exvoid.....	5
2.1.2	Exdirt.....	5
2.1.3	Extwin	5
2.2	Optional equipment	5
2.2.1	Sludge separator	5
2.3	Identification	5
3	Technical data	6
3.1	Exvoid	6
3.2	Exdirt	7
3.3	Extwin.....	8
3.4	Installation and assembly.....	9
3.5	Notes	9
3.6	Space requirements	9
3.7	exdirt / extwin	10
3.8	exvoid / extwin	10
4	Operation	10
5	Maintenance	10
5.1	Pressure test.....	10
5.2	Cleaning.....	10
5.2.1	Sludge separator	10
5.2.2	Sludge separator with removable floor flange	11
5.2.3	Sludge separator with magnet insert	11
6	Annex	12
6.1	Conformity and standards.....	12
6.1.1	Pressure Equipment Directive.....	12
6.2	Guarantee	12
6.3	Glossary.....	12

1 Safety

1.1 Explanation of symbols

1.1.1 Symbols and notes used

The following symbols are used in this operating manual.



Danger

- Danger to life and/or severe damage to health

- The corresponding warning symbol in combination with the "Danger" signal term indicates an imminent threatening danger which will result in death or severe (irreversible) injuries.



Warning

- Severe damage to health

- The corresponding warning symbol in combination with the "Warning" signal term indicates a threatening danger which may result in death or severe (irreversible) injuries.



Caution

- Damage to health

- The corresponding warning symbol in combination with the "Caution" signal term indicates a danger which may result in minor (reversible) injuries.



Attention!

- Damage to property

- This symbol in combination with the "Attention" signal word indicates a situation that may cause damage to the product itself or objects in its vicinity.



Notice!

This symbol in combination with the "Notice" signal word indicates useful tips and recommendations regarding the efficient use of the product.

1.1.2 Safety symbols used

The following safety symbols are used in this operating manual. They are also attached to the equipment or in its vicinity. This

symbol warns of a large weight.



This symbol warns of a hot surface.



This symbol warns of magnetic fields that may affect cardiac pacemakers for example.



This symbol warns of overpressure in conduits and connections.

1.2 Personnel requirements

Only specialist personnel or specifically trained personnel may install and operate the equipment.

1.3 Notes to personnel

► Notice!

Every person installing this equipment or performing any other work at the equipment is required to carefully read this operating manual prior to commencing work and to comply with its instructions. The manual is to be provided to the product operator and must be stored near the product for access at any time.

- Modifications of the equipment are not permitted.
 - For example, welding at other points than the connection piece (in equipment with welded connection)
 - For example, mechanical deformations
- Use only original parts provided by the manufacturer when replacing parts.
- All required inspections must be ordered by the operator pursuant to the provisions of the applicable industrial safety regulations. Required inspections and tests are:
 - Inspections and tests prior to commissioning
 - Inspections and tests after significant modifications of the installation
 - Recurring inspections
- The devices to be installed and operated must not exhibit any visible exterior damage at the pressure component.
- Ignoring this manual and the safety information in particular, may cause the destruction and defects of the equipment, endanger persons and adversely affect the functioning. Any contravention voids the guarantee and liability.

1.4 Intended use

- The devices are manufactured from steel with exterior coating; the interior is uncoated. The devices may be used only in systems that are sealed against corrosion and with the following water types:
 - Non-corrosive
 - Chemically non-aggressive
 - Non-toxic
- The ingress of atmospheric oxygen by permeation into the entire heating and cooling water system, make-up water and similar must be reliably minimised during operation.

1.5 Inadmissible operating conditions

The devices are not suited for the following conditions.

- In drinking water systems
- For outdoors operation
- For the use with mineral oils
- For the use with flammable media
- For the use with distilled water

1.6 Residual risks

This device has been manufactured to the current state of the art. However, some residual risk cannot be excluded.



Warning - large weight!

- The devices are very heavy. Thus, there is a risk of physical damage and accidents. - Use only lifting gear suitable for transport and installation.



Caution - risk of burning!

- Excessive surface temperatures in heating systems can cause skin to burn.
 - Wait until surfaces have cooled down or wear protective gloves.
 - The operator is required to attach corresponding warning notes in the device vicinity.




Caution - risk of injury!

- Incorrect installation or service work may cause burns and other injuries at the connections when hot water or steam suddenly escape at pressure.
 - Ensure proper installation.
 - Ensure that the system is de-pressurised before performing service work at the connections.

The device is available in the following variants:

No.	Variant
1	Welded connection
2	Flange connection



2 Description of the device


2.1 Devices

2.1.1 Exvoid

A gas/air separator with micro bubble separation removing circulating free air and gas bubbles.

2.1.2 Exdirt

No.	Variant
1	Welded connection
2	Flange connection
1 + 3	Welded connection and service flange
2 + 3	Flange connection and service flange




A dirt/sludge separator removing circulating free dirt and sludge particles.

The device is available in the following variants:

2.1.3 Extwin

No.	Variant
1	Welded connection
2	Flange connection
1 + 3	Welded connection and service flange
2 + 3	Flange connection and service flange



A combined dirt/sludge separator and gas/air separator removing circulating free air and gas bubbles and free dirt and sludge particles. The device is available in the following variants:

2.2 Optional equipment

2.2.1 Sludge separator

The devices can be expanded with the following accessories:

- Magnet insert

2.3 Identification

No.	Information on nameplate	Meaning
1	XXX	Device name
2	Type	Device type
	Connections	Connection
	Max. allowable pressure	Maximum allowable pressure
	Max. allowable temperature	Maximum allowable temperature
	Year of manufacturing	Year of manufacturing


2	xxxxx xxxxx	[reflex!] xxxxx
3	xxxxxxxx xxxxxxxx	xxxxx xxxxx
4	xxxxxxxxxx xxxxxx	xxxxx xxxxx
	• Art.-No. xxxxxxxx	xxxxxxxx

3 Technical data

3.1 Exvoid


Steel with welded connection

Type	Art. No.	Weight (kg)	Connection (mm)	\varnothing	L (mm)	D (mm)	H (mm)	Max. temp. (°C)	Max. pressure (bar)
A 60.3	8251100	9	60,3	12,5	260	132	629	110	10
A 76.1	8251110	9	76,1	20	260	132	629	110	10
A 88,9	8251120	18	88,9	27	370	206	743	110	10
A 114,3	8251130	18	114,3	47	370	206	743	110	10
A 139,7	8251140	42	139,7	72	525	354	767	110	10
A 168,3	8251150	42	168,3	108	525	354	767	110	10
A 219,1	8251160	48	219,1	180	650	409	1050	110	10
A 273,0	8251170	135	273,0	288	750	480	1157	110	10
A 323,9	8251180	200	323,9	405	850	634	1426	110	10



Steel with flange connection


A 50	8251300	14	DN50/PN16	12,5	350	132	629	110	10
A 65	8251310	15	DN65/PN16	20	350	132	629	110	10
A 80	8251320	25	DN80/PN16	27	470	206	743	110	10
A 100	8251330	27	DN100/PN16	47	475	206	743	110	10
A 125	8251340	54	DN125/PN16	72	635	354	767	110	10
A 150	8251350	57	DN150/PN16	108	635	354	767	110	10
A 200	8251360	106	DN200/PN16	180	775	409	1050	110	10
A 250	8251370	170	DN250/PN16	288	890	480	1157	110	10
A 300	8251380	250	DN300/PN16	405	1005	634	1426	110	10



3.2 Exdirt


Steel with welded connection

Type	Art. No.	Weight (kg)	Connection (mm)	E, R >E	L (mm)	O (mm)	H (mm)	Max. temp.(°C)	Max. pressure (bar)
D 60.3	8252100	9	60,3	12,5	260	132	469	110	10
D 76.1	8252110	9	76,1	20	260	132	469	110	10
D 88.9	8252120	17	88,9	27	370	206	583	110	10
D 114.3	8252130	17	114,3	47	370	206	583	110	10
D 139.7	8252140	41	139,7	72	525	354	607	110	10
D 168.3	8252150	42	168,3	108	525	354	607	110	10
D 219.1	8252160	83	219,1	180	650	409	890	110	10
D 273.0	8252170	135	273,0	288	750	480	997	110	10
D 323.9	8252180	200	323,9	405	850	634	1266	110	10




Steel with flange connection

D 50	8252300	13	DN50/PN16	12,5	350	132	469	110	10
D 65	8252310	15	DN65/PN16	20	350	132	469	110	10
D 80	8252320	25	DN80/PN16	27	470	206	583	110	10
D 100	8252330	26	DN100/PN16	47	470	206	583	110	10
D 125	8252340	54	DN125/PN16	72	635	354	607	110	10
D 150	8252350	56	DN150/PN16	108	635	354	607	110	10
D 200	8252360	105	DN200/PN16	180	775	409	890	110	10
D 250	8252370	170	DN250/PN16	288	890	480	997	110	10
D 300	8252380	250	DN300/PN16	405	1005	634	1266	110	10




Steel with welded connection, service flange

D 60.3 R	8252200	23	60,3	12,5	260	132	469	110	10
D 76.1 R	8252210	23	76,1	20	260	132	469	110	10
D 88.9 R	8252220	36	88,9	27	370	206	583	110	10
D 114.3 R	8252230	37	114,3	47	370	206	583	110	10
D 139.7 R	8252240	85	139,7	72	525	354	607	110	10
D 168.3 R	8252250	86	168,3	108	525	354	607	110	10
D 219.1 R	8252260	129	219,1	180	650	409	890	110	10
D 273.0 R	8252270	230	273,0	288	750	480	997	110	10
D 323.9 R	8252280	340	323,9	405	850	634	1266	110	10



Steel with flange connection, service flange


D 50 R	8252400	28	DN50/PN16	12,5	350	132	469	110	10
D 65 R	8252410	29	DN65/PN16	20	350	132	469	110	10
D 80 R	8252420	44	DN80/PN16	27	470	206	583	110	10
D 100 R	8252430	46	DN100/PN16	47	470	206	583	110	10
D 125 R	8252440	98	DN125/PN16	72	635	354	607	110	10
D 150 R	8252450	100	DN150/PN16	108	635	354	607	110	10
D 200 R	8252460	151	DN200/PN16	180	775	409	890	110	10
D 250 R	8252470	265	DN250/PN16	288	890	480	997	110	10
D 300 R	8252480	390	DN300/PN16	405	1005	634	1266	110	10



3.3 Extwin


Steel with welded connection

Type	Art. No.	Weight (kg)	Connection (mm)	I E "Я" Y ^E	L (mm)	D (mm)	H (mm)	Max. temp.(°Q	Max. pressure (bar)
TW 60.3	8253100	12	60,3	12,5	260	132	754	110	10
TW 76.1	8253110	12	76,1	20	260	132	754	110	10
TW 88.9	8253120	24	88,9	27	370	206	973	110	10
TW 114.3	8253130	24	114,3	47	370	206	973	110	10
TW 139.7	8253140	58	139,7	72	525	354	1210	110	10
TW 168.3	8253150	58	168,3	108	525	354	1210	110	10
TW 219.1	8253160	113	219,1	180	650	409	1492	110	10
TW 273.0	8253170	215	273,0	288	750	480	1896	110	10
TW 323.9	8253180	275	323,9	405	850	634	2206	110	10




Steel with flange connection

TW 50	8253300	17	DN50/PN16	12,5	350	132	754	110	10
TW 65	8253310	18	DN65/PN16	20	350	132	754	110	10
TW 80	8253320	31	DN80/PN16	27	470	206	973	110	10
TW 100	8253330	33	DN100/PN16	47	475	206	973	110	10
TW 125	8253340	70	DN125/PN16	72	635	354	1210	110	10
TW 150	8253350	73	DN150/PN16	108	635	354	1210	110	10
TW 200	8253360	135	DN200/PN16	180	775	409	1492	110	10
TW 250	8253370	250	DN250/PN16	288	890	480	1896	110	10
TW 300	8253380	325	DN300/PN16	405	1005	634	2206	110	10




Steel with welded connection, service flange

TW 60.3 R	8253200	29	60,3	12,5	260	132	754	110	10
TW 76.1 R	8253210	29	76,1	20	260	132	754	110	10
TW 88.9 R	8253220	46	88,9	27	370	206	973	110	10
TW 114.3 R	8253230	47	114,3	47	370	206	973	110	10
TW 139.7 R	8253240	102	139,7	72	525	354	1210	110	10
TW 168.3 R	8253250	102	168,3	108	525	354	1210	110	10
TW 219.1 R	8253260	182	219,1	180	650	409	1492	110	10
TW 273.0 R	8253270	320	273,0	288	750	480	1896	110	10
TW 323.9 R	8253280	450	323,9	405	850	634	2206	110	10



Steel with flange connection, service flange


TW 50 R	8253400	34	DN50/PN16	12,5	350	132	754	110	10
TW 65 R	8253410	35	DN65/PN16	20	350	132	754	110	10
TW 80 R	8253420	54	DN80/PN16	27	470	206	973	110	10
TW 100 R	8253430	55	DN100/PN16	47	475	206	973	110	10
TW 125 R	8253440	114	DN125/PN16	72	635	354	1210	110	10
TW 150 R	8253450	117	DN150/PN16	108	635	354	1210	110	10
TW 200 R	8253460	204	DN200/PN16	180	775	409	1492	110	10
TW 250 R	8253470	340	DN250/PN16	288	890	480	1896	110	10
TW 300 R	8253480	480	DN300/PN16	405	1005	634	2206	110	10



3.4 Installation and assembly**3.5 Notes**

The following items must be considered when assembling and installing the equipment:

- The flow direction is not pre-determined.
- Ensure a vertical and stress-free installation.
 - Any stresses that may occur in some cases must be countered by appropriate constructive actions. Stresses may be caused by temperature effects, for example.
- Ensure sufficient bearing capability of the installation site.
 - This applies to filling the separator with water in particular.
- The equipment is not a load-bearing construction element.
 - By default, the calculation of the vessels does not take lateral acceleration forces into account. Avoid alternating stresses such as pressure shocks, abrupt pressure changes, or strong vibrations.
- Use only approved transport and lifting gear.
 - The eyes provided on the device are intended solely as installation aids.
- The angle (1) of the lifting tackles must be maximum 60°.


**3.6 Space requirements**

A: Minimum free space above the top part of the ventilation

Type: 82511 xx	Type:
82513 xx	82531 xx
	82532 xx
	82533 xx
	82534 xx
50 mm	50 mm

B: Minimum free space below the draw-off tap

Connection	Connection	Type: 82531 xx 82532 xx 82533 xx 82534 xx	Type: 82521 xx 82522 xx 82523 xx 82524 xx
DN 50 / 65	OD 60.3 / 76.1	400 mm	300 mm
DN 80 / 100	OD 88.9 / 114.3	550 mm	400 mm
DN 125 / 150	OD 139.7 / 168.3	750 mm	500 mm
DN 200	OD 219.1	1000 mm	700 mm
DN 250	OD 273.0	1350 mm	850 mm
DN 300	OD 323.9	1700 mm	1000 mm



Operation

3.7 exdirt / extwin

Properly install the draw-off tap at the devices.

3.8 exvoid / extwin

Comply with the following instructions:

- For a hydraulic pressure test at the equipment, install a blind cover (to be supplied by the user) at the blow-off opening of the venting mechanism.
- To drain the released air or gases (odour), you may connect an additional hose or pipe at the $\frac{1}{2}$ " thread of the blow-off opening.

4 Operation

Note the following for operation:

- The glycol portion of the water must be maximal 50 percent.
- When dosing additives, comply with the manufacturer specification regarding the permissible dosing quantities. This is important in particular to prevent corrosion.
- Chemical additives such as inhibitors must be used only after an impact assessment in respect to all the materials used in the system.
 - This impact assessment is the responsibility of the user.
- Keep the system free from foaming substances. Foam or dirt beyond a specific portion can cause a temporary leaking at the venting valve.



5 Maintenance

Caution - risk of burning!

- Excessive surface temperatures in heating systems can cause skin to burn.
 - Wait until surfaces have cooled down or wear protective gloves.
- The operator is required to attach corresponding warning notes in the device vicinity.

The time intervals for maintenance work depend on the specific operating conditions.

5.1 Pressure test

During a hydraulic pressure test, the pressure must not exceed 1.5 times the maximum working pressure.

5.2 Cleaning

5.2.1 Sludge separator

- The cleaning interval depends on the accumulated dirt within the system.
- Provide a catching container and a pressure and temperature-resistant drain hose, if required.

For cleaning, proceed as follows:

1. Gradually open the desludging valve for a short time until sludge no longer drains off.
 - Make sure that not much water escapes.
2. Subsequently, check the system pressure and add water as required.

5.2.2 Sludge separator with removable floor flange

The separator element at the equipment can be cleaned and replaced, if required.

- The equipment must have cooled down, been emptied, and de-pressurised.
- Keep a suitable flange gasket at hand.

For cleaning, proceed as follows:

1. Use appropriate lifting gear to carefully lower the separator element and the bottom cover to the floor.
 - Ensure that the separator element can neither topple nor roll away or execute other unintended movements.
 - Avoid damage to the draw-off tap.
2. Remove any deposits from the separator element.
 - Use a water jet or low-pressure cleaner.

Reassemble in reverse order.

3. Insert a functioning gasket.
4. Tighten the flange screws with a suitable torque.
 - Tighten diagonally and step-by-step as per the state of the art.

5.2.3 Sludge separator w'th magnet insert



Caution - magnetic field!

- The device contains permanent magnets generating a static magnetic field. Magnets may affect the functioning of cardiac pacemakers and implanted defibrillators.
 - Persons with such medical devices or other metallic implants must maintain sufficient distance to magnets.
 - Provide warning information before people enter the sphere of influence of magnets.

The device can be emptied without the operation being shut down.

For emptying, proceed as follows:

1. Unscrew the magnet from the immersion sleeve.
2. Provide a vessel to capture the drained material.
3. Slowly or for a short time only open the draw-off tap.
4. Screw the magnet into the immersion sleeve.



6 Annex

6.1 Conformity and standards

6.1.1 Pressure Equipment Directive

This product has been designed and manufactured in accordance with the specifications for sound engineering practice as required by the Pressure Equipment Directive (97/23/EC).

The selected technical specification for the compliance with the underlying safety requirements of the Directive 97/23/EC is shown on the nameplate.

6.2 Guarantee

The respective statutory guarantee regulations apply.

6.3 Glossary

Defibrillator	Medical implanted device preventing cardiac arrest due to ventricular fibrillation.
Inhibitor	Additive decelerating or preventing chemical, biological or physical reactions.
Permeation	Process in which a substance (permeate) penetrates or migrates through a solid body.

1	Securite	2
1.1	Explication des symboles.....	2
1.1.1	Consignes du mode d'emploi	2
1.1.2	Symboles de securite du mode d'emploi	2
1.2	Exigences pour le personnel.....	3
1.3	Consignes pour le personnel	3
1.4	Utilisation conforme.....	3
1.5	Conditions d'exploitation interdites	3
1.6	Risques residuels	4
2	Description de l'appareil.....	5
2.1	Appareils	5
2.1.1	Exvoid.....	5
2.1.2	Exdirt.....	5
2.1.3	Extwin	5
2.2	Equipement en option.....	5
2.2.1	Separateur de boue	5
2.3	Identification	5
3	Caracteristiques techniques.....	6
3.1	Exvoid	6
3.2	Exdirt	7
3.3	Extwin.....	8
3.4	Installation / Montage.....	9
3.5	Consignes	9
3.6	Encombrement.....	9
3.7	exdirt / extwin	10
3.8	exvoid / extwin	10
4	Exploitation	10
5	Entretien	10
5.1	Controle de pression	10
5.2	Nettoyage.....	10
5.2.1	Separateur de boue	10
5.2.2	Separateur de boue avec bride demontable.....	11
5.2.3	Separateur de boue avec insert magnetique	11
6	Annexe	12
6.1	Conformite / Normes	12
6.1.1	Directive des equipements sous pression	12
6.2	Garantie.....	12
6.3	Glossaire	12

1 Securite

1.1 Explication des symboles

1.1.1 Consignes du mode d'emploi

Les consignes suivantes sont utilisees dans le mode d'emploi.



Danger

- Danger de mort / Graves dommages pour la sante

- Le symbole d'avertissement correspondant a la mention « Danger » indique un danger imminent, pouvant entrailler la mort ou de graves blessures (irreversibles).



Avertissement

- Graves dommages pour la sante

- Le symbole d'avertissement correspondant a la mention « Avertissement » indique un danger, pouvant entrailler la mort ou de graves blessures (irreversibles).



Prudence

- Dommages pour la sante

- Le symbole d'avertissement correspondant a la mention « Prudence » indique un danger, pouvant entrailler de legeres blessures (reversibles).

Attention !

- Dommages materiels

- Ce symbole correspondant a la mention « Attention » indique une situation, pouvant entrailler des dommages sur le produit ou sur d'autres objets a proximite.

Remarque !

Ce symbole correspondant a la mention « Remarque » indique des conseils et recommandations a suivre pour une utilisation efficace du produit.

1.1.2 Symboles de securite du mode d'emploi

Les symboles de securite suivants sont utilisees dans le mode d'emploi. Ils se trouvent egalement sur l'appareil ou a proximite de ce dernier.

Ce symbole avertit d'un poids important.



Ce symbole avertit d'une surface brûlante.



Ce symbole avertit de champs magnetiques, pouvant influencer par ex. les stimulateurs cardiaques.



Ce symbole avertit d'une surpression dans les conduites et ses raccordements.

1.2 Exigences pour le personnel

Le montage et l'utilisation ne doivent etre effectues que par du personnel qualifie ou forme en consequence.



1.3 Consignes pour le personnel

Remarque !

Le present mode d'emploi doit etre lu et applique avec soin par toute personne qui monte ces appareils ou qui travaille avec. Il doit etre transmis a l'exploitant du produit et conserve a proximite.

- Toute modification du produit est interdite.
 - Par ex. travaux de soudure sur d'autres emplacements que les manchons de raccordement (pour les appareils avec raccord soude)
 - Par ex. deformations mecaniques
- En cas de remplacement de pieces, n'utiliser que des pieces d'origine du fabricant.
- Les controles necessaires doivent etre effectues par l'exploitant selon les exigences des dispositions concernant la securite d'exploitation. Les controles necessaires sont les suivants :
 - Controles avant la mise en service
 - Controles apres des modifications essentielles de l'installation
 - Controles periodiques
- Seuls des appareils ne presentant aucun defaut visible exterieur sur la coque pressurisee peuvent etre installes et utilises.
- Le non-respect du present mode d'emploi, et en particulier des consignes de securite, peut entraainer une destruction et des defauts sur l'appareil, mettre les personnes en danger et nuire au fonctionnement. Toute reclamation en terme de garanti est exclue en cas de manipulation non conforme.

1.4 Utilisation conforme

- Les appareils sont fabriques en acier, enduits a l'exterieur mais pas a l'interieur. Les appareils ne doivent etre utilises que dans des systemes fermes a la corrosion avec les eaux suivantes :
 - non corrosives
 - non agressives chimiquement
 - non toxiques
- l'entree d'oxygene de l'air par permeation dans l'ensemble du systeme d'eau de refroidissement, de chauffage, de realimentation etc. doit etre minimisee de maniere fiable pendant le fonctionnement.

1.5 Conditions d'exploitation interdites

Les appareils ne sont pas adaptes aux conditions suivantes :

- systemes d'eau potable
- utilisation en exterieur
- utilisation avec des huiles minerales
- utilisation avec des liquides inflammables
- utilisation avec de l'eau distillee

1.6

Risques residuels

Cet appareil est fabrique selon l'etat actuel de la technique. Cependant, des risques residuels ne peuvent jamais etre exclus.



Avertissement, poids important !

- Les appareils sont tres lourds. Il existe un risque de blessures corporelles et d'accidents.
- Utiliser pour le transport et le montage uniquement des dispositifs de levage adaptes.



Prudence, risque de brûlures !


- Les temperatures de surface des installations de chauffage peuvent etre tres elevees et entrainer des brûlures.
- Attendre leur refroidissement ou porter des gants de protection.
- L'exploitant doit apposer les panneaux d'avertissement correspondants a proximite de l'appareil.



Prudence, risque de blessures !

- En cas de montage ou d'entretien errone, il existe un risque de brûlures et de blessures au niveau des raccords du a la sortie soudaine d'eau chaude ou de vapeur sous pression.
- Assurez-vous que le montage est conforme.
- Assurez-vous que l'installation est depressurisee avant d'effectuer des taches d'entretien sur les raccords.

reflex



L'appareil est disponible dans les variantes suivantes :

N°	Variante
1	Raccord soude
2	Raccord a bride

2 Description de l'appareil


2.1 Appareils

2.1.1 Exvoid

Separateur de gaz / d'air avec separation de micro-bulles qui retire les bulles d'air et de gaz en libre circulation.

2.1.2 Exdirt

N°	Variante
1	Raccord soude
2	Raccord a bride
1 + 3	Raccord soude et bride de revision
2 + 3	Raccord a bride et bride de revision



Separateur d'encrassement et de boue qui retire les particules de saletes et de boue en libre circulation.

L'appareil est disponible dans les variantes suivantes :

2.1.3 Extwin

Separateur de gaz / d'air et d'encrassement / de boue combine, qui retire les les bulles d'air et de gaz ainsi que les particules de saletes et de boue en libre circulation.

L'appareil est disponible dans les variantes suivantes :

N°	Variante
1	Raccord soude
2	Raccord a bride
1 + 3	Raccord soude et bride de revision
2 + 3	Raccord a bride et bride de revision

Caracteristiques techniques

2.2 Équipement en option

2.2.1 Séparateur de boue

Les appareils peuvent étre équipés des options suivantes : •

Insert magnétique

2.3 Identification


N°	Inscription sur la plaque signalétique	Signification
1	XXX	Désignation de l'appareil
2	Type	Type d'appareil
	Connections	Raccordement
	Max. allowable pressure	Pression maximale autorisée
	Max. allowable temperature	Température maximale autorisée
3	Year of manufacturing	Année de fabrication
3	Serial no.	Numéro de série
4	Art.-No-	Référence

3 Caractéristiques techniques

3.1 Exvoid


Acier avec raccord soude

Type		Poids (kg)	Raccord (mm)	I "B E >	L (mm)	D (mm)	H (mm)	Temp. max. (°C)	Pression max. (bar)
A 60.3	8251100	9	60,3	12,5	260	132	629	110	10
A 76.1	8251110	9	76,1	20	260	132	629	110	10
A 88,9	8251120	18	88,9	27	370	206	743	110	10
A 114,3	8251130	18	114,3	47	370	206	743	110	10
A 139,7	8251140	42	139,7	72	525	354	767	110	10
A 168,3	8251150	42	168,3	108	525	354	767	110	10
A 219,1	8251160	48	219,1	180	650	409	1050	110	10
A 273,0	8251170	135	273,0	288	750	480	1157	110	10
A 323,9	8251180	200	323,9	405	850	634	1426	110	10



Acier avec raccord à bride

A 50	8251300	14	DN50/PN16	12,5	350	132	629	110	10
A 65	8251310	15	DN65/PN16	20	350	132	629	110	10
A 80	8251320	25	DN80/PN16	27	470	206	743	110	10
A 100	8251330	27	DN100/PN16	47	475	206	743	110	10
A 125	8251340	54	DN125/PN16	72	635	354	767	110	10
A 150	8251350	57	DN150/PN16	108	635	354	767	110	10
A 200	8251360	106	DN200/PN16	180	775	409	1050	110	10
A 250	8251370	170	DN250/PN16	288	890	480	1157	110	10
A 300	8251380	250	DN300/PN16	405	1005	634	1426	110	10




Caractéristiques techniques

3.2 Exdirt


Acier avec raccord soude

Type	Q:- as	Poids (kg)	Raccord (mm)	E, Α > E	L (mm)	O (mm)	H (mm)	Temp. max. (°C)	Pression max. (bar)
D 60.3	8252100	9	60,3	12,5	260	132	469	110	10
D 76.1	8252110	9	76,1	20	260	132	469	110	10
D 88.9	8252120	17	88,9	27	370	206	583	110	10
D 114.3	8252130	17	114,3	47	370	206	583	110	10
D 139.7	8252140	41	139,7	72	525	354	607	110	10
D 168.3	8252150	42	168,3	108	525	354	607	110	10
D 219.1	8252160	83	219,1	180	650	409	890	110	10
D 273.0	8252170	135	273,0	288	750	480	997	110	10
D 323.9	8252180	200	323,9	405	850	634	1266	110	10




Acier avec raccord à bride

D 50	8252300	13	DN50/PN16	12,5	350	132	469	110	10
D 65	8252310	15	DN65/PN16	20	350	132	469	110	10
D 80	8252320	25	DN80/PN16	27	470	206	583	110	10
D 100	8252330	26	DN100/PN16	47	470	206	583	110	10
D 125	8252340	54	DN125/PN16	72	635	354	607	110	10
D 150	8252350	56	DN150/PN16	108	635	354	607	110	10
D 200	8252360	105	DN200/PN16	180	775	409	890	110	10
D 250	8252370	170	DN250/PN16	288	890	480	997	110	10
D 300	8252380	250	DN300/PN16	405	1005	634	1266	110	10




Acier avec raccord soude, bride de révision

D 60.3 R	8252200	23	60,3	12,5	260	132	469	110	10
D 76.1 R	8252210	23	76,1	20	260	132	469	110	10
D 88.9 R	8252220	36	88,9	27	370	206	583	110	10
D 114.3 R	8252230	37	114,3	47	370	206	583	110	10
D 139.7 R	8252240	85	139,7	72	525	354	607	110	10
D 168.3 R	8252250	86	168,3	108	525	354	607	110	10
D 219.1 R	8252260	129	219,1	180	650	409	890	110	10
D 273.0 R	8252270	230	273,0	288	750	480	997	110	10
D 323.9 R	8252280	340	323,9	405	850	634	1266	110	10



Acier avec raccord à bride, bride de révision


D 50 R	8252400	28	DN50/PN16	12,5	350	132	469	110	10
D 65 R	8252410	29	DN65/PN16	20	350	132	469	110	10
D 80 R	8252420	44	DN80/PN16	27	470	206	583	110	10
D 100 R	8252430	46	DN100/PN16	47	470	206	583	110	10
D 125 R	8252440	98	DN125/PN16	72	635	354	607	110	10
D 150 R	8252450	100	DN150/PN16	108	635	354	607	110	10
D 200 R	8252460	151	DN200/PN16	180	775	409	890	110	10
D 250 R	8252470	265	DN250/PN16	288	890	480	997	110	10
D 300 R	8252480	390	DN300/PN16	405	1005	634	1266	110	10



3.3 Extwin


Acier avec raccord soude

Type		4:-<3*	Poids (kg)	Raccord (mm)	E "A >E	L (mm)	O (mm)	H (mm)	Temp. max. (°C)	Pression max. (bar)
TW 60.3	8253100	12	60,3	12,5	260	132	754	110	10	
TW 76.1	8253110	12	76,1	20	260	132	754	110	10	
TW 88.9	8253120	24	88,9	27	370	206	973	110	10	
TW 114.3	8253130	24	114,3	47	370	206	973	110	10	
TW 139.7	8253140	58	139,7	72	525	354	1210	110	10	
TW 168.3	8253150	58	168,3	108	525	354	1210	110	10	
TW 219.1	8253160	113	219,1	180	650	409	1492	110	10	
TW 273.0	8253170	215	273,0	288	750	480	1896	110	10	
TW 323.9	8253180	275	323,9	405	850	634	2206	110	10	




Acier avec raccord à bride

TW 50	8253300	17	DN50/PN16	12,5	350	132	754	110	10
TW 65	8253310	18	DN65/PN16	20	350	132	754	110	10
TW 80	8253320	31	DN80/PN16	27	470	206	973	110	10
TW 100	8253330	33	DN100/PN16	47	475	206	973	110	10
TW 125	8253340	70	DN125/PN16	72	635	354	1210	110	10
TW 150	8253350	73	DN150/PN16	108	635	354	1210	110	10
TW 200	8253360	135	DN200/PN16	180	775	409	1492	110	10
TW 250	8253370	250	DN250/PN16	288	890	480	1896	110	10
TW 300	8253380	325	DN300/PN16	405	1005	634	2206	110	10




Acier avec raccord soude, bride de révision

TW 60.3 R	8253200	29	60,3	12,5	260	132	754	110	10
TW 76.1 R	8253210	29	76,1	20	260	132	754	110	10
TW 88.9 R	8253220	46	88,9	27	370	206	973	110	10
TW 114.3 R	8253230	47	114,3	47	370	206	973	110	10
TW 139.7 R	8253240	102	139,7	72	525	354	1210	110	10
TW 168.3 R	8253250	102	168,3	108	525	354	1210	110	10
TW 219.1 R	8253260	182	219,1	180	650	409	1492	110	10
TW 273.0 R	8253270	320	273,0	288	750	480	1896	110	10
TW 323.9 R	8253280	450	323,9	405	850	634	2206	110	10



Acier avec raccord à bride, bride de révision

TW 50 R	8253400	34	DN50/PN16	12,5	350	132	754	110	10
TW 65 R	8253410	35	DN65/PN16	20	350	132	754	110	10
TW 80 R	8253420	54	DN80/PN16	27	470	206	973	110	10
TW 100 R	8253430	55	DN100/PN16	47	475	206	973	110	10
TW 125 R	8253440	114	DN125/PN16	72	635	354	1210	110	10
TW 150 R	8253450	117	DN150/PN16	108	635	354	1210	110	10
TW 200 R	8253460	204	DN200/PN16	180	775	409	1492	110	10
TW 250 R	8253470	340	DN250/PN16	288	890	480	1896	110	10
TW 300 R	8253480	480	DN300/PN16	405	1005	634	2206	110	10



reflex



Caracteristiques techniques

3.4 Installation / Montage

3.5 Consignes

Observez lors de l'installation et du montage les points suivants :

- Il n'y a pas de prescription pour le sens du flux.
- Veillez a ce que le montage soit a la verticale et sans tension.
 - Si des tensions se produisent dans certains cas, des mesures de construction adaptees doivent etre prises. Des tensions peuvent etre causees par exemple par des influences de temperatures.
- Assurez-vous que le site d'installation presente une capacite portante suffisante.
 - Cela vaut en particulier pour le remplissage du separateur avec de l'eau.
- L'appareil n'est pas un element porteur.
 - Lors du calcul des cuves, aucune force deceleration laterale n'est prise en compte. Evitez les modifications de charges telles que les chocs de pression, les changements brusques de pression ou les fortes vibrations.
- Utilisez uniquement des dispositifs de transport et de levage autorises.
 - Les reillets qui se trouvent sur l'appareil sont destines exclusivement au montage.



A : Espace minimal necessaire au-dessus de la partie superieure d'aeration

Type : 82511 xx	Type :
82513 xx	82531 xx
	82532 xx
	82533 xx
	82534 xx
50 mm	50 mm


- L'angle (1) du dispositif de butee ne doit pas depasser 60°.

3.6 Encombrement

B : Espace minimal necessaire en dessous du robinet de purge

Raccordement	Type :	Type :
Raccordement	82531 xx	82521 xx
	82532 xx	82522 xx
	82533 xx	82523 xx
	82534 xx	82524 xx
DN 50 / 65	DE 60,3 / 76,1	400 mm
DN 80 / 100	DE 88,9 / 114,3	550 mm
DN 125 / 150	DE 139,7 / 168,3	750 mm
DN 200	DE 219,1	1 000 mm
DN 250	DE 273,0	1 350 mm
DN 300	DE 323,9	1 700 mm
		1 000 mm

Caracteristiques techniques



Exploitation

3.7 exdirt / extwin

Montez le robinet de purge sur les appareils de fagon conforme.

3.8 exvoid / extwin

Observez les points suivants :

- montez un bouchon borgne a fournir cote client sur l'ouverture de soufflage du mecanisme d'aeration lors d'un test de pression hydraulique sur les appareils.
- Un flexible supplemental ou une conduite peut etre raccorde si besoin sur l'evacuation de l'air ou des gaz (odeur) liberes sur un filetage Y₂" de l'ouverture de soufflage.

4 Exploitation

Observez les points suivants :

- La teneur en glycol dans l'eau ne doit pas depasser 50 %.
- Observez lors du dosage des additifs les indications du fabricant concernant les quantites de dosage autorisees. Cela vaut en particulier pour la corrosion.
- Les additifs chimiques tels que les inhibiteurs ne doivent etre utilises qu'apres un controle de compatibilite avec les materiaux presents dans le systeme.
 - Le controle de compatibilite doit etre effectue par l'exploitant.
- Conservez les substances formant de la mousse hors de l'installation. De la mousse ou de la salete depassant une certaine quantite peut entrailler des fuites temporaires au niveau de la vanne d'aeration.

5 Entretien



Prudence, risque de brûlures !

- Les temperatures de surface des installations de chauffage peuvent etre tres elevees et entrailler des brûlures.
 - Attendre leur refroidissement ou porter des gants de protection.
 - L'exploitant doit apposer les panneaux d'avertissement correspondants a proximite de l'appareil.

L'intervalle des travaux d'entretien depend des conditions d'exploitation.

5.1 Controle de pression

Lors d'un controle de pression hydraulique, la pression ne doit pas depasser 1,5 fois la pression de service maximale.

5.2 Nettoyage

5.2.1 Säparateur de boue

- L'intervalle d'entretien depend de la quantite de charge en polluants organiques presente dans l'installation.
- Mettez un recipient collecteur a disposition et si besoin un flexible de refoulement resistant a la temperature et a la pression.

Lors du nettoyage, procedez aux points suivants :

1. Ouvrez le robinet de purge par etape et brievement jusqu'a ce qu'il n'y ait plus de sortie de boue.
 - La quantite d'eau de ringage doit etre faible.
2. Controlez ensuite la pression de l'installation et completer la quantite d'eau si necessaire.

5.2.2 Separateur de boue avec bride demontable

L'element de separation peut etre nettoye sur l'appareil, ou si besoin remplace.

- Pour cela, l'appareil doit avoir refroidi, etre purge et depressurise.
- Un joint a bride adapte doit etre pret.

Lors du nettoyage, procedez aux points suivants :

1. Deposez l'element separateur et le couvercle du fond avec soin sur le sol en utilisant un dispositif de levage adapte.
 - Assurez-vous que l'element separateur ne tombe pas, ne roule pas et ne puisse pas se deplacer involontairement.
 - Fitez d'endommager le robinet de purge.
2. Nettoyez les eventuels depots presents sur l'element separateur.
 - Pour cela, utilisez une jet d'eau ou un nettoyeur basse pression.

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la depose.

3. Installez un joint fonctionnel.
4. Vissez les vis a bride a un couple adequat.
 - Le serrage doit etre effectue en croix et peu a peu, dans les regles de l'art.

5.2.3 Separateur de boue avec insert magnetique



Prudence, champ magnetique !

- L'appareil contient des aimants permanents qui generent un champ magnetique statique. Les aimants peuvent influencer le fonctionnement des stimulateurs cardiaques et des defibrillateurs implantés.
 - Si vous etes porteur d'un tel dispositif ou d'implants metalliques, conservez une distance suffisante par rapport aux aimants.
 - Mettez en garde les porteurs de tels dispositifs ou d'implants metalliques contre l'approche des aimants.

La vidange peut etre effectuée sans devoir interrompre le fonctionnement.

Lors de la vidange, procedez aux points suivants :

1. Devissez l'aimant hors de la douille d'immersion.
2. Preparez un recipient de collecte, par ex. un seau.
3. Ouvrez brivement ou lentement le robinet de purge.
4. Vissez l'aimant dans la douille d'immersion.



6 Annexe

6.1 Conformite / Normes

6.1.1 Directive des equipements sous pression

Ce produit a ete construit et produit conformement aux exigences de bonnes pratiques d'ingenierie (SEP) decrites dans la directive des equipements sous pression (97/23/CE).

Les specifications techniques choisies pour remplir les exigences de securite fondamentales de la directive 97/23/CE se trouvent sur la plaque signaletique.

6.2 Garantie

Les conditions de garantie legales s'appliquent.

6.3 Glossaire

Defibrillateur	Appareil medical implante, empêchant un arrêt cardiaque grâce à des fibrillations des ventricules.
Inhibiteur	Additif permettant de ralentir ou d'empêcher les réactions (chimiques, biologiques, physiques).
Permeation	Procédure par laquelle un matériau entre ou se déplace dans un corps solide.

1	Veiligheid	2
1.1	Verklaring van Symbolen.....	2
1.1.1	Aanwijzingen in de handleiding.....	2
1.1.2	Veiligheidssymbolen in de handleiding.....	2
1.2	Eisen aan het personeel	3
1.3	Informatie voor het personeel	3
1.4	Beoogd gebruik	3
1.5	Oneigenlijke bedrijfsmoeidigheden.....	3
1.6	Restrisico's.....	4
2	Beschrijving van het toestel.....	5
2.1	Toestellen	5
2.1.1	Exvoid	5
2.1.2	Exdirt	5
2.1.3	Extwin.....	5
2.2	Optionele uitrusting	5
2.2.1	Slibafscheider	5
2.3	Identificatie	5
3	Technische gegevens	6
3.1	Exvoid	6
3.2	Exdirt	7
3.3	Extwin.....	8
3.4	Opstelling / montage.....	9
3.5	Opmerkingen.....	9
3.6	Benodigde ruimte	9
3.7	exdirt / extwin	10
3.8	exvoid / extwin	10
4	Werking.....	10
5	Onderhoud	10
5.1	Druktest.....	10
5.2	Reiniging	10
5.2.1	Slibafscheider	10
5.2.2	Slibafscheiders met demonteerbare bodemflens	11
5.2.3	Slibafscheider met magneetinzetstuk	11
6	Bijlage	12
6.1	Overeenstemming / normen	12
6.1.1	Richtlijn Drukapparatuur	12
6.2	Garantie.....	12
6.3	Glossarium.....	12

1 Veiligheid

1.1 Verklaring van Symbolen

1.1.1 Aanwijzingen in de handleiding

De volgende aanwijzingen worden gebruikt in deze bedieningshandleiding.



Gevaar

- Levensgevaar / kans op ernstig letsel
 - Het desbetreffende waarschuwingssymbool in combinatie met het signaalwoord "Gevaar" wijst op een direct dreigend gevaar dat kan leiden tot dodelijk of ernstig (onherstelbaar) letsel.



Waarschuwing

- Kans op ernstig letsel
 - Het desbetreffende waarschuwingsymbool in combinatie met het signaalwoord "Waarschuwing" wijst op een dreigend gevaar dat kan leiden tot dodelijk of ernstig (onherstelbaar) letsel.



Voorzichtig

- Ernstige schade aan de gezondheid
 - Het desbetreffende waarschuwingsymbool in combinatie met het signaalwoord "Voorzichtig" wijst op een gevaar dat kan leiden tot licht (herstelbaar) letsel.

Opgelet!



- Materiële schade
 - Dit symbool in combinatie met het signaalwoord "Opgelet" wijst op een situatie die kan leiden tot schade aan het product zelf of aan voorwerpen in zijn omgeving.

Opmerking!



Dit symbool in combinatie met het signaalwoord "Opmerking" wijst op nuttige tips en aanbevelingen voor een efficient gebruik van het product.

1.1.2 Veiligheidssymbolen in de handleiding

De volgende veiligheidssymbolen worden gebruikt in deze bedieningshandleiding. Deze symbolen kunnen ook worden gevonden op het toestel of in de nabijheid ervan.

Dit symbool waarschuwt voor hoge gewichten.



Dit symbool waarschuwt voor hete oppervlakken.



Dit symbool waarschuwt voor magnetische velden, die bijv. invloed kunnen hebben op pacemakers.



Dit symbool waarschuwt voor overdruk in leidingen en hun aansluitingen.

1.2 Eisen aan het personeel

Montage en bediening mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd of speciaal opgeleid personeel.

1.3 Informatie voor het personeel

Alle personen die deze toestellen monteren of andere werkzaamheden aan het toestel uitvoeren, moeten eerst deze handleiding zorgvuldig lezen en naleven. De handleiding moet worden doorgegeven aan de eigenaar en door hem in de buurt van het product worden bewaard.

- Wijzigingen aan het toestel zijn niet toegestaan.
 - Bijv. laswerkzaamheden op andere plaatsen dan op het aansluitstuk (bij toestellen met lasaansluiting)
 - Bijv. mechanische vervormingen
- Bij het vervangen van onderdelen mogen alleen originele onderdelen van de fabrikant worden gebruikt.
- Noodzakelijke controles moeten worden uitgevoerd/geinitieerd door de eigenaar in overeenstemming met de eisen van de wetgeving inzake industriële veiligheid. Noodzakelijke controles zijn:
 - Controles voor de inbedrijfstelling
 - Controles na essentiële wijzigingen of uitbreidingen van de installatie
 - Periodieke controles
- Er mogen alleen toestellen worden geïnstalleerd en bediend waarop geen schade zichtbaar is aan het drukvat.
- Het niet naleven van deze handleiding, met name de veiligheidsinstructies, kan leiden tot de vernietiging of defecten aan het toestel, persoonlijk letsel en functionele fouten. In geval van niet-naleving zijn alle aanspraken op garantie en aansprakelijkheid uitgesloten.

1.4 Beoogd gebruik

- De toestellen bestaan uit staal; ze zijn van buiten gecoat en van binnen niet gecoat. De toestellen mogen alleen worden gebruikt in tegen corrosie beschermd, gesloten systemen met de volgende soorten water:
 - Niet corrosief
 - Chemisch niet agressief
 - Niet giftig
- Het binnendringen van zuurstof d.m.v. permeatie in het gehele verwarmings- en koelwatersysteem, suppletiewatercircuit, enz. moet betrouwbaar worden geminimaliseerd tijdens de werking.

1.5 Oneigenlijke bedrijfsmoeilijkheden

De toestellen zijn niet geschikt voor de volgende omstandigheden.

- In drinkwatersystemen
- Voor gebruik buitenhuis
- Voor gebruik met minerale olien
- Voor gebruik met brandbare stoffen
- Voor gebruik met gedestilleerd water

1.6 Restrisico's

Dit toestel is volgens de huidige stand van de techniek gebouwd. Desondanks kunnen er zieh restrisico's voordoen die niet geheel kunnen worden uitgesloten.



Waarschuwing - hoog gewicht!

- De toestellen hebben een hoog gewicht. Hierdoor bestaat een verhoogd kans op letsel en ongevallen. - Gebruik geschikte hefwerk具igen voor het vervoer en voor de montage.



Voorzichtig - verbrandingsgevaar!

- In verwarmingsinstallaties kunnen brandwonden worden veroorzaakt als gevolg van te hoge oppervlaktemperaturen.
 - Wacht tot de installatie (of onderdelen ervan) voldoende afgekoeld zijn of draag beschermende handschoenen.
 - De eigenaar dient desbetreffende waarschuwingen in de buurt van het toestel te plaatsen.



Voorzichtig - kans op letsel!

- Bij foutieve montage of ondeskundig onderhoud kunnen brandwonden en andere verwondingen worden veroorzaakt aan de aansluitingen, wanneer uit onder druk staande plotseling heet water of stoom uitstroomt.
 - Zorg voor een veilige en deskundige montage.
 - Zorg dat de installatie niet onder druk staat voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de aansluitingen.


2 Beschrijving van het toestel

Nr.	Variant
1	Lasaansluiting
2	Flensaansluiting

2.1 Toestellen


2.1.1 Exvoid

Een gas-/luchtafscheider met microbellenafscheiding die de circulerende vrije lucht- en gasbellen verwijderd. Het toestel is beschikbaar met de volgende varianten:



2.1.2 Exdirt

Nr.	Variant
1	Lasaansluiting
2	Flensaansluiting
1 + 3	Lasaansluiting en revisiefles
2 + 3	Flensaansluiting en revisiefles



Een vuil-/slibafscheider die de circulerende vrije vuil- en slabdeeltjes verwijderd.

Het toestel is beschikbaar met de volgende varianten:

2.1.3 Extwin

Een combinatie uit vuil-/slibafscheider en gas-/luchtafscheider die de circulerende vrije lucht- en gasbellen alsmede vrije vuil- en slabdeeltjes verwijderd.

Het toestel is beschikbaar met de volgende varianten:

Nr.	Variant
1	Lasaansluiting
2	Flensaansluiting
1 + 3	Lasaansluiting en revisiefles
2 + 3	Flensaansluiting en revisiefles

2.2 Optionele uitrusting

2.2.1 Slibafscheider

De toestellen kunnen worden uitgebreid met de volgende componenten: •

Magneetinzetstuk

2.3 Identificatie


Nr.	Informatie op het typeplaatje	Uitleg
1	XXX	Toestelnaam
2	Type	Toesteltype
	Connections	Aansluiting
	Max. allowable pressure	Max. toelaatbare druk
	Max. allowable temperature	Max. toelaatbare temperatuur
	Year of manufacturing	Fabricagejaar
	Serial no.	Serienummer

3 Technische gegevens

3.1 Exvoid


Staal met lasaansluiting

Q. &	Art. nr.	Gewicht (kg)	Aansluiting (mm)	"B m >	L (mm)	D (mm)	H (mm)	Max. temp. (°C)	Max. druk (bar)
A 60.3	8251100	9	60,3	12,5	260	132	629	110	10
A 76.1	8251110	9	76,1	20	260	132	629	110	10
A 88,9	8251120	18	88,9	27	370	206	743	110	10
A 114,3	8251130	18	114,3	47	370	206	743	110	10
A 139,7	8251140	42	139,7	72	525	354	767	110	10
A 168,3	8251150	42	168,3	108	525	354	767	110	10
A 219,1	8251160	48	219,1	180	650	409	1050	110	10
A 273,0	8251170	135	273,0	288	750	480	1157	110	10
A 323,9	8251180	200	323,9	405	850	634	1426	110	10



Staal met flensaansluiting

A 50	8251300	14	DN50/PN16	12,5	350	132	629	110	10
A 65	8251310	15	DN65/PN16	20	350	132	629	110	10
A 80	8251320	25	DN80/PN16	27	470	206	743	110	10
A 100	8251330	27	DN100/PN16	47	475	206	743	110	10
A 125	8251340	54	DN125/PN16	72	635	354	767	110	10
A 150	8251350	57	DN150/PN16	108	635	354	767	110	10
A 200	8251360	106	DN200/PN16	180	775	409	1050	110	10
A 250	8251370	170	DN250/PN16	288	890	480	1157	110	10
A 300	8251380	250	DN300/PN16	405	1005	634	1426	110	10




Technische gegevens

3.2 Exdirt


Staal met lasaansluiting

O.	Art. nr.	Gewicht (kg)	Aansluiting (mm)	s 3 E, n x ^E	L (mm)	Ø (mm)	H (mm)	Max. temp. (°C)	Max. druk (bar)
D 60.3	8252100	9	60,3	12,5	260	132	469	110	10
D 76.1	8252110	9	76,1	20	260	132	469	110	10
D 88.9	8252120	17	88,9	27	370	206	583	110	10
D 114.3	8252130	17	114,3	47	370	206	583	110	10
D 139.7	8252140	41	139,7	72	525	354	607	110	10
D 168.3	8252150	42	168,3	108	525	354	607	110	10
D 219.1	8252160	83	219,1	180	650	409	890	110	10
D 273.0	8252170	135	273,0	288	750	480	997	110	10
D 323.9	8252180	200	323,9	405	850	634	1266	110	10




Staal met flensaansluiting

D 50	8252300	13	DN50/PN16	12,5	350	132	469	110	10
D 65	8252310	15	DN65/PN16	20	350	132	469	110	10
D 80	8252320	25	DN80/PN16	27	470	206	583	110	10
D 100	8252330	26	DN100/PN16	47	470	206	583	110	10
D 125	8252340	54	DN125/PN16	72	635	354	607	110	10
D 150	8252350	56	DN150/PN16	108	635	354	607	110	10
D 200	8252360	105	DN200/PN16	180	775	409	890	110	10
D 250	8252370	170	DN250/PN16	288	890	480	997	110	10
D 300	8252380	250	DN300/PN16	405	1005	634	1266	110	10




Staal met lasaansluiting, revisiefleens

D 60.3 R	8252200	23	60,3	12,5	260	132	469	110	10
D 76.1 R	8252210	23	76,1	20	260	132	469	110	10
D 88.9 R	8252220	36	88,9	27	370	206	583	110	10
D 114.3 R	8252230	37	114,3	47	370	206	583	110	10
D 139.7 R	8252240	85	139,7	72	525	354	607	110	10
D 168.3 R	8252250	86	168,3	108	525	354	607	110	10
D 219.1 R	8252260	129	219,1	180	650	409	890	110	10
D 273.0 R	8252270	230	273,0	288	750	480	997	110	10
D 323.9 R	8252280	340	323,9	405	850	634	1266	110	10



Staal met flensaansluiting, revisiefleens


D 50 R	8252400	28	DN50/PN16	12,5	350	132	469	110	10
D 65 R	8252410	29	DN65/PN16	20	350	132	469	110	10
D 80 R	8252420	44	DN80/PN16	27	470	206	583	110	10
D 100 R	8252430	46	DN100/PN16	47	470	206	583	110	10
D 125 R	8252440	98	DN125/PN16	72	635	354	607	110	10
D 150 R	8252450	100	DN150/PN16	108	635	354	607	110	10
D 200 R	8252460	151	DN200/PN16	180	775	409	890	110	10
D 250 R	8252470	265	DN250/PN16	288	890	480	997	110	10
D 300 R	8252480	390	DN300/PN16	405	1005	634	1266	110	10



3.3 Extwin


Staal met lasaansluiting

Q.	Art. nr.	Gewicht (kg)	Aansluiting (mm)		L (mm)	O (mm)	H (mm)	Max. temp. (°C)	Max. druk (bar)
TW 60.3	8253100	12	60,3	12,5	260	132	754	110	10
TW 76.1	8253110	12	76,1	20	260	132	754	110	10
TW 88.9	8253120	24	88,9	27	370	206	973	110	10
TW 114.3	8253130	24	114,3	47	370	206	973	110	10
TW 139.7	8253140	58	139,7	72	525	354	1210	110	10
TW 168.3	8253150	58	168,3	108	525	354	1210	110	10
TW 219.1	8253160	113	219,1	180	650	409	1492	110	10
TW 273.0	8253170	215	273,0	288	750	480	1896	110	10
TW 323.9	8253180	275	323,9	405	850	634	2206	110	10




Staal met flensaansluiting

TW 50	8253300	17	DN50/PN16	12,5	350	132	754	110	10
TW 65	8253310	18	DN65/PN16	20	350	132	754	110	10
TW 80	8253320	31	DN80/PN16	27	470	206	973	110	10
TW 100	8253330	33	DN100/PN16	47	475	206	973	110	10
TW 125	8253340	70	DN125/PN16	72	635	354	1210	110	10
TW 150	8253350	73	DN150/PN16	108	635	354	1210	110	10
TW 200	8253360	135	DN200/PN16	180	775	409	1492	110	10
TW 250	8253370	250	DN250/PN16	288	890	480	1896	110	10
TW 300	8253380	325	DN300/PN16	405	1005	634	2206	110	10




Staal met lasaansluiting, revisiefleks

TW 60.3 R	8253200	29	60,3	12,5	260	132	754	110	10
TW 76.1 R	8253210	29	76,1	20	260	132	754	110	10
TW 88.9 R	8253220	46	88,9	27	370	206	973	110	10
TW 114.3 R	8253230	47	114,3	47	370	206	973	110	10
TW 139.7 R	8253240	102	139,7	72	525	354	1210	110	10
TW 168.3 R	8253250	102	168,3	108	525	354	1210	110	10
TW 219.1 R	8253260	182	219,1	180	650	409	1492	110	10
TW 273.0 R	8253270	320	273,0	288	750	480	1896	110	10
TW 323.9 R	8253280	450	323,9	405	850	634	2206	110	10



Staal met flensaansluiting, revisiefleks


TW 50 R	8253400	34	DN50/PN16	12,5	350	132	754	110	10
TW 65 R	8253410	35	DN65/PN16	20	350	132	754	110	10
TW 80 R	8253420	54	DN80/PN16	27	470	206	973	110	10
TW 100 R	8253430	55	DN100/PN16	47	475	206	973	110	10
TW 125 R	8253440	114	DN125/PN16	72	635	354	1210	110	10
TW 150 R	8253450	117	DN150/PN16	108	635	354	1210	110	10
TW 200 R	8253460	204	DN200/PN16	180	775	409	1492	110	10
TW 250 R	8253470	340	DN250/PN16	288	890	480	1896	110	10
TW 300 R	8253480	480	DN300/PN16	405	1005	634	2206	110	10



3.4 Opstelling / montage**3.5 Opmerkingen**


Let tijdens het opstellen en monteren op de volgende punten:

- Een bepaalde stromingsrichting is niet opgegeven.
- Let bij montage op een loodrechte montage zonder mechanische spanningen.
 - Als er in enkele gevallen mechanische spanningen optreden, moeten adequate bouwkundige maatregelen worden genomen. Mechanische spanningen worden bijv. veroorzaakt door temperatuurschommelingen.
- Zorg dat de opstelplaats over de nodige draagcapaciteit beschikt.
 - Dit geldt vooral voor het bijvullen van de afscheider met water.
- Het toestel is geen dragende constructieve structuur.
 - Bij de berekening van de tanks worden standaard de dwarse versnellingskrachten niet in aanmerking genomen. Vermijd belastingsschommelingen bijv. door drukstoten, abrupte drukveranderingen of sterke trillingen.
- Gebruik uitsluitend toegestane vervoer- en hijsmiddelen.
 - De op het toestel gemonteerde ogen zijn uitsluitend bestemd als hulpmiddelen bij de montage.
- De hoek (1) van de oplichtmiddelen mag niet 60 graden overschrijden.


**3.6 Benodigde ruimte**

A: Minimale benodigde ruimte
boven het bovenste
beluchtingsgedeelte

Type: 82511 xx	Type:
82513 xx	82531 xx
	82532 xx
	82533 xx
	82534 xx
50 mm	50 mm



Aansluiting	Aansluiting	Type:	Type:
		82531 xx	82521 xx
		82532 xx	82522 xx
		82533 xx	82523 xx
		82534 xx	82524 xx
DN 50 / 65	OD 60.3 / 76.1	400 mm	300 mm
DN 80 / 100	OD 88.9 / 114.3	550 mm	400 mm
DN 125 / 150	OD 139.7 / 168.3	750 mm	500 mm
DN 200	OD 219.1	1000 mm	700 mm
DN 250	OD 273.0	1350 mm	850 mm
DN 300	OD 323.9	1700 mm	1000 mm



B: Minimale benodigde ruimte beneden de aftapkraan

Werking

3.7 exdirt / extwin

Monteer de aftapkraan vakkundig op de toestellen.

3.8 exvoid / extwin

Houd rekening met de volgende punten:

- Monteer bij een hydraulische druktest een blinde dop (door de klant te voorzien) op de uitblaasopening van het ontluchtingsmechanisme.
- Om de vrijgekomen lucht en gassen (geur) af te voeren, kan evt. een extra slang of buis worden aangesloten op de schroefdraad van de uitblaasopening.

4 Werking

Houd bij de werking rekening met de volgende punten:

- Het glycolgehalte in het water mag niet hoger zijn dan 50 %.
- Houd bij de dosering van additieven rekening met de instructies van de desbetreffende fabrikant t.a.v. de toegestane doseerhoeveelheden. Dit geldt vooral ten aanzien van corrosie.
- Chemische additieven (zoals inhibitoren) mogen alleen worden gebruikt na een compatibiliteitstest met de in het systeem verwerkte materialen.
 - De compatibiliteitstest moet door de eigenaar worden uitgevoerd.
- Houd schuimvormende stoffen weg van de installatie. Als het percentage schuim of vuil boven een bepaald niveau stijgt, kan een tijdelijke lekkage optreden op de ontluchtingsklep.



5 Onderhoud

Voorzichtig - verbrandingsgevaar!

- In verwarmingsinstallaties kunnen brandwonden worden veroorzaakt als gevolg van te hoge oppervlaktemperaturen.
 - Wacht tot de installatie (of onderdelen ervan) voldoende afgekoeld zijn of draag beschermende handschoenen.
 - De eigenaar dient desbetreffende waarschuwingen in de buurt van het toestel te plaatsen.

De tijdsintervallen voor onderhoudswerkzaamheden zijn afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden.

5.1 Druktest

Tijdens een hydraulische druktest mag de druk niet boven het 1,5-voudige van de maximale werkdruck stijgen.

5.2 Reiniging

5.2.1 Slibafscheider

- Het onderhoudsinterval is afhankelijk van de hoeveelheid vuil die aanwezig is in de installatie.
- Houd een opvangbak en evt. een druk- en temperatuurbestendige aftapslang klaar.

Voer voor het reinigen de volgende stappen uit:

1. Open stapsgewijs en kortstondig de slibaafvoerkraan tot er geen slib meer naar buiten komt.
 - Houd de hoeveelheid afgetapt water zo laag mogelijk.
2. Controleer vervolgens de installatielidruk en vul indien nodig de benodigde hoeveelheid water bij.

5.2.2 Slibafscheiders met demonterbare bodemflens

Op het toestel kan het afscheiderelement worden gereinigd of vervangen, indien nodig.

- Hier toe moet het toestel voldoende afgekoeld, geledigd en drukloos zijn.
- Houd een geschikte flenspakking klaar.

Voer voor het reinigen de volgende stappen uit:

1. Laat het afscheiderelement en het bodemdeksel met behulp van geschikte hefwerktuigen voorzichtig op de grond neer.
 - Zorg dat het afscheiderelement niet omvalt, wegrolt of anders ongewenst beweegt.
 - Voorkom beschadigingen aan de aftapkraan.
2. Reinig het afscheiderelement van eventuele afzettingen.
 - Gebruik hiervoor een waterstraal of een lagedrukreiniger.

De montage geschiedt in omgekeerde volgorde.

3. Plaats een goed functionerende pakking.
4. Draai de flensschroeven aan met een geschikt draaikoppel.
 - Het aandraaien geschiedt kruisgewijs en geleidelijk volgens de stand der techniek.

5.2.3 Slibafscheider met magneetinzetstuk



Voorzichtig - magnetisch veld!

- Het toestel bevat permanente magneten die een statisch magnetisch veld opwekken. Magneten kunnen invloed hebben op de werking van pacemakers en geimplanteerde defibrillatoren.
 - Let op voldoende afstand naar de magneten als u een dergelijk apparaat of metalen implantaten draagt.
 - Waarschuw dragers van dergelijke apparaten of van metalen implantaten voordat ze de magneten benaderen.

Het ledigen kan plaatsvinden zonder de werking te onderbreken. Voer voor het ledigen de volgende stappen uit:

1. Schroef de magneet uit de dompelhuls.
2. Zet een opvangbak klaar (bijv. een emmer).
3. Open de aftapkraan langzaam of kort.
4. Schroef de magneet weer in de dompelhuls.



6 Bijlage

6.1 Overeenstemming / normen

6.1.1 Richtlijn Drukapparatuur

Dit product is ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met de vereisten van de Richtlijn Drukapparatuur (97/23/EG) t.o.v. regels van goed vakmanschap (Sound Engineering Practice; SEP).

Op het typeplaatje is de technische specificatie vermeld waarvan gebruik werd gemaakt om te voldoen aan de fundamentele veiligheidseisen van Richtlijn 97/23/EG.

6.2 Garantie

Er zijn de desbetreffende wettelijke garantievoorraarden van toepassing.

6.3 Glossarium

Defibrillator	Een geimplanteerd medisch apparaat dat de plotselinge hartdood door ventriculaire fibrillatie voorkomt.
Inhibitor	Een additief die (chemische, biologische, fysische) reacties vertraagd of verhindert.
Doordringing (permeatie)	Het proces waarbij een stof (permeaat) door een vaste stof dringt of diffundeert.

1	Sicurezza	2
1.1	Spiegazione dei simboli	2
1.1.1	Avvertenze contenute nelle istruzioni.....	2
1.1.2	Simboli di sicurezza contenuti nelle istruzioni.....	2
1.2	Requisiti del personale	3
1.3	Avvertenze per il personale.....	3
1.4	Utilizzo conforme alle disposizioni	3
1.5	Condizioni di funzionamento non ammesse	3
1.6	Rischi residui.....	4
2	Descrizione dei dispositivi	5
2.1	Dispositivi	5
2.1.1	Exvoid.....	5
2.1.2	Exdirt.....	5
2.1.3	Extwin	5
2.2	Attrezzatura opzionale	5
2.2.1	Separatore di fanghi.....	5
2.3	Identificazione	5
3	Dati tecnici	6
3.1	Exvoid	6
3.2	Exdirt	7
3.3	Extwin.....	8
3.4	Installazione/Montaggio.....	9
3.5	Avvertenze	9
3.6	Ingombro	9
3.7	exdirt / extwin	10
3.8	exvoid / extwin	10
4	Funzionamento	10
5	Manutenzione	10
5.1	Verifica della pressione	10
5.2	Pulizia	10
5.2.1	Separatore di fanghi.....	10
5.2.2	Separatore di fanghi con flangia di fondo smontabile	11
5.2.3	Separatore di fanghi con magnete	11
6	Allegato.....	12
6.1	Conformita/ Norme	12
6.1.1	Direttiva per i dispositivi a pressione	12
6.2	Garanzia	12
6.3	Glossario.....	12

1 Sicurezza

1.1 Spiegazione dei simboli

1.1.1 Avvertenze contenute nelle istruzioni

Nelle istruzioni per l'uso vengono utilizzate le seguenti avvertenze.



Pericolo

- Pericolo di morte/Gravi danni per la salute
 - Il rispettivo simbolo di avviso in combinazione con la parola chiave "Pericolo" indica un pericolo incombente e immediato che puo comportare la morte o lesioni gravi (irreversibili).



Avviso

- Gravi danni per la salute
 - Il rispettivo simbolo di avviso in combinazione con la parola chiave "Avviso" indica un pericolo incombente che puo comportare la morte o lesioni gravi (irreversibili).



Prudenza

- Danni per la salute
 - Il rispettivo simbolo di avviso in combinazione con la parola chiave "Prudenza" indica un pericolo che puo comportare lesioni lievi (reversibili).

Attenzione!

- Danni materiali

- Questo simbolo in combinazione con la parola chiave "Attenzione" indica una situazione che puo causare danni al prodotto stesso o a oggetti nell'ambiente circostante.

Avvertenza!

Questo simbolo in combinazione con la parola chiave "Avvertenza" indica consigli e suggerimenti utili per l'utilizzo efficiente del prodotto.

1.1.2 Simboli di sicurezza contenuti nelle istruzioni

Nelle istruzioni per l'uso vengono utilizzati i seguenti simboli di sicurezza. Si trovano anche sul dispositivo o nell'ambiente a esso circostante.

Questo simbolo indica di fare attenzione al peso elevato.



Questo simbolo indica di fare attenzione a una superficie calda.



Questo simbolo indica la presenza di campi magnetici, che ad es. possono interferire con i pacemaker.



Questo simbolo indica la presenza di sovrapressione nelle tubazioni e nei relativi attacchi.

reflex**1.2 Requisiti del personale**

Il montaggio e l'utilizzo possono essere effettuati esclusivamente da personale specializzato o da personale appositamente formato.

1.3 Avvertenze per il personale

Queste istruzioni per l'uso devono essere lette attentamente prima dell'utilizzo e applicate da qualsiasi persona incaricata del montaggio di questi apparecchi o di altre operazioni sul dispositivo. Le istruzioni devono essere consegnate all'operatore del prodotto e devono essere conservate nelle vicinanze del prodotto in modo facilmente accessibile.

- Non sono consentite modifiche al dispositivo.
 - Ad es. operazioni di saldatura in altre posizioni rispetto all'attacco (in dispositivi con attacco a saldare)
 - Ad es. deformazioni meccaniche
- Per la sostituzione dei componenti utilizzare esclusivamente pezzi originali del costruttore.
- L'operatore deve eseguire le verifiche necessarie in conformità ai requisiti delle normative in materia di sicurezza di funzionamento. Le verifiche necessarie sono:
 - verifiche precedenti alla messa in funzione
 - verifiche successive alle modifiche principali dell'impianto
 - verifiche periodiche
- Sono consentiti esclusivamente l'installazione e l'azionamento di dispositivi che non presentino danni esterni visibili sul corpo in pressione.
- La non osservanza delle presenti istruzioni, in particolare delle avvertenze di sicurezza, può comportare la distruzione e il danneggiamento del dispositivo, pericoli per le persone e malfunzionamento. In caso di trasgressione decadono tutti i diritti di garanzia e responsabilità.

1.4 Utilizzo conforme alle disposizioni

- I dispositivi sono realizzati in acciaio, rivestiti esternamente e non rivestiti internamente. L'impiego dei dispositivi può avvenire esclusivamente in sistemi chiusi con tecniche anticorrosione con i seguenti tipi di acqua:
 - non corrosiva
 - chimica non aggressiva
 - non tossica
- Durante il funzionamento ridurre al minimo e in sicurezza l'adduzione di ossigeno atmosferico mediante permeazione in tutto il sistema dell'acqua di riscaldamento e raffreddamento.

1.5 Condizioni di funzionamento non ammesse

I dispositivi non sono adatti per le condizioni indicate di seguito.

- In impianti per l'acqua potabile
- Per l'impiego in ambienti esterni
- Per l'impiego con oli minerali
- Per l'impiego con fluidi infiammabili
- Per l'impiego con acqua distillata

1.6 Rischi residui

Questo dispositivo è stato costruito allo stato dell'arte attuale. Tuttavia non è mai possibile escludere rischi residui.



Attenzione: peso elevato!

- I dispositivi hanno un peso elevato. Ciò comporta il pericolo di danni fisici e incidenti. -

Utilizzare elevatori adeguati per il trasporto e il montaggio.



Prudenza: pericolo di ustione!

- In impianti di riscaldamento possono verificarsi ustioni della pelle a causa delle temperature elevate delle superfici.

- Attenderne il raffreddamento o indossare guanti protettivi.
- L'operatore è tenuto ad affiggere le corrispondenti avvertenze in prossimità del dispositivo.



Prudenza: pericolo di lesioni!


- In caso di montaggio errato o di operazioni di manutenzione sugli attacchi possono verificarsi ustioni o lesioni, qualora l'acqua calda o il vapore sotto pressione fuoriescano improvvisamente.

- Assicurarsi della corretta esecuzione del montaggio.

- Prima di effettuare operazioni di manutenzione sugli attacchi, assicurarsi che l'impianto non sia in pressione.

Il dispositivo è disponibile nelle seguenti varianti:

N.	Variante
1	Attacco a saldare
2	Attacco a flangia




2.1 Descrizione dei dispositivi

2.1.1 Exvoid

Separatore di gas/aria con separazione di microbolle: rimuove le bolle d'aria e di gas che circolano liberamente.

2.1.2 Exdirt

N.	Variante
1	Attacco a saldare
2	Attacco a flangia
1 + 3	Attacco a saldare e flangia di accesso per revisione
2 + 3	Attacco a flangia e flangia di accesso per revisione



Separatore di impurità/fanghi: rimuove le particelle di impurità e fango che circolano liberamente. Il

dispositivo è disponibile nelle seguenti varianti:

2.1.3 Extwin

Separatore di impurità/fanghi e separatore di aria/gas combinati in un unico dispositivo: elimina le bolle d'aria e di gas e le particelle libere di impurità e fango.

Il dispositivo è disponibile nelle seguenti varianti:

N.	Variante
1	Attacco a saldare
2	Attacco a flangia
1 + 3	Attacco a saldare e flangia di accesso per revisione
2 + 3	Attacco a flangia e flangia di accesso per revisione

2.2 Attrezzatura opzionale

2.2.1 Separatore di fanghi

Dati tecnici

I dispositivi possono essere ampliati con le seguenti attrezature:

Inserto magnetico

2.3 Identificazione


N.	Indicazione sulla targhetta	Significato
1	XXX	Denominazione dispositivo
2	Type	Tipo dispositivo
	Connections	Attacco
	Max. allowable pressure	Pressione massima ammessa
	Max. allowable temperature	Temperatura massima ammessa
3	Year of manufacturing	Anno di costruzione
	Serial no.	Numero di serie
4	Art.-No-	Numero articolo

3 Dati tecnici

3.1 Exvoid


Acciaio con attacco a saldare

Tipos	Art. n.	Peso (kg)	"E	"B	L (mm)	O (mm)	A (mm)	Temp. max (°C)	Pressione max (bar)
A 60.3	8251100	9	60,3	12,5	260	132	629	110	10
A 76.1	8251110	9	76,1	20	260	132	629	110	10
A 88,9	8251120	18	88,9	27	370	206	743	110	10
A 114,3	8251130	18	114,3	47	370	206	743	110	10
A 139,7	8251140	42	139,7	72	525	354	767	110	10
A 168,3	8251150	42	168,3	108	525	354	767	110	10
A 219,1	8251160	48	219,1	180	650	409	1050	110	10
A 273,0	8251170	135	273,0	288	750	480	1157	110	10
A 323,9	8251180	200	323,9	405	850	634	1426	110	10



Acciaio con attacco a flangia

A 50	8251300	14	DN50/PN16	12,5	350	132	629	110	10
A 65	8251310	15	DN65/PN16	20	350	132	629	110	10
A 80	8251320	25	DN80/PN16	27	470	206	743	110	10
A 100	8251330	27	DN100/PN16	47	475	206	743	110	10
A 125	8251340	54	DN125/PN16	72	635	354	767	110	10
A 150	8251350	57	DN150/PN16	108	635	354	767	110	10
A 200	8251360	106	DN200/PN16	180	775	409	1050	110	10
A 250	8251370	170	DN250/PN16	288	890	480	1157	110	10
A 300	8251380	250	DN300/PN16	405	1005	634	1426	110	10




Dati tecnici

3.2 Exdirt


Acciaio con attacco a saldare

Tipo	c ti <	Peso (kg)	Attacco (mm)	E, r >E	L (mm)	O (mm)	A (mm)	Temp. max (°C)	Pressione max (bar)
D 60.3	8252100	9	60,3	12,5	260	132	469	110	10
D 76.1	8252110	9	76,1	20	260	132	469	110	10
D 88.9	8252120	17	88,9	27	370	206	583	110	10
D 114.3	8252130	17	114,3	47	370	206	583	110	10
D 139.7	8252140	41	139,7	72	525	354	607	110	10
D 168.3	8252150	42	168,3	108	525	354	607	110	10
D 219.1	8252160	83	219,1	180	650	409	890	110	10
D 273.0	8252170	135	273,0	288	750	480	997	110	10
D 323.9	8252180	200	323,9	405	850	634	1266	110	10




Acciaio con attacco a flangia

D 50	8252300	13	DN50/PN16	12,5	350	132	469	110	10
D 65	8252310	15	DN65/PN16	20	350	132	469	110	10
D 80	8252320	25	DN80/PN16	27	470	206	583	110	10
D 100	8252330	26	DN100/PN16	47	470	206	583	110	10
D 125	8252340	54	DN125/PN16	72	635	354	607	110	10
D 150	8252350	56	DN150/PN16	108	635	354	607	110	10
D 200	8252360	105	DN200/PN16	180	775	409	890	110	10
D 250	8252370	170	DN250/PN16	288	890	480	997	110	10
D 300	8252380	250	DN300/PN16	405	1005	634	1266	110	10




Acciaio con attacco a saldare, flangia di accesso per revisione

D 60.3 R	8252200	23	60,3	12,5	260	132	469	110	10
D 76.1 R	8252210	23	76,1	20	260	132	469	110	10
D 88.9 R	8252220	36	88,9	27	370	206	583	110	10
D 114.3 R	8252230	37	114,3	47	370	206	583	110	10
D 139.7 R	8252240	85	139,7	72	525	354	607	110	10
D 168.3 R	8252250	86	168,3	108	525	354	607	110	10
D 219.1 R	8252260	129	219,1	180	650	409	890	110	10
D 273.0 R	8252270	230	273,0	288	750	480	997	110	10
D 323.9 R	8252280	340	323,9	405	850	634	1266	110	10



Acciaio con attacco a flangia, flangia di accesso per revisione


D 50 R	8252400	28	DN50/PN16	12,5	350	132	469	110	10
D 65 R	8252410	29	DN65/PN16	20	350	132	469	110	10
D 80 R	8252420	44	DN80/PN16	27	470	206	583	110	10
D 100 R	8252430	46	DN100/PN16	47	470	206	583	110	10
D 125 R	8252440	98	DN125/PN16	72	635	354	607	110	10
D 150 R	8252450	100	DN150/PN16	108	635	354	607	110	10
D 200 R	8252460	151	DN200/PN16	180	775	409	890	110	10
D 250 R	8252470	265	DN250/PN16	288	890	480	997	110	10
D 300 R	8252480	390	DN300/PN16	405	1005	634	1266	110	10



3.3 Extwin


Acciaio con attacco a saldare

Tipos	Art. n.	Peso (kg)	'S E 1	I	E "Я Y"	L (mm)	O (mm)	A (mm)	Temp. max (°C)	Pressione max (bar)
TW 60.3	8253100	12	60,3	12,5	260	132	754	110	10	
TW 76.1	8253110	12	76,1	20	260	132	754	110	10	
TW 88.9	8253120	24	88,9	27	370	206	973	110	10	
TW 114.3	8253130	24	114,3	47	370	206	973	110	10	
TW 139.7	8253140	58	139,7	72	525	354	1210	110	10	
TW 168.3	8253150	58	168,3	108	525	354	1210	110	10	
TW 219.1	8253160	113	219,1	180	650	409	1492	110	10	
TW 273.0	8253170	215	273,0	288	750	480	1896	110	10	
TW 323.9	8253180	275	323,9	405	850	634	2206	110	10	




Acciaio con attacco a flangia

TW 50	8253300	17	DN50/PN16	12,5	350	132	754	110	10
TW 65	8253310	18	DN65/PN16	20	350	132	754	110	10
TW 80	8253320	31	DN80/PN16	27	470	206	973	110	10
TW 100	8253330	33	DN100/PN16	47	475	206	973	110	10
TW 125	8253340	70	DN125/PN16	72	635	354	1210	110	10
TW 150	8253350	73	DN150/PN16	108	635	354	1210	110	10
TW 200	8253360	135	DN200/PN16	180	775	409	1492	110	10
TW 250	8253370	250	DN250/PN16	288	890	480	1896	110	10
TW 300	8253380	325	DN300/PN16	405	1005	634	2206	110	10




Acciaio con attacco a saldare, flangia di accesso per revisione

TW 60.3 R	8253200	29	60,3	12,5	260	132	754	110	10
TW 76.1 R	8253210	29	76,1	20	260	132	754	110	10
TW 88.9 R	8253220	46	88,9	27	370	206	973	110	10
TW 114.3 R	8253230	47	114,3	47	370	206	973	110	10
TW 139.7 R	8253240	102	139,7	72	525	354	1210	110	10
TW 168.3 R	8253250	102	168,3	108	525	354	1210	110	10
TW 219.1 R	8253260	182	219,1	180	650	409	1492	110	10
TW 273.0 R	8253270	320	273,0	288	750	480	1896	110	10
TW 323.9 R	8253280	450	323,9	405	850	634	2206	110	10



Acciaio con attacco a flangia, flangia di accesso per revisione

TW 50 R	8253400	34	DN50/PN16	12,5	350	132	754	110	10
TW 65 R	8253410	35	DN65/PN16	20	350	132	754	110	10
TW 80 R	8253420	54	DN80/PN16	27	470	206	973	110	10
TW 100 R	8253430	55	DN100/PN16	47	475	206	973	110	10
TW 125 R	8253440	114	DN125/PN16	72	635	354	1210	110	10
TW 150 R	8253450	117	DN150/PN16	108	635	354	1210	110	10
TW 200 R	8253460	204	DN200/PN16	180	775	409	1492	110	10
TW 250 R	8253470	340	DN250/PN16	288	890	480	1896	110	10
TW 300 R	8253480	480	DN300/PN16	405	1005	634	2206	110	10




3.4 Installazione/Montaggio

3.5 Avvertenze

Per l'installazione e il montaggio osservare i seguenti punti:


- Non è indicata una direzione del flusso.
- Assicurarsi di effettuare il montaggio in posizione verticale e in assenza di tensione.
 - Le tensioni che si originano in singoli casi devono essere smorzate mediante apposite misure costruttive. Le tensioni sono causate ad es. dall'influsso della temperatura.
- Assicurarsi che la capacità di carico del luogo di installazione sia sufficiente.
 - Ciò vale in particolare per il riempimento del separatore con acqua.
- Il dispositivo non è un elemento portante.
 - Nel calcolo del contenitore non vengono di norma considerate le forze di accelerazione trasversale. Evitare carichi variabili come colpi d'ariete, sbalzi di pressione improvvisi o forti vibrazioni.
- Utilizzare esclusivamente gli elevatori e i mezzi di trasporto consentiti.
 - Gli occhielli che si trovano sul dispositivo sono soltanto dispositivi di montaggio ausiliari.
- L'angolo (1) del mezzo di sollevamento può essere al massimo 60°.




3.6 Ingombro

A: ingombro minimo sopra la parte superiore dello sfiato

82513 xx	82531 xx
82532 xx	
82533 xx	



Attacco	Attacco	Tipo:	Tipo:
		82531 xx	82521 xx
		82532 xx	82522 xx
		82533 xx	82523 xx
		82534 xx	82524 xx
DN 50 / 65	OD 60.3 / 76.1	400 mm	300 mm
DN 80 / 100	OD 88.9 / 114.3	550 mm	400 mm
DN 125 / 150	OD 139.7 / 168.3	750 mm	500 mm
DN 200	OD 219.1	1000 mm	700 mm
DN 250	OD 273.0	1350 mm	850 mm
DN 300	OD 323.9	1700 mm	1000 mm



B: ingombro minimo sotto il rubinetto di scarico

Funzionamento

3.7 exdirt / extwin

Montare il rubinetto di scarico sui dispositivi come da disposizioni.

3.8 exvoid / extwin

Osservare i seguenti punti:

- Durante i test idraulici della pressione effettuati sui dispositivi, montare un tappo di chiusura, che dovrà fornito in dotazione, sull'apertura di sfiato del meccanismo di sfiato.
- Per lo scarico dell'aria o dei gas liberati (odore), in caso di necessità e possibile collegare un tubo flessibile aggiuntivo o una condotta sul filetto da dell'apertura di sfiato.

4 Funzionamento

Per il funzionamento osservare i seguenti punti:

- La quantità di glicole nell'acqua può corrispondere al massimo al 50%.
- Il dosaggio di additivi deve essere effettuato secondo le indicazioni del costruttore sulle quantità di dosaggio ammesse. Ciò vale in particolare per evitare la corrosione.
- Gli additivi chimici, come gli inibitori, possono essere impiegati dopo una verifica della compatibilità con il materiale presente in tutto il sistema.
 - La verifica di compatibilità deve essere effettuata dall'operatore.
- Tenere lontane dall'impianto sostanze schiumogene. La schiuma o le impurità oltre una determinata quantità possono comportare perdite temporanee della valvola di sfiato.

5 Manutenzione



Prudenza: pericolo di ustione!

- In impianti di riscaldamento possono verificarsi ustioni della pelle a causa delle temperature elevate delle superfici.
 - Attendere il raffreddamento o indossare guanti protettivi.
 - L'operatore è tenuto ad affiggere le corrispondenti avvertenze in prossimità del dispositivo.

Gli intervalli temporali delle operazioni di manutenzione dipendono dalle rispettive condizioni di funzionamento.

5.1 Verifica della pressione

Durante una verifica idraulica della pressione, la pressione non può essere superiore a 1,5 volte la pressione d'esercizio massima.

5.2 Pulizia

5.2.1 Separatore di fanghi

- L'intervallo di manutenzione dipende dalla quantità di materiale impuro presente dell'impianto.
- Predisporre un serbatoio di accumulo e, se necessario, un tubo di scarico resistente alla pressione e alla temperatura.

Per la pulizia osservare i seguenti punti:

1. Aprire gradualmente e per breve tempo il rubinetto di scarico dei fanghi fino a fare uscire tutto il fango.
 - Mantenere bassa la quantità di acqua ripulita.
2. Controllare quindi la pressione dell'impianto e, se necessario, integrare la quantità di acqua necessaria.

5.2.2 Separatore di fanghi con flangia di fondo smontabile

Sul dispositivo è possibile pulire o, se necessario, sostituire l'elemento separatore.

- Il dispositivo deve essere raffreddato, svuotato e depressurizzato.
- Tenere pronta una guarnizione a flangia adatta.

Per la pulizia osservare i seguenti punti:

1. Scaricare accuratamente l'elemento di separazione e il coperchio di fondo mediante elevatori adeguati sul fondo.
 - Assicurarsi che l'elemento di separazione non si rovesci, rotoli oppure effettui altri movimenti indesiderati.
 - Evitare danni al rubinetto di scarico.
2. Pulire l'elemento di separazione da eventuali residui.
 - A tale scopo utilizzare un getto d'acqua o un detergente a bassa pressione.

Il montaggio si effettua in sequenza inversa.

3. Inserire la guarnizione funzionale.
4. Serrare le viti flangiate con un momento torcente adatto.
 - Il serraggio avviene a croce e gradualmente in base allo stato dell'arte.

5.2.3 Separatore di fanghi con magnete



Prudenza: campo magnetico!

- Il dispositivo contiene magneti permanenti che generano un campo magnetico statico. I magneti possono influire sul funzionamento dei pacemaker e dei defibrillatori impiantati.
 - Se si è portatori di tali dispositivi o di impianti metallici, tenersi a debita distanza dai magneti.
 - Avvisare i portatori di tali dispositivi o di impianti metallici dei rischi di avvicinamento al magnete.

Lo svuotamento può avvenire senza interruzione del funzionamento.

Per lo svuotamento osservare i seguenti punti:

1. Svitare il magnete dalla bussola a immersione.
2. Preparare un serbatoio di accumulo, ad es. un secchio.
3. Aprire il rubinetto di svuotamento lentamente o per breve tempo.
4. Avvitare il magnete nella bussola a immersione.



6 Allegato

6.1 Conformita/ Norme

6.1.1 Direttiva per i dispositivi a pressione

Questo prodotto è stato costruito e prodotto in conformità con i requisiti descritti nella direttiva per i dispositivi a pressione (97/23/CE) relativi alle buone pratiche ingegneristiche (SEP).

La specifica tecnica scelta per il raggiungimento dei requisiti di sicurezza fondamentali della direttiva 97/23/CE si trova sulla targhetta.

6.2 Garanzia

Valgono le condizioni di garanzia stabilite dalla rispettiva normativa.

6.3 Glossario

Defibrillatore	Un dispositivo medico impiantato che impedisce la morte cardiaca per fibrillazione ventricolare.
Inibitore	Un additivo che rallenta o impedisce le reazioni (chimiche, biologiche, fisiche).
Permeazione	Il processo durante il quale un materiale (permeato) penetra o passa attraverso un corpo solido.

1	Sikkerhed	2
1.1	Symbolforklaring	2
1.1.1	Anvisninger i vejledningen	2
1.1.2	Sikkerhedssymboler i vejledningen.....	2
1.2	Krav til personalet	3
1.3	Informationer til personalet	3
1.4	Anvendelse efter hensigten.....	3
1.5	Ulovlige driftsbetingelser	3
1.6	Restrisici	4
2	Beskrivelse af enheden.....	5
2.1	Enheder	5
2.1.1	Exvoid.....	5
2.1.2	Exdirt	5
2.1.3	Extwin	5
2.2	Udstyr efter ønske.....	5
2.2.1	Slamudskiller.....	5
2.3	Identifikation	5
3	Tekniske data	6
3.1	Exvoid	6
3.2	Exdirt	7
3.3	Extwin.....	8
3.4	Opstilling/montering	9
3.5	Bemerk!.....	9
3.6	Pladsbehov	9
3.7	exdirt/extwin	10
3.8	exvoid/extwin.....	10
4	Drift.....	10
5	Vedligeholdelse	10
5.1	Trykprovning	10
5.2	Rengøring	10
5.2.1	Slamudskiller	10
5.2.2	Slamudskiller med aftagelig bundflange	11
5.2.3	Slamudskiller med magnetindsats	11
6	Bilag	12
6.1	Overensstemmelse/standarder.....	12
6.1.1	Direktiv om trykbsrende udstyr	12
6.2	Garanti.....	12
6.3	Gloseliste	12

1 Sikkerhed

1.1 Symbolforklaring

1.1.1 Anvisninger i vejledningen

Der anvendes følgende anvisninger i brugsvejledningen.



Fare

- Livsfare/alvorlige sundhedsmssige skader

- Det pågældende advarselssymbol i forbindelse med signalordet "Fare" kendtegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre døden eller sårer (uhelbredelige) krastelser.



Advarsel

- Alvorlige sundhedsmssige skader

- Det pågældende advarselssymbol i forbindelse med signalordet "Advarsel" kendtegner en truende fare, der kan medføre døden eller sårer (uhelbredelige) krastelser.



Forsiktig

- Sundhedsmssige skader

- Det pågældende advarselssymbol i forbindelse med signalordet "Forsiktig" kendtegner en fare, der kan medføre lette (helbredelige) krastelser.



OBS!

- Materielle skader

- Dette symbol i forbindelse med signalordet "OBS!" kendtegner en situation, der kan medføre skader på selve produktet eller dets omgivelser.



Bemerk!

Dette symbol i forbindelse med signalordet "Bemerk!" kendtegner nyttige tip og anbefalinger med henblik på en effektiv håndtering af produktet.

1.1.2 Sikkerhedssymboler i vejledningen

Der anvendes følgende sikkerhedssymboler i brugsvejledningen. De findes også på eller ved enheden. Dette

symbol advarer mod høj v \times gt.



Dette symbol advarer mod varm overflade.



Dette symbol advarer mod magnetfelter, der f.eks. kan påvirke pacemakere.



Dette symbol advarer mod overtryk i ledninger og ledningstilslutninger.

1.2 Krav til personalet

Montering og drift må kun udføres af fagfolk eller ssrligt instrueret personale.

1.3 Informationer til personalet**► Bemærk!**

Denne brugsvejledning skal lses og anvendes omhyggeligt af alle, der monterer eller arbejder på disse enheder. Den skal udleveres til den driftsansvarlige for produktet og opbevares lige ved hånden i nrheden af produktet.

- Det er ulovligt at foretage snringer på enheden.
 - F.eks. svejsearbejde på andre steder end tilslutningsstudser (ved enheder med svejset tilslutning)
 - F.eks. mekaniske deformeringer
- Ved udskiftning af dele er det kun tilladt at bruge producentens originaldele.
- Den driftsansvarlige skal ivsksstte kontrolforanstaltninger iht. kravene i driftssikkerhedsforordningen. Der krses følgende kontroltrin:
 - Kontrol for idrifttagningen
 - Kontrol med henblik på vsentlige snringer af anlsgget
 - Tilbagevendende kontroltrin
- Det er kun tilladt at installere og drive enheder, der ikke har synlige udvendige skader på tryklegemet.
- Hvis denne vejledning tilsidessttes, ssrligt sikkerhedsanvisningerne, er der fare for fejl og defekter på enheden, fare for personskader og forringelse af funktionen. Ved overtrædelse af disse bestemmelser annulleres alle garantikrav.

1.4 Anvendelse efter hensigten

- Enhederne er fremstillet af stål, med belsgning udvendigt og uden belsgning indvendigt. Brugen af enhederne må kun finde sted med følgende vssker i korrosionsteknisk lukkede systemer:
 - Ikke korroderende
 - Kemisk ikke aggressive
 - Ikke giftige
- Indsivning af luftens ilt via permeation i hele varme- og klevandssystemet, i fodevandet osv. skal minimeres pålideligt under driften.

1.5 Ulovlige driftsbetingelser

Enhederne er ikke egnede under følgende betingelser.

- I drikkevandssystemer
- Til anvendelse udendørs
- Til anvendelse med mineralolie
- Til anvendelse med bsrnbare medier
- Til anvendelse med destilleret vand

1.6 Restrisici

Denne enhed er fremstillet i overensstemmelse med det nuværende tekniske niveau. Alligevel kan restrisici ikke udelukkes.



Advarsel - høj vigt!

- Enhederne er meget tunge. Derved er der fare for legemsbeskadigelse og ulykker. - Brug altid egnet loftegrej ved transport og montering.



Forsiktig - fare for forbrænding!


- På grund af de høje overfladetemperaturer i varmeanlsg er der fare for forbrændinger af huden.
- Vent til anlsggene er kolet ned, eller brug beskyttelseshandsker.
- Den driftsansvarlige skal sørge for, at der ssttes relevante advarsler op i nsrheden af enheden.



Forsiktig - fare for kvsstelse!

- Der er fare for forbrændinger og kvsstelser, hvis varmt vand eller damp under tryk pludselig slipper ud fra tilslutninger som følge af fejlbehaftet montering eller vedligeholdelse.
 - Sorg for, at monteringen er udført fagligt korrekt.
 - Sorg for, at anlsgget er trykaflastet, for der udføres vedligeholdelsesarbejde på tilslutningerne.

1	Svejset tilslutning
2	Flangetilslutning




En gas-/luftudskiller med mikrobøleudskillelse, hvorved frie luft- og gasbobler fjernes fra den cirkulerende luft.

Enheden fas i følgende varianter:

2.1.2 Exdirt

Nr.	Variant
1	Svejset tilslutning
2	Flangetilslutning
1 + 3	Svejset tilslutning og inspektionsflange
2 + 3	Flangetilslutning og inspektionsflange




En smuds-/og slamudskiller, der fjerner cirkulerende frie smuds- og slampartikler.

Enheden fas i følgende varianter:

2.1.3 Extwin

En kombineret smuds-/slamudskiller samt gas-/luftudskiller, der fjerner cirkulerende frie luft- og gasbobler samt frie smuds- og

Nr.	Variant
1	Svejset tilslutning
2	Flangetilslutning
1 + 3	Svejset tilslutning og inspektionsflange
2 + 3	Flangetilslutning og inspektionsflange



slampartikler.

Enheden fas i følgende varianter:

2.2 Udstyr efter ønske

2.2.1 Slamudskiller

Enhederne kan udvides med følgende udstyr: •

Magnetindsats

2.3 Identifikation

Nr.	Typeskiltets oplysninger	Betydning
1	XXX	Enheden betegnelse
2	Type	Enheden type
	Connections	Tilslutning
	Max. allowable pressure	Maks. tilladt tryk
		Maks. tilladt temperatur
	Max. allowable temperature	
3	Year of manufacturing	Fremstillingsår
	Serial no.	Serienummer
4	Art.-No-	Artikelnummer


reflex
XXXXX
XXXXX
XXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXXX
*XXXX
• Art.-No. XXXXXXXX

3 Tekniske data

3.1 Exvoid


Stal med svejset tilslutning

Type	C ti <	1 O) f	Tilslutning (mm)	L "B > E	L (mm)	D (mm)	H (mm)	Maks. temp.(°C)	Maks. tryk (bar)
A 60.3	8251100	9	60,3	12,5	260	132	629	110	10
A 76.1	8251110	9	76,1	20	260	132	629	110	10
A 88,9	8251120	18	88,9	27	370	206	743	110	10
A 114,3	8251130	18	114,3	47	370	206	743	110	10
A 139,7	8251140	42	139,7	72	525	354	767	110	10
A 168,3	8251150	42	168,3	108	525	354	767	110	10
A 219,1	8251160	48	219,1	180	650	409	1050	110	10
A 273,0	8251170	135	273,0	288	750	480	1157	110	10
A 323,9	8251180	200	323,9	405	850	634	1426	110	10



Stal med flangetilslutning


A 50	8251300	14	DN50/PN16	12,5	350	132	629	110	10
A 65	8251310	15	DN65/PN16	20	350	132	629	110	10
A 80	8251320	25	DN80/PN16	27	470	206	743	110	10
A 100	8251330	27	DN100/PN16	47	475	206	743	110	10
A 125	8251340	54	DN125/PN16	72	635	354	767	110	10
A 150	8251350	57	DN150/PN16	108	635	354	767	110	10
A 200	8251360	106	DN200/PN16	180	775	409	1050	110	10
A 250	8251370	170	DN250/PN16	288	890	480	1157	110	10
A 300	8251380	250	DN300/PN16	405	1005	634	1426	110	10



3.2 Exdirt


Stal med svejset tilslutning

Type	L i ti	1 oi £	Tilslutning (mm)	E, R >E	L (mm)	O (mm)	H (mm)	Maks. temp. (°C)	Maks. tryk (bar)
D 60.3	8252100	9	60,3	12,5	260	132	469	110	10
D 76.1	8252110	9	76,1	20	260	132	469	110	10
D 88.9	8252120	17	88,9	27	370	206	583	110	10
D 114.3	8252130	17	114,3	47	370	206	583	110	10
D 139.7	8252140	41	139,7	72	525	354	607	110	10
D 168.3	8252150	42	168,3	108	525	354	607	110	10
D 219.1	8252160	83	219,1	180	650	409	890	110	10
D 273.0	8252170	135	273,0	288	750	480	997	110	10
D 323.9	8252180	200	323,9	405	850	634	1266	110	10




Stal med flangetilslutning

D 50	8252300	13	DN50/PN16	12,5	350	132	469	110	10
D 65	8252310	15	DN65/PN16	20	350	132	469	110	10
D 80	8252320	25	DN80/PN16	27	470	206	583	110	10
D 100	8252330	26	DN100/PN16	47	470	206	583	110	10
D 125	8252340	54	DN125/PN16	72	635	354	607	110	10
D 150	8252350	56	DN150/PN16	108	635	354	607	110	10
D 200	8252360	105	DN200/PN16	180	775	409	890	110	10
D 250	8252370	170	DN250/PN16	288	890	480	997	110	10
D 300	8252380	250	DN300/PN16	405	1005	634	1266	110	10




Stal med svejset tilslutning, inspekionsflange

D 60.3 R	8252200	23	60,3	12,5	260	132	469	110	10
D 76.1 R	8252210	23	76,1	20	260	132	469	110	10
D 88.9 R	8252220	36	88,9	27	370	206	583	110	10
D 114.3 R	8252230	37	114,3	47	370	206	583	110	10
D 139.7 R	8252240	85	139,7	72	525	354	607	110	10
D 168.3 R	8252250	86	168,3	108	525	354	607	110	10
D 219.1 R	8252260	129	219,1	180	650	409	890	110	10
D 273.0 R	8252270	230	273,0	288	750	480	997	110	10
D 323.9 R	8252280	340	323,9	405	850	634	1266	110	10



Stal med flangetilslutning, inspekionsflange


D 50 R	8252400	28	DN50/PN16	12,5	350	132	469	110	10
D 65 R	8252410	29	DN65/PN16	20	350	132	469	110	10
D 80 R	8252420	44	DN80/PN16	27	470	206	583	110	10
D 100 R	8252430	46	DN100/PN16	47	470	206	583	110	10
D 125 R	8252440	98	DN125/PN16	72	635	354	607	110	10
D 150 R	8252450	100	DN150/PN16	108	635	354	607	110	10
D 200 R	8252460	151	DN200/PN16	180	775	409	890	110	10
D 250 R	8252470	265	DN250/PN16	288	890	480	997	110	10
D 300 R	8252480	390	DN300/PN16	405	1005	634	1266	110	10



3.3 Extwin


Stal med svejset tilslutning

Type	L c P	$\frac{1}{2}$ ø f	Tilslutning (mm)	E +	L (mm)	O (mm)	H (mm)	Maks. temp. (°C)	Maks. tryk (bar)
TW 60.3	8253100	12	60,3	12,5	260	132	754	110	10
TW 76.1	8253110	12	76,1	20	260	132	754	110	10
TW 88.9	8253120	24	88,9	27	370	206	973	110	10
TW 114.3	8253130	24	114,3	47	370	206	973	110	10
TW 139.7	8253140	58	139,7	72	525	354	1210	110	10
TW 168.3	8253150	58	168,3	108	525	354	1210	110	10
TW 219.1	8253160	113	219,1	180	650	409	1492	110	10
TW 273.0	8253170	215	273,0	288	750	480	1896	110	10
TW 323.9	8253180	275	323,9	405	850	634	2206	110	10




Stal med flangetilslutning

TW 50	8253300	17	DN50/PN16	12,5	350	132	754	110	10
TW 65	8253310	18	DN65/PN16	20	350	132	754	110	10
TW 80	8253320	31	DN80/PN16	27	470	206	973	110	10
TW 100	8253330	33	DN100/PN16	47	475	206	973	110	10
TW 125	8253340	70	DN125/PN16	72	635	354	1210	110	10
TW 150	8253350	73	DN150/PN16	108	635	354	1210	110	10
TW 200	8253360	135	DN200/PN16	180	775	409	1492	110	10
TW 250	8253370	250	DN250/PN16	288	890	480	1896	110	10
TW 300	8253380	325	DN300/PN16	405	1005	634	2206	110	10




Stal med svejset tilslutning, inspekionsflange

TW 60.3 R	8253200	29	60,3	12,5	260	132	754	110	10
TW 76.1 R	8253210	29	76,1	20	260	132	754	110	10
TW 88.9 R	8253220	46	88,9	27	370	206	973	110	10
TW 114.3 R	8253230	47	114,3	47	370	206	973	110	10
TW 139.7 R	8253240	102	139,7	72	525	354	1210	110	10
TW 168.3 R	8253250	102	168,3	108	525	354	1210	110	10
TW 219.1 R	8253260	182	219,1	180	650	409	1492	110	10
TW 273.0 R	8253270	320	273,0	288	750	480	1896	110	10
TW 323.9 R	8253280	450	323,9	405	850	634	2206	110	10



Stal med flangetilslutning, inspekionsflange

TW 50 R	8253400	34	DN50/PN16	12,5	350	132	754	110	10
TW 65 R	8253410	35	DN65/PN16	20	350	132	754	110	10
TW 80 R	8253420	54	DN80/PN16	27	470	206	973	110	10
TW 100 R	8253430	55	DN100/PN16	47	475	206	973	110	10
TW 125 R	8253440	114	DN125/PN16	72	635	354	1210	110	10
TW 150 R	8253450	117	DN150/PN16	108	635	354	1210	110	10
TW 200 R	8253460	204	DN200/PN16	180	775	409	1492	110	10
TW 250 R	8253470	340	DN250/PN16	288	890	480	1896	110	10
TW 300 R	8253480	480	DN300/PN16	405	1005	634	2206	110	10




3.4 Opstilling/montering

3.5 Bemerk!

Tag højde for følgende punkter ved opstilling og montering:


- Der er ikke angivet flowretning.
- Sorg for, at enheden indbygges lodret og uden spsnninger.
 - Hvis der i enkelte tilfælde optræder spsnninger, skal disse opfanges ved hjælp af egnede konstruktionsmæssige forholdsregler. Spsnninger fremkaldes f.eks. som følge af temperaturpavirkninger.
- Sorg for, at bæreevnen på opstillingsstedet er tilstrækkelig.
Dette gælder særligt ved påfyldning af vand på udskilleren.
- Enheden er ikke et bærende konstruktionselement.
 - Ved beregning af beholderne er der ikke taget højde for træaccelerationskoeffektter. Undgå skiftende belastninger som trykslag, abrupte trykskifte eller kraftige vibrationer.
- Brug kun godkendt transport- og loftegrej.
Øjne på enheden må udelukkende bruges som monteringshjælp.
- Vinklen (1) på anhugningsmidlerne må maks. være på 60° .




3.6 Pladsbehov

A: Minimalt pladsbehov oven over udluftningens overdel

Type: 82511 xx	Type:
82513 xx	82531 xx
	82532 xx
	82533 xx
	82534 xx
50 mm	50 mm



Tilslutning	Tilslutning	Type: 82531 xx	Type: 82521 xx
DN 50 / 65	OD 60.3 / 76.1	400 mm	300 mm
DN 80 / 100	OD 88.9 / 114.3	550 mm	400 mm
DN 125 / 150	OD 139.7 / 168.3	750 mm	500 mm
DN 200	OD 219.1	1000 mm	700 mm
DN 250	OD 273.0	1350 mm	850 mm
DN 300	OD 323.9	1700 mm	1000 mm



B: Minimalt pladsbehov neden under aftapningshanen

Drift**3.7 exdirt/extwin**

Monter aftapningshanen fagligt korrekt på enhederne.

3.8 exvoid/extwin

Tag højde for følgende punkter:

- Monter en blindstte (stilles til rädighed af opstillingsstedet) på udluftningsmekanismens udblssningsäbning, når der udføres hydraulisk tryktest på enhederne.
- Hvis der er behov for det, kan der tilsluttes en ekstra slange eller rorledning på udblssningsäbningens %-gevind.

4 Drift

Tag højde for følgende punkter under driften:

- Glykolandelen i vandet må højest vsre på 50 %.
- Overhold producentens angivelser vedrørende den tilladte doseringsmængde, når additiverne tilsttes. Dette gælder ssrigt med henblik på korrosion.
- Kemiske tilstnsningsstoffer som inhibitorer må kun anvendes, efter at der er udført en kompatibilitetstest med alle materialer, der optræder i systemet.
 - Kompatibilitetstesten skal udføres af den driftsansvarlige.
- Anlsgget må ikke tilføres skumdannende substanser. For meget skum eller smuds kan forårsage midlertidig lskage på udluftningsventilen.

**5 Vedligeholdelse****Forsigtig - fare for forbrænding!**

- På grund af de høje overfladetemperaturer i varmeanlæg er der fare for forbrændinger af huden.
 - Vent til anlsggene er kolet ned, eller brug beskyttelseshandsker.
- Den driftsansvarlige skal sørge for, at der stilles relevante advarsler op i nsrheden af enheden.

Tidsintervallerne for vedligeholdelsesarbejdet er afhngige af de pagslende driftsbetingelser.

5.1 Trykprevning

Ved en hydraulisk trykprøvning må trykket ikke overskride det 1,5-dobbelte af det maksimale driftstryk.

5.2 Rengøring**5.2.1 Slamudskiller**

- Rengøringsintervallet er afhngigt af smudstransporten i anlsgget.
- Stil en opfangningsbeholder og om nødvendigt en tryk- og temperaturfast aftapningsslange til rädighed. Udfør

folgende arbejdstrin ved rengøringen:

1. Åbn afslamningshanen trinvist og kortvarigt, indtil der ikke langere kommer mere slam ud.
 - Sorg for, at der kommer så lidt vand som muligt ud.
2. Kontroller derefter trykket i anlsgget, og tilfor om nødvendigt mere vand.

5.2.2 Slamudskiller med aftagelig bundflange

Udskillelementet på enheden kan rengøres eller udskiftes, hvis der er behov for det.

- Med henblik herpå skal enheden afkoles, tommes og trykaflastes.
- Hold en egnet flangetstning parat.

Udfør følgende arbejdstrin ved rengøringen:

1. Stil udskilningselementet og bunddskslet forsigtigt på gulvet ved hjslp af egnet loftegrej.
 - Sorg for, at udskilningselementet ikke vslter, ruller vsk eller bevsger sig på en anden utilsigtet måde.
 - Pas på ikke at beskadige aftapningshanen.
2. Rengør udskilningselementet for eventuelle aflejringer.
 - Rengør med en vandstråle eller en lavtryksrenser.

Monteringen udføres i omvendt rækkefølge.

3. Lsg en funktionsduelig tstning i.
4. Spsnd skruerne på flangen med det korrekte tilspndingsmoment. - Der krydsspsndes trinvist iht. de tekniske regler.

5.2.3 Slamudskiller med magnetindsats



Forsiktig - magnetfelt!

- Enheden indeholder permanentmagneter, der frembringer et statisk magnetfelt. Magneter kan påvirke funktionen i pacemakere og implanterede defibrillatorer.
 - Hvis du har indopereret disse enheder eller andre metalimplantater skal du holde tilstrækkelig afstand til magneterne.
 - Advar dem, der har indopereret disse enheder eller andre metalimplantater, mod at komme for tæt på magneterne.

Enheden kan tommes uden at afbryde driften.

Udfør følgende arbejdstrin ved tomningen:

1. Skru magneten ud af dypmuffen.
2. Stil en opfangningsbeholder parat, f.eks. en spand.
3. Åbn aftapningshanen langsomt eller kortvarigt.
4. Skru magneten ind i dypmffen.



Bilag

6 Bilag

6.1 Overensstemmelse/standarder

6.1.1 Direktiv om trykbsrende udstyr

Dette produkt er konstrueret og produceret i overensstemmelse med de beskrevne krav til god ingeniorpraksis (SEP) i direktivet om trykbsrende udstyr (97/23/EF).

Den valgte tekniske specifikation til opfyldelse af de grundlegende sikkerhedskrav i direktiv 97/23/EF ses på typeskiltet.

6.2 Garanti

Garantibetingelser iht. de til enhver tid gældende lovbestemmelser.

6.3 Gloseliste

Defibrillator	En medicinsk planteret enhed, der forhindrer dødsfald som følge af hjerteflimmer.
Inhibitor	Et additiv, der gør reaktioner (kemiske, biologiske, fysiske) langsommere eller forhindrer dem.
Permeation	Den proces, hvor et stof (permeat) trænger eller vandrer igennem et fast stof.

1	Sikkerhet	2
1.1	Symbolforklaring	2
1.1.1	Henvisninger i bruksanvisningen.....	2
1.1.2	Sikkerhetssymboler i bruksanvisningen	2
1.2	Krav til personellet	3
1.3	Henvisninger til personellet.....	3
1.4	Tiltenkt bruk	3
1.5	Ikke tillatte driftsforhold	3
1.6	Restfarer	4
2	Apparatbeskrivelse	5
2.1	Apparater	5
2.1.1	Exvoid.....	5
2.1.2	Exdirt	5
2.1.3	Extwin	5
2.2	Ekstrautstyr	5
2.2.1	Slamutskiller.....	5
2.3	Identifikasjon.....	5
3	Tekniske data	6
3.1	Exvoid	6
3.2	Exdirt	7
3.3	Extwin.....	8
3.4	Oppstilling/montering	9
3.5	Henvisninger.....	9
3.6	Plassbehov.....	9
3.7	exdirt / extwin	10
3.8	exvoid / extwin	10
4	Drift.....	10
5	Vedlikehold	10
5.1	Trykkontroll	10
5.2	Rengjøring	10
5.2.1	Slamutskiller.....	10
5.2.2	Slamutskiller med demonterbar bunnflens.....	11
5.2.3	Slamutskiller med magnetinnsats	11
6	Tillegg	12
6.1	Samsvar/standarder	12
6.1.1	Direktiv om trykkutstyr	12
6.2	Garanti.....	12
6.3	Glossar.....	12

1 Sikkerhet

1.1 Symbolforklaring

1.1.1 Henvisninger i bruksanvisningen

Følgende henvisninger brukes i bruksanvisningen.



Fare

- Livsfare/alvorlige helseskader

- Respektive varselsymbol i kombinasjon med signalordet "Fare" angir en umiddelbar fare som fører til dødsfall eller alvorlige (irreversible) personskader.



Advarsel

- Alvorlige helseskader

- Respektive varselsymbol i kombinasjon med signalordet "Advarsel" angir en fare som kan føre til dødsfall eller alvorlige (irreversible) personskader.



Forsiktig

- Helseskader

- Respektive varselsymbol i kombinasjon med signalordet "Forsiktig" angir en fare som kan føre til lette (reversible) personskader.



OBS!

- Materielle skader

- Dette symbolet i kombinasjon med signalordet "OBS" angir en situasjon som kan føre til skader på selve produktet eller på gjenstander i produktets omgivelser.

Merk!

Dette symbolet i kombinasjon med signalordet "Merk" angir nyttige tips og anbefalinger for effektiv bruk av produktet.

1.1.2 Sikkerhetssymboler i bruksanvisningen

Følgende sikkerhetssymboler brukes i bruksanvisningen. De er også plassert på apparatet eller i apparatets omgivelser. Dette

symbolet advarer om hoy vekt.



Dette symbolet advarer om varm overflate.



Dette symbolet advarer om magnetfelt, som f.eks. kan påvirke pacemakere.



Dette symbolet advarer om overtrykk i ledninger og tilhørende koblinger.

1.2 Krav til personeilet

Montering og drift må kun utføres av fagpersonell eller personell som har fått spesiell oppslring i dette.

1.3 Henvisninger til personellet**Merk!**

For bruk må denne bruksanvisningen leses noye og overholdes av alle som monterer disse apparatene eller utfører arbeid på apparatet. Den skal utlevers til eieren av produktet, og vedkommende skal oppbevare den lett tilgjengelig i nsrheten av produktet.

- Det er ikke tillatt å utføre endringer på apparatet.

- F.eks. sveising på andre steder enn på koblingsstussen (på apparater med sveisetilkobling)
- F.eks. mekaniske ombygginger

- Ved utskifting av deler må det kun benyttes originale deler fra produsenten.

- Eieren skal iverksette nødvendige kontroller iht. HMS-bestemmelsene. Nødvendige kontroller er:

- Kontroll for igangsetting
- Kontroll etter større endringer på anlegget
- Regelmessige kontroller

- Det må kun installeres og brukes apparater som ikke har synlige utvendige skader på trykkenheten.

- Manglende overholdelse av denne bruksanvisningen, srlig sikkerhetsinstruksjonene, kan føre til at apparatet ødelegges eller feiler, og kan utsette personer for fare og påvirke funksjonen. Ved overtredelse opphører ethvert garantiansvar.

1.4 Tiltenkt bruk

- Apparatene er framstilt av stål, belagt på utsiden og uten belegg på innsiden. Apparatene må kun brukes i korrosjonstekniske systemer med vann med følgende egenskaper:

- Ikke korroderende
- Kjemisk ikke aggressiv
- Ikke giftig

- Tilførsel av oksygen som følge av innstrenging i varme- og kjolevannssystemet, ettermating av vann osv. må minimeres på en sikker måte under drift.

1.5 Ikke tillatte driftsforhold

Apparatene er ikke egnet for følgende forhold.

- I drikkevannssystemer
- For bruk utendørs
- For bruk med mineralolje
- For bruk med antennelige medier
- For bruk med destillert vann

1.6 Restfarer

Dette apparatet er byttet etter nävsrende tekniske standarder. Likevel kan restfarer aldri utelukkes.



Advarsel - hoy vekt!

- Apparatene har en hoy vekt. Dette medfører fare for personskader og ulykker. - Til transport og montering må det benyttes egnet løfteutstyr.



Forsiktig - forbrenningsfare!

- I varmeanlegg kan hoy overflatetemperatur føre til forbrenninger på huden.
 - Vent til overflatene er avkjolt, eller bruk vernehansker.
 - Eieren skal plassere egnede varselhenvisninger i nsrheten av apparatet.




Forsiktig - fare for personskader!

- Feilaktig montering eller feilaktig utført vedlikeholdsarbeid på tilkoblinger kan føre til forbrenninger og personskader hvis varmt vann eller damp under trykk plutselig strommer ut.
 - Kontroller at monteringen er utført faglig korrekt.
 - Kontroller at anlegget er trykklost før du skal utføre vedlikeholdsarbeid på tilkoblinger.

Apparatet finnes i følgende varianter:

Nr.	Variant
1	Sveisetilkobling
2	Flenstilkobling



2 Apparatbeskrivelse


2.1 Apparater

2.1.1 Exvoid

En gass-/luftutskiller med mikrobobleutskilling som fjerner luft- og gassbobler som sirkulerer fritt.

2.1.2 Exdirt

Nr.	Variant
1	Sveisetilkobling
2	Flenstilkobling
1 + 3	Sveisetilkobling og revisjonsflens
2 + 3	Flenstilkobling og revisjonsflens



En smuss-/slamutskiller som fjerner smuss- og slampartikler som sirkulerer fritt.


Apparatet finnes i følgende varianter:

2.1.3 Extwin

En kombinert smuss-/slamutskiller og gass-/luftutskiller som fjerner luft- og gassbobler som sirkulerer fritt og smuss- og slampartikler som sirkulerer fritt.

Apparatet finnes i følgende varianter:

Nr.	Variant
1	Sveisetilkobling
2	Flenstilkobling
1 + 3	Sveisetilkobling og revisjonsflens
2 + 3	Flenstilkobling og revisjonsflens



2.2 Ekstrautstyr

2.2.1 Slamutskiller

Apparatene kan utvides== med følgende utstyr: •

Magnetinnsats

2.3 Identifikasjon


Nr.	Paforing pa typeskiltet	Betydning
1	XXX	Apparatbetegnelse
2	Type	Apparattype
	Connections	Tilkobling
	Max. allowable pressure	Maksimalt tillatt trykk
	Max. allowable temperature	Maksimalt tillatt temperatur
	Year of manufacturing	Produksjonsår
3	Serial no.	Serienummer
4	Art.-No-	Artikkelenummer

3 Tekniske data

3.1 Exvoid


Stål med sveisetilkobling

Type	Art.nr.	Vekt (kg)	Tilkobling (mm)	"B E >	L (mm)	\varnothing (mm)	H (mm)	Maks. temp. (°C)	Maks. trykk (bar)
A 60.3	8251100	9	60,3	12,5	260	132	629	110	10
A 76.1	8251110	9	76,1	20	260	132	629	110	10
A 88,9	8251120	18	88,9	27	370	206	743	110	10
A 114,3	8251130	18	114,3	47	370	206	743	110	10
A 139,7	8251140	42	139,7	72	525	354	767	110	10
A 168,3	8251150	42	168,3	108	525	354	767	110	10
A 219,1	8251160	48	219,1	180	650	409	1050	110	10
A 273,0	8251170	135	273,0	288	750	480	1157	110	10
A 323,9	8251180	200	323,9	405	850	634	1426	110	10



Stål med flenstilkobling


A 50	8251300	14	DN50/PN16	12,5	350	132	629	110	10
A 65	8251310	15	DN65/PN16	20	350	132	629	110	10
A 80	8251320	25	DN80/PN16	27	470	206	743	110	10
A 100	8251330	27	DN100/PN16	47	475	206	743	110	10
A 125	8251340	54	DN125/PN16	72	635	354	767	110	10
A 150	8251350	57	DN150/PN16	108	635	354	767	110	10
A 200	8251360	106	DN200/PN16	180	775	409	1050	110	10
A 250	8251370	170	DN250/PN16	288	890	480	1157	110	10
A 300	8251380	250	DN300/PN16	405	1005	634	1426	110	10



3.2 Exdirt


Stal med sveisetilkobling

Type	Artnr.	Vekt (kg)	Tilkobling (mm) g >E	L (mm)	Ø (mm)	H (mm)	Maks. temp. (°C)	Maks. trykk (bar)	
D 60.3	8252100	9	60,3	12,5	260	132	469	110	10
D 76.1	8252110	9	76,1	20	260	132	469	110	10
D 88.9	8252120	17	88,9	27	370	206	583	110	10
D 114.3	8252130	17	114,3	47	370	206	583	110	10
D 139.7	8252140	41	139,7	72	525	354	607	110	10
D 168.3	8252150	42	168,3	108	525	354	607	110	10
D 219.1	8252160	83	219,1	180	650	409	890	110	10
D 273.0	8252170	135	273,0	288	750	480	997	110	10
D 323.9	8252180	200	323,9	405	850	634	1266	110	10




Stal med flenstilkobling

D 50	8252300	13	DN50/PN16	12,5	350	132	469	110	10
D 65	8252310	15	DN65/PN16	20	350	132	469	110	10
D 80	8252320	25	DN80/PN16	27	470	206	583	110	10
D 100	8252330	26	DN100/PN16	47	470	206	583	110	10
D 125	8252340	54	DN125/PN16	72	635	354	607	110	10
D 150	8252350	56	DN150/PN16	108	635	354	607	110	10
D 200	8252360	105	DN200/PN16	180	775	409	890	110	10
D 250	8252370	170	DN250/PN16	288	890	480	997	110	10
D 300	8252380	250	DN300/PN16	405	1005	634	1266	110	10




Stal med sveisetilkobling, revisjonsflens

D 60.3 R	8252200	23	60,3	12,5	260	132	469	110	10
D 76.1 R	8252210	23	76,1	20	260	132	469	110	10
D 88.9 R	8252220	36	88,9	27	370	206	583	110	10
D 114.3 R	8252230	37	114,3	47	370	206	583	110	10
D 139.7 R	8252240	85	139,7	72	525	354	607	110	10
D 168.3 R	8252250	86	168,3	108	525	354	607	110	10
D 219.1 R	8252260	129	219,1	180	650	409	890	110	10
D 273.0 R	8252270	230	273,0	288	750	480	997	110	10
D 323.9 R	8252280	340	323,9	405	850	634	1266	110	10



Stal med flenstilkobling, revisjonsflens


D 50 R	8252400	28	DN50/PN16	12,5	350	132	469	110	10
D 65 R	8252410	29	DN65/PN16	20	350	132	469	110	10
D 80 R	8252420	44	DN80/PN16	27	470	206	583	110	10
D 100 R	8252430	46	DN100/PN16	47	470	206	583	110	10
D 125 R	8252440	98	DN125/PN16	72	635	354	607	110	10
D 150 R	8252450	100	DN150/PN16	108	635	354	607	110	10
D 200 R	8252460	151	DN200/PN16	180	775	409	890	110	10
D 250 R	8252470	265	DN250/PN16	288	890	480	997	110	10
D 300 R	8252480	390	DN300/PN16	405	1005	634	1266	110	10



3.3 Extwin


Stal med sveisetilkobling

Type	L C <	Vekt (kg)	Tilkobling (mm)	E "Я >E	L (mm)	O (mm)	H (mm)	Maks. temp. (°C)	Maks. trykk (bar)
TW 60.3	8253100	12	60,3	12,5	260	132	754	110	10
TW 76.1	8253110	12	76,1	20	260	132	754	110	10
TW 88.9	8253120	24	88,9	27	370	206	973	110	10
TW 114.3	8253130	24	114,3	47	370	206	973	110	10
TW 139.7	8253140	58	139,7	72	525	354	1210	110	10
TW 168.3	8253150	58	168,3	108	525	354	1210	110	10
TW 219.1	8253160	113	219,1	180	650	409	1492	110	10
TW 273.0	8253170	215	273,0	288	750	480	1896	110	10
TW 323.9	8253180	275	323,9	405	850	634	2206	110	10




Stal med flenstilkobling

TW 50	8253300	17	DN50/PN16	12,5	350	132	754	110	10
TW 65	8253310	18	DN65/PN16	20	350	132	754	110	10
TW 80	8253320	31	DN80/PN16	27	470	206	973	110	10
TW 100	8253330	33	DN100/PN16	47	475	206	973	110	10
TW 125	8253340	70	DN125/PN16	72	635	354	1210	110	10
TW 150	8253350	73	DN150/PN16	108	635	354	1210	110	10
TW 200	8253360	135	DN200/PN16	180	775	409	1492	110	10
TW 250	8253370	250	DN250/PN16	288	890	480	1896	110	10
TW 300	8253380	325	DN300/PN16	405	1005	634	2206	110	10




Stal med sveisetilkobling, revisjonsflens

TW 60.3 R	8253200	29	60,3	12,5	260	132	754	110	10
TW 76.1 R	8253210	29	76,1	20	260	132	754	110	10
TW 88.9 R	8253220	46	88,9	27	370	206	973	110	10
TW 114.3 R	8253230	47	114,3	47	370	206	973	110	10
TW 139.7 R	8253240	102	139,7	72	525	354	1210	110	10
TW 168.3 R	8253250	102	168,3	108	525	354	1210	110	10
TW 219.1 R	8253260	182	219,1	180	650	409	1492	110	10
TW 273.0 R	8253270	320	273,0	288	750	480	1896	110	10
TW 323.9 R	8253280	450	323,9	405	850	634	2206	110	10



Stal med flenstilkobling, revisjonsflens

TW 50 R	8253400	34	DN50/PN16	12,5	350	132	754	110	10
TW 65 R	8253410	35	DN65/PN16	20	350	132	754	110	10
TW 80 R	8253420	54	DN80/PN16	27	470	206	973	110	10
TW 100 R	8253430	55	DN100/PN16	47	475	206	973	110	10
TW 125 R	8253440	114	DN125/PN16	72	635	354	1210	110	10
TW 150 R	8253450	117	DN150/PN16	108	635	354	1210	110	10
TW 200 R	8253460	204	DN200/PN16	180	775	409	1492	110	10
TW 250 R	8253470	340	DN250/PN16	288	890	480	1896	110	10
TW 300 R	8253480	480	DN300/PN16	405	1005	634	2206	110	10




3.4 Oppstilling/montering

3.5 Henvisninger


Vør oppmerksom på følgende punkter i forbindelse med oppstilling og montering:

- Stromningsretning er ikke angitt.
- Under montering må du påse at innbyggingen utføres loddrett og spenningsfritt.
 - Eventuelle spenninger må fanges opp av egnede konstruksjonsmessige tiltak. Spenninger oppstår f.eks. pga. temperaturpåvirkninger.
- Sorg for at oppstillingsstedet har tilstrekkelig bæreevne.
 - Dette gjelder sørlig når utskilleren skal fylles med vann.
- Apparatet er ikke en bærende komponent.
 - Ved beregning av beholderen er det som standard ikke tatt hensyn til tverrvirkende akselerasjonskrefter. Unngå vekslende belastninger som f.eks. trykkslag, plutselige trykkendringer eller kraftig vibrasjon.
- Bruk kun godkjent transport- og løfteutstyr.
 - Maljene på apparatet er kun en monteringshjelp.
- Festemidlets vinkel (1) skal være maksimalt 60°.




3.6 Plassbehov

82513 xx	82531 xx 82532 xx 82533 xx 82534 xx
50 mm	50 mm



Tilkobling	Tilkobling	Type: 82531 xx 82532 xx 82533 xx 82534 xx	Type: 82521 xx 82522 xx 82523 xx 82524 xx
DN 50 / 65	OD 60,3 / 76,1	400 mm	300 mm
DN 80 / 100	OD 88,9 / 114,3	550 mm	400 mm
DN 125 / 150	OD 139,7 / 168,3	750 mm	500 mm
DN 200	OD 219,1	1000 mm	700 mm
DN 250	OD 273,0	1350 mm	850 mm
DN 300	OD 323,9	1700 mm	1000 mm



B: Minimum plassbehov under tappekranen

Drift

3.7 exdirt / extwin

Monter tappekranen faglig korrekt på apparatene.

3.8 exvoid / extwin

Vør oppmerksom på følgende punkter:

- I forbindelse med en hydraulisk trykktest på apparatene må det monteres en blindplugg, som leveres av kunden, i tappeåpningen på luftmekanismen.
- For å lede bort luften eller gassen (lukt) kan det eventuelt kobles til en ekstra slange eller rorledning på %-gjengene på tappeåpningen.

4 Drift

Vør oppmerksom på følgende punkter for drift:

- Glykolt mengden i vannet skal være maksimalt 50 %.
- Ved dosering av tilsetninger må produsentens angivelser vedrørende tillatte doseringsmengder overholdes. Dette gjelder ssslig med tanke på korrosjon.
- Kjemiske tilsetninger som f.eks. inhibitorer, må kun brukes etter en kompatibilitetskontroll med materialene i hele systemet.
 - Eieren skal utføre denne kompatibilitetskontrollen.
- Skumdannende stoffer må holdes borte fra anlegget. Skum eller smuss over en viss mengde kan føre til midlertidige lekkasjer på lufteventilen.



5 Vedlikehold

Forsiktig - forbrenningsfare!

- I varmeanlegg kan hoy overflatetemperatur føre til forbrenninger på huden.
 - Vent til overflatene er avkjolt, eller bruk vernehansker.
- Eieren skal plassere egnede varselhenvisninger i nsrheten av apparatet.

Tidsintervallene for vedlikehold avhenger av de gjeldende driftsforholdene.

5.1 Trykkontroll

Ved en hydraulisk trykkontroll skal ikke trykket overstige 1,5 ganger maksimalt driftstrykk.

5.2 Rendering

5.2.1 Slamutskiller

- Vedlikeholdsintervallene avhenger av smussmengden i anlegget.
- Klargjør en oppsamlingsbeholder og eventuelt en trykk- og temperaturbestandig tappeslange.

Utfør rengjøring iht. følgende punkter:

1. Åpne slamtappekranen trinnvis og en kort stund til det ikke lenger kommer ut slam.
 - Spyl ut så lite vann som mulig.
2. Kontroller deretter anleggstrykket og fyll på mer vann hvis nødvendig.

5.2.2 Slamutskiller med demonterbar bunnflens

Pa apparatet kan utskillerelementet rengjøres eller skiftes ut hvis nødvendig.

- I den forbundelse ma apparatet kjoles ned, tömmes og gjøres trykklost.
- Klargjor en egnet flenstetning.

Utfør rengjoring iht. følgende punkter:

1. Legg utskillerelementet og bunndekslet forsiktig ned på gulvet ved hjelp av egnet løfteutstyr.
 - Pase at utskillerelementet ikke vipper rundt, ruller bort eller kan foreta andre uønskede bevegelser.
 - Unnga skader pa tappekransen.
2. Rengjor utskillerelementet for eventuelle avleiringer.
 - Bruk kun en vannstrale eller en lavtrykksvasker til dette.

Monteringen utføres i motsatt rekkefølge.

3. Sett inn en fungerende tetning.
4. Trekk til flensskruene med egnet tiltrekkingssmoment.
 - Tiltrekkingen utføres diagonalt og trinnvis i samsvar med tekniske standarder.

5.2.3 Slamutskiller med magnetinnsats



Forsiktig - magnetfelt!

- Apparatet har permanentmagneter som genererer et statisk magnetfelt. Magneter kan pavirke funksjonen til pacemakere og implanterte defibrillatorer.
- Hvis du bruker slike apparater eller har metallimplantater, ma du holde tilstrekkelig avstand til magnetene.

- Brukere av slike apparater eller som har metallimplantater, ma advares mot å nærmre seg magnetene.

Tømming kan utføres uten driftsstans.

Utfør tömming iht. følgende punkter:

1. Skru magneten ut av dykkhylsen.
2. Klargjor en oppsamlingsbeholder, f.eks. en botte.
3. Åpne tömmekranen langsomt eller en kort stund.
4. Skru magneten inn i dykkhylsen.



6 Tillegg

6.1 Samsvar/standarder

6.1.1 Direktiv om trykkutstyr

Dette produktet er konstruert og produsert i samsvar med kravene som er beskrevet i direktiv om trykkutstyr (97/23/EF) om god ingeniørpraksis (SEP).

Valgt teknisk spesifikasjon for å oppfylle de grunnleggende sikkerhetskravene i direktiv 97/23/EF er angitt på typeskiltet.

6.2 Garanti

Respektive aktuelle garantibestemmelser gjelder.

6.3 Glossar

Defibrillator	Et medisinsk implantert apparat som brukes til hjarteredning pga. ventrikelflimmer.
Inhibitor	En tilsetning som gjor reaksjoner (kjemiske, biologiske, fysiske) langtommere eller hindrer dem.
Permeasjon	En prosess hvor et stoff trenger gjennom eller vandrer gjennom et fast stoff.

1	Säkerhet.....	2
1.1	Symbolförklaring	2
1.1.1	Anvisningar i driftsinstruktionerna.....	2
1.1.2	Säkerhetssymboler i driftsinstruktionerna	2
1.2	Krav på personalen.....	3
1.3	Anvisningar till personalen	3
1.4	Avsedd användning	3
1.5	Otillätna driftsförhållanden	3
1.6	Restrisker.....	4
2	Apparatbeskrivning	5
2.1	Apparater	5
2.1.1	Exvoid.....	5
2.1.2	Exdirt	5
2.1.3	Extwin	5
2.2	Tillvalsutrustning	5
2.2.1	Slamavskiljare.....	5
2.3	Identifikation	5
3	Tekniska data	6
3.1	Exvoid	6
3.2	Exdirt	7
3.3	Extwin.....	8
3.4	Installation/montering	9
3.5	Anvisningar	9
3.6	Utrymmesbehov.....	9
3.7	exdirt/extwin	10
3.8	exvoid/extwin.....	10
4	Drift.....	10
5	Underhåll	10
5.1	Tryckprovning.....	10
5.2	Rengöring	10
5.2.1	Slamavskiljare.....	10
5.2.2	Slamavskiljare med avtagbar bottenfläns	11
5.2.3	Slamavskiljare med magnetinsats	11
6	Bilaga	12
6.1	Överensstämmelse/standarder.....	12
6.1.1	Tryckkärlsdirektivet	12
6.2	Garanti.....	12
6.3	Ordlista	12

1 Säkerhet

1.1 Symbolförklaring

1.1.1 Anvisningar i driftsinstruktionerna

Följande anvisningar används i driftsinstruktionerna.



Fara

- Livsfara / allvarliga skador på hälsa

- Varningssymbolen i fråga tillsammans med signalordet "Fara" utmärker en omedelbart hotande fara som leder till döden eller allvarliga (irreversibla) kroppsskador.



Varning

- Allvarliga skador på hälsa

- Varningssymbolen i fråga tillsammans med signalordet "Varning" utmärker en hotande fara som kan leda till döden eller allvarliga (irreversibla) kroppsskador.



Försiktighet

- Skador på hälsa

- Varningssymbolen i fråga tillsammans med signalordet "Försiktighet" utmärker en fara som kan leda till lätta (reversibla) kroppsskador.



Se upp!

- Sakskador

- Den här symbolen tillsammans med signalordet "Se upp" utmärker en situation som kan leda till skador på själva produkten eller på föremål i dess omgivning.



Observera!

Den här symbolen tillsammans med signalordet "Observera" utmärker användbara tips och förslag för effektiv användning av produkten.

1.1.2 Säkerhetssymboler i driftsinstruktionerna

Följande säkerhetssymboler används i driftsinstruktionerna. De återfinns även på apparaten eller i dess närhet.

Den här symbolen varnar för hög vikt.



Den här symbolen varnar för het yta.



Den här symbolen varnar för magnetfält, som t.ex. kan inverka på pacemakrar.



Den här symbolen varnar för övertryck i ledningar och deras anslutningar.

1.2 Krav på personalen

Montering och drift far endast genomföras av fackpersonal eller särskilt instruerad personal.

1.3 Anvisningar till personalen**► Observera!**

Dessa driftsinstruktioner ska före användningen noggrant läsas och tillämpas av varje person som monterar dessa apparater eller genomför andra arbeten pa apparaten. De ska överlämnas till produktens driftsansvarige, som ska förvara dem lätt atkomliga i närheten av produkten.

- Det är förbjudet att göra förändringar pa apparaten.
 - T.ex. svetsningsarbeten pa andra ställen än anslutningsstutsen (för apparater med svetsanslutning)
 - T.ex. mekaniska deformationer
- Vid byte av delar far endast tillverkarens originaldelar användas.
- Den driftsansvarige ska lata genomföra nödvändiga kontroller i enlighet med nationella arbetssäkerhetsbestämmelser. Nödvändiga kontroller är:
 - Kontroller före idrifttagandet
 - Kontroller efter väsentliga förändringar i anläggningen
 - Äterkommande kontroller
- Endast apparater som inte uppvisar nagon synlig yttra skada pa tryckroppen far installeras och användas.
- Åsidosättande av dessa instruktioner, i synnerhet säkerhetsanvisningarna, kan leda till att apparaten skadas eller förstörs, personer utsätts för fara samt att funktionen försämrar. Överträdelse leder till att alla garantiansprak blir ogiltiga.

1.4 Avsedd användning

- Apparaterna är tillverkade av stal, belagt pa utsidan och obelagt pa insidan. Apparaterna far endast användas i korrosionstekniskt slutna system med vatten med följande egenskaper:
 - Ej korrosivt
 - Ej kemiskt aggressivt
 - Ej giftigt
- Tillträde av luftens syre genom permeation ska i hela värme- och kylvattensystemet, pafyllningsvattnet o.s.v. minimeras pa ett tillförlitligt sätt under drift.

1.5 Otillatna driftsförhållanden

Apparaterna är olämpliga i följande fall.

- I dricksvatten
- För användning utomhus
- För användning med mineraloljor
- För användning med brandfarliga medier
- För användning med destillerat vatten

1.6 Restrisker

Denna apparat har tillverkats i enlighet med teknikens aktuella nivå. Trots detta kan restrisker aldrig uteslutas.



Warning - hög vikt!

- Apparaterna har en hög vikt. Därigenom föreligger risk för kroppsskador och olyckor. -

Använd lämpliga lyftdon för transport och montering.



Försiktighet - risk för brännskador!

- I värmeanläggningar kan brännskador på huden uppstå på grund av för höga yttemperaturer.
 - Vänta tills ytorna svalnat, eller använd skyddshandskar.
 - Den driftsansvarige ska sätta upp relevanta varningsmeddelanden i apparatens närhet.




Försiktighet - risk för kroppsskada!

- Vid anslutningarna finns risk för brännskador eller kroppsskador vid felaktig montering eller felaktigt underhållsarbete om hett vatten eller änga under tryck plötsligt släpps ut.
 - Säkerställ att monteringen utförs fackmässigt.
 - Se till att anläggningen är trycklös innan underhållsarbete på anslutningarna utförs.

Apparaten finns i följande varianter:

Nr	Variant
1	Svetsanslutning
2	Flänsanslutning




2.1 Apparater

2.1.1 Exvoid

En gas-/luftavskiljare med mikrobubbelavskiljning som avlägsnar cirkulerande luft- och gasbubblor.

2.1.2 Exdirt

Nr	Variant
1	Svetsanslutning
2	Flänsanslutning
1 + 3	Svetsanslutning och inspekionsfläns
2 + 3	Flänsanslutning och inspekionsfläns



En smuts-/slamavskiljare som avlägsnar cirkulerande fria smuts- och slampartiklar.

Apparaten finns i följande varianter:

2.1.3 Extwin

En kombinerad smuts-/slamavskiljare samt gas-/luftavskiljare som avlägsnar såväl fria luft- och gasbubblor som fria smuts- och slampartiklar.

Apparaten finns i följande varianter:

Nr	Variant
1	Svetsanslutning
2	Flänsanslutning
1 + 3	Svetsanslutning och inspekionsfläns
2 + 3	Flänsanslutning och inspekionsfläns

2.2 Tillvalsutrustning

2.2.1 Slamavskiljare

Apparaterna kan kompletteras med följande utrustning: •

Magnetinsats

2.3 Identifikation


Nr	Text pa typskylten	Betydelse
1	XXX	Apparatbeteckning
2	Type	Apparattyp
	Connections	Anslutning
	Max. allowable pressure	Högsta tillatna tryck
	Max. allowable temperature	Högsta tillatna temperatur
	Year of manufacturing	Tillverkningsår
3	Serial no.	Serienummer
4	Art.-No-	Artikelnummer

3 Tekniska data

3.1 Exvoid


Stål med svetsanslutning

^{CL} & ^c e <		Vikt (kg)	Anslutning (mm)	E, E >	L (mm)	\varnothing (mm)	H (mm)	Max. temp. (°C)	Max. tryck (bar)
A 60.3	8251100	9	60,3	12,5	260	132	629	110	10
A 76.1	8251110	9	76,1	20	260	132	629	110	10
A 88,9	8251120	18	88,9	27	370	206	743	110	10
A 114,3	8251130	18	114,3	47	370	206	743	110	10
A 139,7	8251140	42	139,7	72	525	354	767	110	10
A 168,3	8251150	42	168,3	108	525	354	767	110	10
A 219,1	8251160	48	219,1	180	650	409	1050	110	10
A 273,0	8251170	135	273,0	288	750	480	1157	110	10
A 323,9	8251180	200	323,9	405	850	634	1426	110	10



Stål med flänsanslutning


A 50	8251300	14	DN50/PN16	12,5	350	132	629	110	10
A 65	8251310	15	DN65/PN16	20	350	132	629	110	10
A 80	8251320	25	DN80/PN16	27	470	206	743	110	10
A 100	8251330	27	DN100/PN16	47	475	206	743	110	10
A 125	8251340	54	DN125/PN16	72	635	354	767	110	10
A 150	8251350	57	DN150/PN16	108	635	354	767	110	10
A 200	8251360	106	DN200/PN16	180	775	409	1050	110	10
A 250	8251370	170	DN250/PN16	288	890	480	1157	110	10
A 300	8251380	250	DN300/PN16	405	1005	634	1426	110	10



3.2 Exdirt


Stål med svetsanslutning

o.	Art.nr	Vikt (kg)	Anslutning (mm)	E, R >E	L (mm)	O (mm)	H (mm)	Max. temp. (°C)	Max. tryck (bar)
D 60.3	8252100	9	60,3	12,5	260	132	469	110	10
D 76.1	8252110	9	76,1	20	260	132	469	110	10
D 88.9	8252120	17	88,9	27	370	206	583	110	10
D 114.3	8252130	17	114,3	47	370	206	583	110	10
D 139.7	8252140	41	139,7	72	525	354	607	110	10
D 168.3	8252150	42	168,3	108	525	354	607	110	10
D 219.1	8252160	83	219,1	180	650	409	890	110	10
D 273.0	8252170	135	273,0	288	750	480	997	110	10
D 323.9	8252180	200	323,9	405	850	634	1266	110	10




Stål med flänsanslutning

D 50	8252300	13	DN50/PN16	12,5	350	132	469	110	10
D 65	8252310	15	DN65/PN16	20	350	132	469	110	10
D 80	8252320	25	DN80/PN16	27	470	206	583	110	10
D 100	8252330	26	DN100/PN16	47	470	206	583	110	10
D 125	8252340	54	DN125/PN16	72	635	354	607	110	10
D 150	8252350	56	DN150/PN16	108	635	354	607	110	10
D 200	8252360	105	DN200/PN16	180	775	409	890	110	10
D 250	8252370	170	DN250/PN16	288	890	480	997	110	10
D 300	8252380	250	DN300/PN16	405	1005	634	1266	110	10




Stål med svetsanslutning, inspekionsfläns

D 60.3 R	8252200	23	60,3	12,5	260	132	469	110	10
D 76.1 R	8252210	23	76,1	20	260	132	469	110	10
D 88.9 R	8252220	36	88,9	27	370	206	583	110	10
D 114.3 R	8252230	37	114,3	47	370	206	583	110	10
D 139.7 R	8252240	85	139,7	72	525	354	607	110	10
D 168.3 R	8252250	86	168,3	108	525	354	607	110	10
D 219.1 R	8252260	129	219,1	180	650	409	890	110	10
D 273.0 R	8252270	230	273,0	288	750	480	997	110	10
D 323.9 R	8252280	340	323,9	405	850	634	1266	110	10



Stål med flänsanslutning, inspekionsfläns


D 50 R	8252400	28	DN50/PN16	12,5	350	132	469	110	10
D 65 R	8252410	29	DN65/PN16	20	350	132	469	110	10
D 80 R	8252420	44	DN80/PN16	27	470	206	583	110	10
D 100 R	8252430	46	DN100/PN16	47	470	206	583	110	10
D 125 R	8252440	98	DN125/PN16	72	635	354	607	110	10
D 150 R	8252450	100	DN150/PN16	108	635	354	607	110	10
D 200 R	8252460	151	DN200/PN16	180	775	409	890	110	10
D 250 R	8252470	265	DN250/PN16	288	890	480	997	110	10
D 300 R	8252480	390	DN300/PN16	405	1005	634	1266	110	10



3.3 Extwin


Stål med svetsanslutning

Art.nr	Vikt (kg)	Anslutning (mm)	E, r	L (mm)	O (mm)	H (mm)	Max. temp. (°C)	Max. tryck (bar)	
TW 60.3	8253100	12	60,3	12,5	260	132	754	110	10
TW 76.1	8253110	12	76,1	20	260	132	754	110	10
TW 88.9	8253120	24	88,9	27	370	206	973	110	10
TW 114.3	8253130	24	114,3	47	370	206	973	110	10
TW 139.7	8253140	58	139,7	72	525	354	1210	110	10
TW 168.3	8253150	58	168,3	108	525	354	1210	110	10
TW 219.1	8253160	113	219,1	180	650	409	1492	110	10
TW 273.0	8253170	215	273,0	288	750	480	1896	110	10
TW 323.9	8253180	275	323,9	405	850	634	2206	110	10




Stål med flänsanslutning

TW 50	8253300	17	DN50/PN16	12,5	350	132	754	110	10
TW 65	8253310	18	DN65/PN16	20	350	132	754	110	10
TW 80	8253320	31	DN80/PN16	27	470	206	973	110	10
TW 100	8253330	33	DN100/PN16	47	475	206	973	110	10
TW 125	8253340	70	DN125/PN16	72	635	354	1210	110	10
TW 150	8253350	73	DN150/PN16	108	635	354	1210	110	10
TW 200	8253360	135	DN200/PN16	180	775	409	1492	110	10
TW 250	8253370	250	DN250/PN16	288	890	480	1896	110	10
TW 300	8253380	325	DN300/PN16	405	1005	634	2206	110	10




Stål med svetsanslutning, inspekionsfläns

TW 60.3 R	8253200	29	60,3	12,5	260	132	754	110	10
TW 76.1 R	8253210	29	76,1	20	260	132	754	110	10
TW 88.9 R	8253220	46	88,9	27	370	206	973	110	10
TW 114.3 R	8253230	47	114,3	47	370	206	973	110	10
TW 139.7 R	8253240	102	139,7	72	525	354	1210	110	10
TW 168.3 R	8253250	102	168,3	108	525	354	1210	110	10
TW 219.1 R	8253260	182	219,1	180	650	409	1492	110	10
TW 273.0 R	8253270	320	273,0	288	750	480	1896	110	10
TW 323.9 R	8253280	450	323,9	405	850	634	2206	110	10



Stål med flänsanslutning, inspekionsfläns

TW 50 R	8253400	34	DN50/PN16	12,5	350	132	754	110	10
TW 65 R	8253410	35	DN65/PN16	20	350	132	754	110	10
TW 80 R	8253420	54	DN80/PN16	27	470	206	973	110	10
TW 100 R	8253430	55	DN100/PN16	47	475	206	973	110	10
TW 125 R	8253440	114	DN125/PN16	72	635	354	1210	110	10
TW 150 R	8253450	117	DN150/PN16	108	635	354	1210	110	10
TW 200 R	8253460	204	DN200/PN16	180	775	409	1492	110	10
TW 250 R	8253470	340	DN250/PN16	288	890	480	1896	110	10
TW 300 R	8253480	480	DN300/PN16	405	1005	634	2206	110	10




3.4 Installation/montering

3.5 Anvisningar

Iaktta följande punkter för installation och montering:

- Ingen flödesriktning är given på förhand.
- Var noggrann med att monteringen görs lodrätt och spänningsfritt.
 - Spänningar som uppstår i enstaka fall måste fängas upp genom lämpliga konstruktionsätgärder. Spänningar framkallas t.ex. genom temperaturinverkan.
- Sörj för en tillräcklig bärformäga på installationsplatsen.
 - Detta gäller i synnerhet då avskiljaren ska fyllas med vatten.
- Apparaten är inte ett bärande byggnadselement.
 - Vid dimensionering av behållarna har som standard inte tagits hänsyn till sidokrafter. Undvik belastningsväxlingar som tryckslag, plötslig tryckändring eller kraftiga vibrationer.
- Använd endast godkända transport- och lyftdon.
 - Öglorna på apparaten är endast monteringshjälp.
- Slingets vinkel (1) får uppgå till högst 60°.




3.6 Utrymmesbehov

A: Minimalt utrymmesbehov ovanför avluftningsöverdelen

Typ: Typ:
82511 xx 82513 82531 xx
xx 82532 xx


82533 xx
82534 xx

50 mm 50 mm



Anslutning	Anslutning	Typ:	Typ:
DN 50/65	OD 60.3/76.1	82531 xx	82521 xx
DN 80/100	OD 88.9/114.3	82532 xx	82522 xx
DN 125/150	OD 139.7/168.3	82533 xx	82523 xx
DN 200	OD 219.1	82534 xx	82524 xx
DN 250	OD 273.0		
DN 300	OD 323.9		

B: Minimalt utrymmesbehov under avtappningskranen



3.7 exdirt/extwin

Montera avtappningskranen fackmässigt på apparaterna.

3.8 exvoid/extwin

Iaktta följande punkter:

- Montera ett blindlock, som anskaffas på installationsplatsen, på avluftningsmekanismens utbläsningsöppning vid ett hydrauliskt trycktest av apparaterna.
- För bortledande av den luft eller de gaser (lukt) som frigörs kan vid behov en extra slang eller rörledning anslutas vid utbläsningsöppningens %-gänga.

4 Drift

Iaktta följande punkter inför driften:

- Glykolhalten i vattnet får uppgå till högst 50 %.
- Iaktta vid doseringen av tillsatser tillverkarens uppgifter gällande tillätna doseringsmängder. Detta gäller särskilt avseende korrosion.
- Kemiska tillsatser, som inhibitorer, får bara användas efter en kompatibilitetsprovning med de ämnen som sammantaget förekommer i systemet.
 - Kompatibilitetsprovningen måste genomföras av den driftsansvarige.
- Häll skumbildande substanser borta från anläggningen. En för hög halt av skum eller smuts kan leda till tillfälligt läckage i avluftningsventilen.



5 Underhåll

Försiktighet - risk för brännskador!

- I värmeanläggningar kan brännskador på huden uppstå på grund av för höga yttemperaturer.
 - Vänta tills ytorna svalnat, eller använd skyddshandskar.
- Den driftsansvarige ska sätta upp relevanta varningsmeddelanden i apparatens närhet.

Underhällsintervalen beror på respektive driftsförhållanden.

5.1 Tryckprovning

Vid en hydraulisk tryckprovning får trycket inte överskrida 1,5 gånger det maximala drifttrycket.

5.2 Rengöring

5.2.1 Slamavskiljare

- Underhällsintervallet beror på hur stor belastningen av föroreningar är i anläggningen.
- Anskaffa en uppsamlingsbehållare och vid behov en tryck- och temperatursäker avtappningsslang.

Genomför följande punkter för rengöringen:

1. Öppna kranen för slamavtappning stegvis och kortvarigt, tills inget mer slam kommer ut.
 - Häll mängden utspolat vatten läg.
2. Kontrollera därefter anläggningstrycket och tillsätt vid behov det vatten som behövs.

5.2.2 Slamavskiljare med avtagbar bottenfläns

Apparatens avskiljningselement kan rengöras och vid behov bytas ut.

- För detta måste apparaten vara avsvalnad, tömd och trycklös.
- Häll en lämplig flänspackning i beredskap.

Genomför följande punkter för rengöringen:

1. Lyft försiktigt ned avskiljningselementet och bottenplattan med hjälp av lämpliga lyftdon.
 - Se till att avskiljningselementet inte kan falla omkull, rulla iväg eller utföra andra oönskade rörelser.
 - Undvik att skada avtappningskranen.
2. Rensa avskiljningselementet från eventuella avlagringar.
 - Använd till detta en vattenstråle eller en lågtrycksvätt.

Monteringen görs i omvänt ordningsföljd.

3. Sätt in en funktionsduglig packning.
4. Dra åt flänsskruvarna med lagom vridmoment.
 - Åtdragningen ska göras korsvis och stegvis enligt rädande teknisk nivå.

5.2.3 Slamavskiljare med magnetinsats



Försiktighet - magnetfält!

- Apparaten innehåller permanentmagneter som genererar ett statiskt magnetfält. Magneter kan inverka på funktionen hos pacemakrar och implanterade defibrillatorer.
 - Om du är bärare av sådana apparater eller av metallimplantat ska du uppehålla dig på tillräckligt avstånd från magneter.

- Varna bärare av sådana apparater eller metallimplantat för att nära sig magneter.

Tömning kan ske utan driftavbrott.

Genomför följande punkter inför tömningen:

1. Skruva ut magneten ur dopphylsan.
2. Ha en uppsamlingsbehållare, t.ex. en hink, i beredskap.
3. Öppna tömningskranen långsamt och kortvarigt.
4. Skruva in magneten i dopphylsan.



6 Bilaga

6.1 Överensstämmelse/standarder

6.1.1 Tryckkärisdirektivet

Denna produkt har konstruerats och producerats i överensstämmelse med de i tryckkärsdirektivet (97/23/EG) beskrivna kraven på god ingenjörssed (SEP).

Den valda tekniska specifikationen för uppfyllande av de grundläggande säkerhetskraven i direktivet 97/23/EG återfinns på typskylden.

6.2 Garanti

Respektive lagstadgade garantivillkor gäller.

6.3 Ordlista

Defibrillator	En medicinskt implanterad apparat som förhindrar hjärtdöd genom hjärtkammarflimmer.
Inhibitor	Ett ämne som saktar ned eller förhindrar reaktioner (kemiska, biologiska, fysikaliska).
Permeation	Den process som innebär att ett ämne (permeat) tränger igenom eller vandrar igenom en fast kropp.

1	Bezpieczenstwo	2
1.1	Objasnienie symboli	2
1.1.1	Wskazowki zawarte w instrukcji	2
1.1.2	Symbole bezpieczenstwa zawarte w instrukcji	2
1.2	Wymogi stawiane pracownikom	3
1.3	Wskazowki dla pracowników	3
1.4	Eksplotacja zgodna z przeznaczeniem	3
1.5	Niedopuszczalne warunki eksplotacji	3
1.6	Ryzyko szcz^atkowe	4
2	Opis urz^dzen	5
2.1	Urz^dzenia	5
2.1.1	Exvoid	5
2.1.2	Exdirt	5
2.1.3	Extwin	5
2.2	Wyposazenie opcjonalne	5
2.2.1	Separator szlamu	5
2.3	Identyfikator	5
3	Dane techniczne	6
3.1	Exvoid	6
3.2	Exdirt	7
3.3	Extwin	8
3.4	Ustawianie / montaz	9
3.5	Wskazowki	9
3.6	Zapotrzebowanie na miejsce	9
3.7	exdirt / extwin	10
3.8	exvoid / extwin	10
4	Eksplotacja	10
5	Konserwacja	10
5.1	Kontrola cisnieniowa	10
5.2	Czyszczenie	10
5.2.1	Separator szlamu	10
5.2.2	Separator szlamu z demontowanym kolnierzem dennym	11
5.2.3	Separator szlamu z wkladk^ magnetyczn^	11
6	Za^cznik	12
6.1	Zgodnosc z normami / normy	12
6.1.1	Dyrektyna o urz^dzeniach cisnieniowych	12
6.2	Gwarancja	12
6.3	Glosariusz	12

1 **Bezpieczeństwo**

1.1 **Objasnienie symboli**

1.1.1 **Wskazówki zawarte w instrukcji**

W instrukcji obsługi zostały użyte nizej wymienione wskazówki.



Niebezpieczeństwo

- Zagrożenie życia / ciążkie obrażenia fizyczne
 - Odpowiedni symbol w potoczeniu ze stowem sygnatowym „niebezpieczeństwo” oznacza bezpośrednie zagrożenie prowadzące do śmierci lub ciążkich (nieodwracalnych) obrażeń fizycznych.



Ostrzeżenie

- Poważne obrażenia fizyczne
 - Odpowiedni symbol w potoczeniu ze stowem sygnatowym „ostrzeżenie” oznacza zagrożenie mogące prowadzić do śmierci lub ciążkich (nieodwracalnych) obrażeń fizycznych.



Ostrożnie

- Obrażenia fizyczne
 - Odpowiedni symbol w potoczeniu ze stowem sygnatowym „ostrożnie” oznacza zagrożenie mogące prowadzić do lekkich (odwracalnych) obrażeń fizycznych.

Uwaga!

- Szkody materialne
 - Ten symbol w potoczeniu ze stowem sygnatowym „uwaga” oznacza sytuację, która może doprowadzić do uszkodzenia produktu lub przedmiotów w jego bezpośrednim otoczeniu.

Wskazówka!

Ten symbol w potoczeniu ze stowem sygnatowym „wskazówka” oznacza praktyczne porady i zalecenia w zakresie sprawnego obchodzenia się z produktem.

1.1.2 **Symbole bezpieczeństwa zawarte w instrukcji**

W instrukcji obsługi zostały użyte nizej wymienione symbole bezpieczeństwa. Zostały one również umieszczone na urządzeniu lub w jego bezpośrednim otoczeniu.

Ten symbol ostrzega przed dużym obciążeniem.



Ten symbol ostrzega przed gorącą powierzchnią.



Ten symbol ostrzega przed polami magnetycznymi, które mogą negatywnie wpływać np. na prąg rozruszników serca.



Ten symbol ostrzega przed wysokim ciśnieniem w przewodach i odpowiednich przyłączeniach.

reflex**1.2 Wymogi stawiane pracownikom**

Prace związane z montażem i obsługa mogą realizować wyłącznie wykwalifikowani pracownicy lub osoby specjalnie przeszkolone.

1.3 Wskazówki dla pracowników

Każda osoba przeprowadzająca montaż lub realizującą inne prace przy urządzeniu jest zobowiązana do uważnego przeczytania niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem pracy oraz stosowania się do jej zapisów. Instrukcję należy przekazać użytkownikowi produktu, który jest zobowiązany do przechowywania jej w łatwo dostępnym miejscu w pobliżu urządzenia.

- Zabrania się dokonywania modyfikacji urządzenia.
 - Np. wykonywanie spawów poza strefą kroca przytaczka (dotyczy urządzeń z przytaczem spawanym)
 - Np. odkształcenia mechaniczne
- Przy wymianie elementów urządzenia wolno używać wyłącznie oryginalnych części producenta.
- Użytkownik jest zobowiązany zlecić przeprowadzenie wymaganych kontroli zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas pracy. Wymagane kontrole:
 - Kontrola przed rozruchem
 - Kontrola po dokonaniu istotnych modyfikacji instalacji
 - Kontrola okresowe
- Do montażu i użytkowania dopuszcza się wyłącznie urządzenia, które nie wykazują żadnych widocznych uszkodzeń na elemencie ciśnieniowym.
- Nieprzestrzeganie zapisów niniejszej instrukcji obsługi, a w szczególności wskazówek bezpieczeństwa, może prowadzić do uszkodzeń i defektów urządzenia, powstania zagrożenia dla osób oraz negatywnego wpływu na działanie urządzenia. W przypadku nieprzestrzegania zapisów instrukcji wyklucza się wszelkie roszczenia gwarancyjne oraz odpowiedzialność producenta.

1.4 Eksplatacja zgodna z przeznaczeniem

- Urządzenia są wykonane ze stali powlekanej od zewnątrz, od strony wewnętrznej brak powłoki. Stosowanie urządzeń jest dopuszczalne wyłącznie w systemach zamkniętych antykorozyjnie z wodą o następujących właściwościach:
 - brak właściwości korozyjnych
 - brak niszczących właściwości chemicznych
 - brak właściwości trujących
- Spowodowany przenikalnością dostępu tlenu z powietrza do całego systemu grzewczego i cieplodawnego, wody zasilającej itp. podczas eksploatacji musi zostać niezwłocznie zminimalizowany.

1.5 Niedopuszczalne warunki eksploatacji

Urządzenia nie są przystosowane do pracy w poniższych warunkach.

- Systemy wody pitnej
- Zastosowania zewnętrzne
- Zastosowania z olejami mineralnymi
- Zastosowania z medianami łatwopalnymi
- Zastosowania z wodą destylowaną

1.6 Ryzyko szcz^tkowe

Urz^dzenie zostało wyprodukowane zgodnie z powszechnie uznanym stanem wiedzy technicznej. Mimo to nie można całkowicie wykluczyć występowania czynników ryzyka szcz^tkowego.



Ostrzeżenie - duże obciążenie!

- Urządzenia charakteryzuje duża masa. W związku z powyższym występuje ryzyko urazów i wypadków. - Podczas transportu i montażu wykorzystywać odpowiednio urządzenia do podnoszenia.



Ostrożnie - niebezpieczeństwo oparzeń!

- W instalacjach grzewczych zbyt wysokie temperatury powierzchni mogą doprowadzić do oparzeń skóry.
 - Przed kontaktem konieczne jest odczekanie do schłodzenia lub stosowanie rękawic ochronnych.
 - Użytkownik jest zobowiązany umieścić stosowne ostrzeżenia w bezpośredniej bliskości urządzenia.



Ostrożnie - niebezpieczeństwo obrażeń!

- W przypadku błędów montażowych lub podczas realizacji prac konserwacyjnych w strefie przytaczanej może powstawać ryzyko oparzeń lub obrażeń spowodowanych wydobywaniem się gorącej wody lub pary pod dużym ciśnieniem.
 - Zapewnić prawidłowy montaż.
 - Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych w strefie przytaczanej upewnić się, że instalacja nie znajduje się pod ciśnieniem.

2 Opis urz^dzeb


2.1 Urz^dzenia

2.1.1 Exvoid

Separator gazu / powietrza z ukgadem separacji mikrop^cherzykow, usuwaj^cy z obiegu niezwi^zane p^cherzyki powietrza oraz p^cherzyki gazu.

Urz^dzenie jest dost^pne w nastpuj^cych wersjach:

Nr	Wersja
1	Przyf^cze spawane
2	Przyf^cze kofnierzowe




2.1.2 Extirt

Separator zanieczyszczeh / szlamu, usuwaj^cy z obiegu niezwi^zane cz^stki zanieczyszczeh i szlamu.

Urz^dzenie jest dost^pne w nastpuj^cych wersjach:

Nr	Wersja
1	Przyf^cze spawane
2	Przyf^cze kofnierzowe
1 + 3	Przyf^cze spawane oraz kofnierz rewizyjny
2 + 3	Przyf^cze kofnierzowe oraz kofnierz rewizyjny




2.1.3 Extwin

Separator stanowi^cy po^czenie separatora zanieczyszczeh / szlamu oraz separatora gazu / powietrza, usuwaj^cy z obiegu niezwi^zane p^cherzyki powietrza oraz gazu i niezwi^zane cz^stki zanieczyszczeh oraz szlamu.

Urz^dzenie jest dost^pne w nastpuj^cych wersjach:

Nr	Wersja
1	Przyf^cze spawane
2	Przyf^cze kofnierzowe
1 + 3	Przyf^cze spawane oraz kofnierz rewizyjny
2 + 3	Przyf^cze kofnierzowe oraz kofnierz rewizyjny



2.2 Wypozasenie opcjonalne

2.2.1 Separator szlamu

Urz^dzenia mozna rozszerzyc za pomoc nastpuj^cych elementow: •

Wkfadka magnetyczna

2.3 Identyfikator


Nr	Wpis na tabliczce znamionowej	Znaczenie
1	XXX	Oznaczenie urz^dzenia
2	Type	Typ urz^dzenia
	Connections	Przyf^cze
	Max. allowable pressure	Maksymalne dopuszczalne cisnienie
	Max. allowable temperature	Maksymalna dopuszczalna temperatura
	Year of manufacturing	Rok produkcji
3	Serial no.	Numer seryjny
4	Art.-No-	Numer artykufu

3 Dane techniczne

3.1 Exvoid


Stalowy z przyłączeniem spawanym

CL &	Nr art.	Masa (kg)	E E, S f Q-	I E, J2 n V-E	D (mm)	Ø (mm)	W (mm)	Temp. maks. (°C)	Cisnienie maks. (bar)
A 60.3	8251100	9	60,3	12,5	260	132	629	110	10
A 76.1	8251110	9	76,1	20	260	132	629	110	10
A 88,9	8251120	18	88,9	27	370	206	743	110	10
A 114,3	8251130	18	114,3	47	370	206	743	110	10
A 139,7	8251140	42	139,7	72	525	354	767	110	10
A 168,3	8251150	42	168,3	108	525	354	767	110	10
A 219,1	8251160	48	219,1	180	650	409	1050	110	10
A 273,0	8251170	135	273,0	288	750	480	1157	110	10
A 323,9	8251180	200	323,9	405	850	634	1426	110	10



Stalowy z przyłączeniem kolnierzowym


A 50	8251300	14	DN50/PN16	12,5	350	132	629	110	10
A 65	8251310	15	DN65/PN16	20	350	132	629	110	10
A 80	8251320	25	DN80/PN16	27	470	206	743	110	10
A 100	8251330	27	DN100/PN16	47	475	206	743	110	10
A 125	8251340	54	DN125/PN16	72	635	354	767	110	10
A 150	8251350	57	DN150/PN16	108	635	354	767	110	10
A 200	8251360	106	DN200/PN16	180	775	409	1050	110	10
A 250	8251370	170	DN250/PN16	288	890	480	1157	110	10
A 300	8251380	250	DN300/PN16	405	1005	634	1426	110	10



3.2 Exdirt


Stalowy z przyłączem spawany

o.	Nr art.	Masa (kg)		E, ≥ E	D (mm)	Ø (mm)	W (mm)	Temp. maks. (°C)	Cisnienie maks. (bar)
D 60.3	8252100	9	60,3	12,5	260	132	469	110	10
D 76.1	8252110	9	76,1	20	260	132	469	110	10
D 88.9	8252120	17	88,9	27	370	206	583	110	10
D 114.3	8252130	17	114,3	47	370	206	583	110	10
D 139.7	8252140	41	139,7	72	525	354	607	110	10
D 168.3	8252150	42	168,3	108	525	354	607	110	10
D 219.1	8252160	83	219,1	180	650	409	890	110	10
D 273.0	8252170	135	273,0	288	750	480	997	110	10
D 323.9	8252180	200	323,9	405	850	634	1266	110	10




Stalowy z przyłączem kolnierzowym

D 50	8252300	13	DN50/PN16	12,5	350	132	469	110	10
D 65	8252310	15	DN65/PN16	20	350	132	469	110	10
D 80	8252320	25	DN80/PN16	27	470	206	583	110	10
D 100	8252330	26	DN100/PN16	47	470	206	583	110	10
D 125	8252340	54	DN125/PN16	72	635	354	607	110	10
D 150	8252350	56	DN150/PN16	108	635	354	607	110	10
D 200	8252360	105	DN200/PN16	180	775	409	890	110	10
D 250	8252370	170	DN250/PN16	288	890	480	997	110	10
D 300	8252380	250	DN300/PN16	405	1005	634	1266	110	10




Stalowy z przyłączem spawany, kolnierz rewizyjny

D 60.3 R	8252200	23	60,3	12,5	260	132	469	110	10
D 76.1 R	8252210	23	76,1	20	260	132	469	110	10
D 88.9 R	8252220	36	88,9	27	370	206	583	110	10
D 114.3 R	8252230	37	114,3	47	370	206	583	110	10
D 139.7 R	8252240	85	139,7	72	525	354	607	110	10
D 168.3 R	8252250	86	168,3	108	525	354	607	110	10
D 219.1 R	8252260	129	219,1	180	650	409	890	110	10
D 273.0 R	8252270	230	273,0	288	750	480	997	110	10
D 323.9 R	8252280	340	323,9	405	850	634	1266	110	10



Stalowy z przyłączem kolnierzowym, kolnierz rewizyjny

D 50 R	8252400	28	DN50/PN16	12,5	350	132	469	110	10
D 65 R	8252410	29	DN65/PN16	20	350	132	469	110	10
D 80 R	8252420	44	DN80/PN16	27	470	206	583	110	10
D 100 R	8252430	46	DN100/PN16	47	470	206	583	110	10
D 125 R	8252440	98	DN125/PN16	72	635	354	607	110	10
D 150 R	8252450	100	DN150/PN16	108	635	354	607	110	10
D 200 R	8252460	151	DN200/PN16	180	775	409	890	110	10
D 250 R	8252470	265	DN250/PN16	288	890	480	997	110	10
D 300 R	8252480	390	DN300/PN16	405	1005	634	1266	110	10




Dane techniczne

3.3 Extwin


Stalowy z przyłączem spawanym

Q.	Nr art.	Masa (kg)			D (mm)	Ø (mm)	W (mm)	Temp.maks. (°C)	Cisnienie maks. (bar)
TW 60.3	8253100	12	60,3	12,5	260	132	754	110	10
TW 76.1	8253110	12	76,1	20	260	132	754	110	10
TW 88.9	8253120	24	88,9	27	370	206	973	110	10
TW 114.3	8253130	24	114,3	47	370	206	973	110	10
TW 139.7	8253140	58	139,7	72	525	354	1210	110	10
TW 168.3	8253150	58	168,3	108	525	354	1210	110	10
TW 219.1	8253160	113	219,1	180	650	409	1492	110	10
TW 273.0	8253170	215	273,0	288	750	480	1896	110	10
TW 323.9	8253180	275	323,9	405	850	634	2206	110	10




Stalowy z przyłączem kolnierzowym

TW 50	8253300	17	DN50/PN16	12,5	350	132	754	110	10
TW 65	8253310	18	DN65/PN16	20	350	132	754	110	10
TW 80	8253320	31	DN80/PN16	27	470	206	973	110	10
TW 100	8253330	33	DN100/PN16	47	475	206	973	110	10
TW 125	8253340	70	DN125/PN16	72	635	354	1210	110	10
TW 150	8253350	73	DN150/PN16	108	635	354	1210	110	10
TW 200	8253360	135	DN200/PN16	180	775	409	1492	110	10
TW 250	8253370	250	DN250/PN16	288	890	480	1896	110	10
TW 300	8253380	325	DN300/PN16	405	1005	634	2206	110	10




Stalowy z przyłączem spawanym, kolnierz rewizyjny

TW 60.3 R	8253200	29	60,3	12,5	260	132	754	110	10
TW 76.1 R	8253210	29	76,1	20	260	132	754	110	10
TW 88.9 R	8253220	46	88,9	27	370	206	973	110	10
TW 114.3 R	8253230	47	114,3	47	370	206	973	110	10
TW 139.7 R	8253240	102	139,7	72	525	354	1210	110	10
TW 168.3 R	8253250	102	168,3	108	525	354	1210	110	10
TW 219.1 R	8253260	182	219,1	180	650	409	1492	110	10
TW 273.0 R	8253270	320	273,0	288	750	480	1896	110	10
TW 323.9 R	8253280	450	323,9	405	850	634	2206	110	10



Stalowy z przyłączem kolnierzowym, kolnierz rewizyjny


TW 50 R	8253400	34	DN50/PN16	12,5	350	132	754	110	10
TW 65 R	8253410	35	DN65/PN16	20	350	132	754	110	10
TW 80 R	8253420	54	DN80/PN16	27	470	206	973	110	10
TW 100 R	8253430	55	DN100/PN16	47	475	206	973	110	10
TW 125 R	8253440	114	DN125/PN16	72	635	354	1210	110	10
TW 150 R	8253450	117	DN150/PN16	108	635	354	1210	110	10
TW 200 R	8253460	204	DN200/PN16	180	775	409	1492	110	10
TW 250 R	8253470	340	DN250/PN16	288	890	480	1896	110	10
TW 300 R	8253480	480	DN300/PN16	405	1005	634	2206	110	10



3.4 Ustawianie / montaz**3.5 Wskazowki**


Podczas ustawiania i montazu przestrzegac nast^{puj}scych punktow:

- Brak zdefiniowanego kierunku przeptywu.
- Podczas montazu zwracac uwag^s na pionowe i pozbawione napr^{zen} mocowanie urz^{dzenia}.
 - Pojedyncze napr^{zenia} trzeba zniwelowac poprzez odpowiednie rozwi^{zania} konstrukcyjne. Napr^{zenia} mog^s byc powodowane np. wptywem temperatury.
- Zapewnic odpowiedniⁿ nosnosc miejsca montazu.
 - Powyzsze obowi^{zuje} w szczegolnosci w zakresie napetniania separatora wod^s.
- Urz^{dzenie} nie jest elementem nosnym.
 - Podczas wymiarowania zbiornikow standardowo nie zostaty uwzgl^{dnione} sity przyspieszen poprzecznych. Unikac zmiennych cisnienia lub mocnych vibracji.
- Stosowac wyt^{cznie} dopuszczone urz^{dzenia} transportowe i urz^{dzenia} do podnoszenia.
 - Oczka umieszczone na urz^{dzeniu} stanowiⁿ wyt^{cznie} pomoc montazow^a.
- Kst (1) zaczepow moze wynosic maks. 60°.

**3.6 Zapotrzebowanie na miejsce**

A: Minimalna przestrzen ponad gorn^ czsci\$ odpowietrzaj^q

Typ:	Typ:
82511 xx	82513 xx
xx	82532 xx
	82533 xx
	82534 xx
50 mm	50 mm



Przyt^cze	Przyt^cze	Typ:	Typ:
		82531 xx	82521 xx
		82532 xx	82522 xx
		82533 xx	82523 xx
		82534 xx	82524 xx
DN 50 / 65	OD 60.3 / 76.1	400 mm	300 mm
DN 80 / 100	OD 88.9 / 114.3	550 mm	400 mm
DN 125 / 150	OD 139.7 / 168.3	750 mm	500 mm
DN 200	OD 219.1	1000 mm	700 mm
DN 250	OD 273.0	1350 mm	850 mm
DN 300	OD 323.9	1700 mm	1000 mm

aijfl □ J h B ¹	tffci
T //////////////	T ЖЖ ⁷

B: Minimalna przestrzen pod kurkiem spustowym

Eksploatacja

3.7 exdirt / extwin

Na urz^dzeniach prawidlowo zamontowac kurek spustowy.

3.8 exvoid / extwin

Przestrzegac nast^puj^scych punktow:

- Podczas hydralicznego testu cisnieniowego urz^dzen zamontowac zaslepk? konstrukcyjn^ na otworze wydmuchowym mechanizmu odpowietrzaj^cego.
- Do odprowadzenia uwolnionego powietrza lub gazow (zapachy) w razie potrzeby do gwintu Y2" otworu wydmuchowego mozna pod^czyc dodatkowy w^z lub ruroci^.

4 Eksploatacja

Podczas eksploatacji przestrzegac nast^puj^scych punktow:

- Udziat glikolu w wodzie nie moze przekraczac 50%.
- Podczas dozowania dodatkow przestrzegac przepisow producenta dotycz^cych dopuszczalnego dawkowania. Powyzsze obowi^zuje przede wszystkim w zakresie ochrony antykorozyjnej.
- Dodatki chemiczne, takie jak inhibitory, mozna stosowac w po^czeniu z materiaiami wyst^puj^scymi w systemie wy^cznie po przeprowadzeniu odpowiednich prob na zgodnosc.
- Za przeprowadzenie prob na zgodosc odpowiada użytkownik urz^dzenia.
- Substancje pienne nalezy utrzymywac z dala od instalacji. Piana i zanieczyszczenia przekraczaj^ce graniczne wartosci mog^s powodowac czasowe wycieki na zaworze odpowietrzaj^cym.

**5 Konserwacja****Ostroznie - niebezpieczenstwo oparzen!**

- W instalacjach grzewczych zbyt wysokie temperatury powierzchni mog^s doprowadzic do oparzen skory.
- Przed kontaktem konieczne jest odczekanie do schiodzenia lub stosowanie r^kawic ochronnych.
- Uzytkownik jest zobow^zany umiescic stosowne ostrzezenia w bezposredniej blisko^sci urz^dzenia.

Okresy mi^drykonserwacyjne s^s zalezne od wyst^puj^scych warunkow eksploatacji.

5.1 Kontrola cisnieniowa

Podczas hydraulicznej proby cisnieniowej cisnienie nie moze przekraczac 1,5-krotnej wartosci maksymalnego cisnienia roboczego.

5.2 Czyszczenie**5.2.1 Separator szlamu**

- Okres mi^drykonserwacyjny jest zalezny od ilosci zanieczyszczen wyst^puj^scych w instalacji.
- Podczas pracy musi byc dost^pny odpowiedni pojemnik oraz w razie potrzeby w^z spustowy odporny na cisnienie i oddziatywanie temperatury.

Czyszczenie przeprowadzac zgodnie z nast^puj^sq instrukcj^:

1. Stopniowo i na krotko otwierac kurek spustowy szlamu, do momentu az przestanie wyciekac szlam.
- Minimalizowac ilosc wypiukanej wody.
2. Nast^pnie sprawdzic cisnienie w instalacji i w razie potrzeby uzupeinic wymagan^ ilosc wody.

5.2.2 Separator szlamu z demontowanym kotnierzem dennym

Element separacyjny urz^adzenia mozna czyscic lub w razie potrzeby wymieniac.

- W tym celu urz^adzenie musi byc ochtodzone, oproznione i pozbawione cisnienia.
- Przygotowac odpowiedni^a uszczelk^a kotnierza.

Czyszczenie przeprowadzac zgodnie z nast^apuj^a instrukcj^a:

1. Element separacyjny oraz pokryw^a denn^s opuscic ostroznie na posadzk^s, uzywaj^ac odpowiednich urz^adzen do podnoszenia.
 - Zapewnic, ze element separacyjny nie przewroci siⁱ, nie odtoczy siⁱ i nie b^azie wykonyvat zadnych niezamierzonych ruchow.
 - Unikac uszkodzen kurka spustowego.
2. Element separacyjny oczyscic z ewentualnych ztogow.
 - W tym celu stosowac strumien wody lub myjk^a niskociśniowej.

Montaz odbywa siⁱ w odwrotnej kolejnosci.

3. Umiescic odpowiedni^a, sprawn^a uszczelk^a.
4. Dokr^acic sruby kotnierza odpowiednim momentem dokr^acaj^acy.
- Sruby dokr^acac stopniowo i po przek^atnej, zgodnie z powszechnie uznanyem stanem wiedzy technicznej.

5.2.3 Separator szlamu z w^aladk^a magnetyczne



Ostroznie - pole magnetyczne!

- W urz^adzeniu znajduje siⁱ trwate magnesy generuj^ace statyczne pole magnetyczne. Magnesy moze zaktocac prac^a stymulatorow pracy serca oraz implantow defibrylacyjnych.
 - Osoby uzywaj^ace tego typu urz^adzen oraz osoby z metalowymi implantami musz^s zachowac odpowiedni^a odleglosc od magnesow.
 - Osoby uzywaj^ace tego typu urz^adzen oraz osoby z metalowymi implantami nalezy ostrzec przed zblizaniem siⁱ do magnesow.

Oproznianie mozna przeprowadzac bez koniecznosci przerywania eksploatacji urz^adzenia.

Oproznianie przeprowadzac zgodnie z nast^apuj^a instrukcj^a:

1. Wykr^acic magnes z tulei zanurzeniowej.
2. Przygotowac pojemnik, np. wiadro.
3. Powoli lub na krotko otworzyc kurek spustowy.
4. Wkr^acic magnes do tulei zanurzeniowej.



Za^cznik

6 Zatocznik

6.1 Zgodnosc z normami / normy

6.1.1 Dyrektywa o urzqdzeniach ciSnieniowych

Opisany produkt zosta³ skonstruowany i wyprodukowany zgodnie z wymogami rzetelnej praktyki inzynierijnej (SEP) opisanymi w Dyrektywie o urz^dzeniach ciSnieniowych (97/23/WE).

Wybrana specyfikacja techniczna spełniaj^ca podstawowe wymogi bezpieczenstwa dyrektywy 97/23/WE znajduje si§ na tabliczce znamionowej.

6.2 Gwarancja

Obowi^zuj^ ustawowe warunki gwarancji.

6.3 Glosariusz

Defibrylator	Wszczepiane urz^dzenie medyczne zapobiegaj^ce smierci sercowej powodowanej migotaniem komor sercowych.
Inhibitor	Dodatek spowalniaj^cy reakcje (chemiczne, biologiczne, fizyczne) lub zapobiegaj^cy ich wyst^powaniu.
Permeacja	Proces, w ktorym określony material (permeant) przenika lub przedostaje si§ przez ciało stale.

1	Безопасность.....	2
1.1	Пояснения к символам	2
1.1.1	Предупреждения в руководстве	2
1.1.2	Символы техники безопасности в руководстве	2
1.2	Требования к персоналу	3
1.3	Указания для персонала	3
1.4	Использование по назначению	3
1.5	Недопустимые эксплуатационные условия	3
1.6	Остаточные риски.....	4
2	Описание устройства.....	5
2.1	Устройства.....	5
2.1.1	Exvoid	5
2.1.2	Exdirt.....	5
2.1.3	Extwin	5
2.2	Опциональное оснащение.....	5
2.2.1	Шламоотделитель.....	5
2.3	Идентификация	5
3	Технические характеристики	6
3.1	Exvoid.....	6
3.2	Exdirt.....	7
3.3	Extwin.....	8
3.4	Размещение / монтаж.....	9
3.5	Указания.....	9
3.6	Габариты	9
3.7	exdirt / extwin.....	10
3.8	exvoid / extwin.....	10
4	Эксплуатация	10
5	Техническое обслуживание	10
5.1	Испытание давлением	10
5.2	Очистка.....	10
5.2.1	Шламоотделитель.....	10
5.2.2	Шламоотделитель с демонтируемым донным фланцем	11
5.2.3	Шламоотделитель с магнитной вставкой	11
6	Приложение	12
6.1	Соответствие / стандарты	12
6.1.1	Директива о напорном оборудовании.....	12
6.2	Гарантия	12
6.3	Глоссарий	12

1 **Безопасность**

1.1 **Пояснения к символам**

1.1.1 **Предупреждения в руководстве**



Опасно

В руководстве по эксплуатации используются следующие предупреждения:

- Опасность для жизни / серьезный ущерб здоровью
 - Соответствующий предупреждающий символ в сочетании с сигнальным словом "Опасно" указывает на непосредственную опасность, которая может привести к смерти или тяжелому (необратимому) травмированию.



Осторожно

- Серьезный ущерб здоровью
 - Соответствующий предупреждающий символ в сочетании с сигнальным словом "Осторожно" указывает на опасность, которая может привести к смерти или тяжелому (необратимому) травмированию.



Внимание

- Ущерб для здоровья
 - Соответствующий предупреждающий символ в сочетании с сигнальным словом "Внимание" указывает на опасность, которая может привести к получению незначительных (обратимых) травм.

Важно!

- Имущественный ущерб
 - Этот символ в сочетании с сигнальным словом "Важно" обозначает ситуацию, которая может сопровождаться повреждением самого изделия или предметов в его окружении.



Указание!

Этот символ в сочетании с сигнальным словом "Указание" сопровождает полезные советы и рекомендации по эффективному обращению с изделием.



1.1.2 **Символы техники безопасности в руководстве**

В руководстве по эксплуатации используются показанные ниже символы техники безопасности. Их можно найти также на устройстве и в его окружении.

Этот символ предупреждает о высокой массе.



Этот символ предупреждает о горячей поверхности.



Этот символ предупреждает о магнитных полях, которые могут влиять, например, на кардиостимуляторы.



Этот символ предупреждает об избыточном давлении в магистралях и соединениях.

1.2 Требования к персоналу

Монтаж и эксплуатация должны осуществляться только специалистами или персоналом, прошедшим особое обучение.

1.3 Указания для персонала

Все лица, монтирующие эти устройства или выполняющие на них другие работы, перед началом работ обязаны внимательно прочитать настояще руководство по эксплуатации и впоследствии соблюдать его положения. Руководство должно быть вручено эксплуатанту изделия, который обязан хранить этот документ наверху изделия.

- Внесение изменений в устройство недопустимо.
 - Например, это проведение сварочных работ в иных местах, чем на соединительном патрубке (на устройствах со сварным соединением)
 - Например, это механическое деформирование
- При замене деталей разрешается использовать только оригинальные запчасти производителя.
- Все необходимые проверки должны проводиться эксплуатантом в соответствии с требованиями предписания об эксплуатационной безопасности. Необходимыми проверками являются:
 - проверки перед вводом в эксплуатацию;
 - проверки после внесения существенных изменений в установку;
 - периодические проверки.
- К монтажу и эксплуатации допускаются только устройства, не имеющие видимых внешних повреждений на корпусе.
- Несоблюдение положений настоящего руководства, в особенности правил техники безопасности, может привести к разрушению или повреждению устройства, созданию угроз для персонала и нарушению работы оборудования. Нарушение правил ведет к исключению любых притязаний на гарантию и ответственность.

1.4 Использование по назначению

- Устройства изготавливаются из стали. Внешние поверхности имеют покрытие, внутренние поверхности без покрытия. Эксплуатация устройств должна осуществляться только в закрытых с точки зрения коррозии системах со следующими характеристиками воды:
 - не коррозийная;
 - химически не агрессивная;
 - не ядовитая.
- Проникновение кислорода воздуха в отопительную и охладительную систему, воду подпитки и т.д. должно быть минимизировано при эксплуатации.

1.5 Недопустимые эксплуатационные условия

Изделия не предназначены для эксплуатации при следующих условиях:

- в системах питьевого водоснабжения;
- на открытом воздухе;
- в сочетании с минеральными маслами;
- в сочетании с воспламеняющимися средами;
- в сочетании с дистиллированной водой.

1.6

Остаточные риски

Осторожно - большой вес!



Это устройство изготовлено в соответствии с актуальным уровнем технического развития. Несмотря на это, полностью исключить остаточные риски невозможно.

- Устройства имеют большой вес. За счет этого возникает опасность травмирования и аварийных ситуаций. - При транспортировке и монтаже пользоваться подходящими подъемными механизмами.

Внимание - опасность получения ожогов!



- Горячие поверхности отопительных систем могут стать причиной получения ожогов кожи.
- Всегда дожидаться охлаждения поверхностей или работать в защитных перчатках.
- Эксплуатант обязан разместить вблизи устройства соответствующие предупреждения.



Внимание - опасность травмирования!



- Нарушение правил монтажа и работ по техобслуживанию может привести к получению ожогов и травмированию на присоединениях вследствие внезапного выброса горячей воды или пара под давлением.
- Монтаж должен производиться с соблюдением всех предписаний.
- Перед началом работ на присоединениях необходимо убедиться в том, что установка находится в безнапорном состоянии.

2 Описание устройства

2.1 Устройства


2.1.1 Exvoid

№	Исполнение
1	Сварное соединение
2	Фланцевое соединение

Газо-/воздухоотделитель с удалением микропузырьков. Удаляет циркулирующие свободные пузырьки воздуха и газа. Устройство предлагается в следующих исполнениях:

2.1.2 Exdirt

№	Исполнение
1	Сварное соединение
2	Фланцевое соединение
1 + 3	Сварное соединение и ревизионный фланец
2 + 3	Фланцевое соединение и ревизионный фланец




Грязе-/шламоотделитель, удаляющий циркулирующие свободные частицы грязи и шлама.

Устройство предлагается в следующих исполнениях:

2.1.3 Extwin

Комбинированный грязе-/шламоотделитель и газо-/воздухоотделитель, удаляющий циркулирующие пузырьки воздуха и газа, а также

№	Исполнение
1	Сварное соединение
2	Фланцевое соединение
1 + 3	Сварное соединение и ревизионный фланец
2 + 3	Фланцевое соединение и ревизионный фланец



свободные частицы грязи и шлама.

Устройство предлагается в следующих исполнениях:

2.2 Опциональное оснащение

2.2.1 Шламоотделитель

Устройства могут быть дополнены следующим оснащением: •


Магнитная вставка

3 Технические характеристики

3.1 Exvoid


Сталь со сварным соединением

		О1 Z	Масса (кг)	Соединение (мм)			\emptyset (мм)		Макс. темп. (°C)	Макс. давление (бар)
A 60.3	8251100	9	60,3	12,5	260	132	629	110	10	
A 76.1	8251110	9	76,1	20	260	132	629	110	10	
A 88,9	8251120	18	88,9	27	370	206	743	110	10	
A 114,3	8251130	18	114,3	47	370	206	743	110	10	
A 139,7	8251140	42	139,7	72	525	354	767	110	10	
A 168,3	8251150	42	168,3	108	525	354	767	110	10	
A 219,1	8251160	48	219,1	180	650	409	1050	110	10	
A 273,0	8251170	135	273,0	288	750	480	1157	110	10	
A 323,9	8251180	200	323,9	405	850	634	1426	110	10	



Сталь с фланцевым соединением

A 50	8251300	14	DN50/PN16	12,5	350	132	629	110	10
A 65	8251310	15	DN65/PN16	20	350	132	629	110	10
A 80	8251320	25	DN80/PN16	27	470	206	743	110	10
A 100	8251330	27	DN100/PN16	47	475	206	743	110	10
A 125	8251340	54	DN125/PN16	72	635	354	767	110	10
A 150	8251350	57	DN150/PN16	108	635	354	767	110	10
A 200	8251360	106	DN200/PN16	180	775	409	1050	110	10
A 250	8251370	170	DN250/PN16	288	890	480	1157	110	10
A 300	8251380	250	DN300/PN16	405	1005	634	1426	110	10




Технические характеристики

3.2 Exdirt


Сталь со сварным соединением

		Масса (кг)	Соединение (мм)			Ø (мм)		Макс. темп. (°C)	Макс. давление (бар)
D 60.3	8252100	9	60,3	12,5	260	132	469	110	10
D 76.1	8252110	9	76,1	20	260	132	469	110	10
D 88.9	8252120	17	88,9	27	370	206	583	110	10
D 114.3	8252130	17	114,3	47	370	206	583	110	10
D 139.7	8252140	41	139,7	72	525	354	607	110	10
D 168.3	8252150	42	168,3	108	525	354	607	110	10
D 219.1	8252160	83	219,1	180	650	409	890	110	10
D 273.0	8252170	135	273,0	288	750	480	997	110	10
D 323.9	8252180	200	323,9	405	850	634	1266	110	10




Сталь с фланцевым соединением

D 50	8252300	13	DN50/PN16	12,5	350	132	469	110	10
D 65	8252310	15	DN65/PN16	20	350	132	469	110	10
D 80	8252320	25	DN80/PN16	27	470	206	583	110	10
D 100	8252330	26	DN100/PN16	47	470	206	583	110	10
D 125	8252340	54	DN125/PN16	72	635	354	607	110	10
D 150	8252350	56	DN150/PN16	108	635	354	607	110	10
D 200	8252360	105	DN200/PN16	180	775	409	890	110	10
D 250	8252370	170	DN250/PN16	288	890	480	997	110	10
D 300	8252380	250	DN300/PN16	405	1005	634	1266	110	10




Сталь со сварным соединением, ревизионный фланец

D 60.3 R	8252200	23	60,3	12,5	260	132	469	110	10
D 76.1 R	8252210	23	76,1	20	260	132	469	110	10
D 88.9 R	8252220	36	88,9	27	370	206	583	110	10
D 114.3 R	8252230	37	114,3	47	370	206	583	110	10
D 139.7 R	8252240	85	139,7	72	525	354	607	110	10
D 168.3 R	8252250	86	168,3	108	525	354	607	110	10
D 219.1 R	8252260	129	219,1	180	650	409	890	110	10
D 273.0 R	8252270	230	273,0	288	750	480	997	110	10
D 323.9 R	8252280	340	323,9	405	850	634	1266	110	10



Сталь с фланцевым соединением, ревизионный фланец


D 50 R	8252400	28	DN50/PN16	12,5	350	132	469	110	10
D 65 R	8252410	29	DN65/PN16	20	350	132	469	110	10
D 80 R	8252420	44	DN80/PN16	27	470	206	583	110	10
D 100 R	8252430	46	DN100/PN16	47	470	206	583	110	10
D 125 R	8252440	98	DN125/PN16	72	635	354	607	110	10
D 150 R	8252450	100	DN150/PN16	108	635	354	607	110	10
D 200 R	8252460	151	DN200/PN16	180	775	409	890	110	10
D 250 R	8252470	265	DN250/PN16	288	890	480	997	110	10
D 300 R	8252480	390	DN300/PN16	405	1005	634	1266	110	10



3.3 Extwin


Сталь со сварным соединением

			Масса (кг)	Соединение (мм)				Ø (мм)		Макс. темп. (°C)	Макс. давление (бар)
TW 60.3	8253100	12	60,3	12,5	260	132	754	110	10		
TW 76.1	8253110	12	76,1	20	260	132	754	110	10		
TW 88.9	8253120	24	88,9	27	370	206	973	110	10		
TW 114.3	8253130	24	114,3	47	370	206	973	110	10		
TW 139.7	8253140	58	139,7	72	525	354	1210	110	10		
TW 168.3	8253150	58	168,3	108	525	354	1210	110	10		
TW 219.1	8253160	113	219,1	180	650	409	1492	110	10		
TW 273.0	8253170	215	273,0	288	750	480	1896	110	10		
TW 323.9	8253180	275	323,9	405	850	634	2206	110	10		




Сталь с фланцевым соединением

TW 50	8253300	17	DN50/PN16	12,5	350	132	754	110	10
TW 65	8253310	18	DN65/PN16	20	350	132	754	110	10
TW 80	8253320	31	DN80/PN16	27	470	206	973	110	10
TW 100	8253330	33	DN100/PN16	47	475	206	973	110	10
TW 125	8253340	70	DN125/PN16	72	635	354	1210	110	10
TW 150	8253350	73	DN150/PN16	108	635	354	1210	110	10
TW 200	8253360	135	DN200/PN16	180	775	409	1492	110	10
TW 250	8253370	250	DN250/PN16	288	890	480	1896	110	10
TW 300	8253380	325	DN300/PN16	405	1005	634	2206	110	10




Сталь со сварным соединением, ревизионный фланец

TW 60.3 R	8253200	29	60,3	12,5	260	132	754	110	10
TW 76.1 R	8253210	29	76,1	20	260	132	754	110	10
TW 88.9 R	8253220	46	88,9	27	370	206	973	110	10
TW 114.3 R	8253230	47	114,3	47	370	206	973	110	10
TW 139.7 R	8253240	102	139,7	72	525	354	1210	110	10
TW 168.3 R	8253250	102	168,3	108	525	354	1210	110	10
TW 219.1 R	8253260	182	219,1	180	650	409	1492	110	10
TW 273.0 R	8253270	320	273,0	288	750	480	1896	110	10
TW 323.9 R	8253280	450	323,9	405	850	634	2206	110	10



Сталь с фланцевым соединением, ревизионный фланец

TW 50 R	8253400	34	DN50/PN16	12,5	350	132	754	110	10
TW 65 R	8253410	35	DN65/PN16	20	350	132	754	110	10
TW 80 R	8253420	54	DN80/PN16	27	470	206	973	110	10
TW 100 R	8253430	55	DN100/PN16	47	475	206	973	110	10
TW 125 R	8253440	114	DN125/PN16	72	635	354	1210	110	10
TW 150 R	8253450	117	DN150/PN16	108	635	354	1210	110	10
TW 200 R	8253460	204	DN200/PN16	180	775	409	1492	110	10
TW 250 R	8253470	340	DN250/PN16	288	890	480	1896	110	10
TW 300 R	8253480	480	DN300/PN16	405	1005	634	2206	110	10




Технические характеристики

3.4 Размещение / монтаж

3.5 Указания

Во время размещения и монтажа устройства необходимо соблюдать нижеуказанные пункты.

- Направление потока не задано.
- Устройство монтировать в вертикальном положении, с отсутствием напряжений.
 - Возникающие в некоторых случаях напряжения должны быть устранены соответствующими конструктивными мерами. Источником напряжений могут стать, например, температурные воздействия.
- Место размещения должно обладать достаточной несущей способностью.
 - В особой мере это относится к случаям заполнения сепаратора водой.
- Устройство не является несущим строительным элементом.
 - Во время расчетов резервуаров усилия поперечного ускорения не учитывались. Следует избегать переменных нагрузок, например, скачков давления, резких изменений давления и сильных вибраций.
- Пользоваться только допущенными транспортными и подъемными механизмами.
 - Имеющиеся на устройстве проушины являются лишь вспомогательными монтажными средствами.
- Угол (1) строповочных средств не должен превышать 60°.





3.6 Габариты

A: минимальное необходимое место над деаэрационным узлом

Тип:	Тип:
82511 xx	82513
xx	82531 xx
	82532 xx
	82533 xx
	82534 xx
50 мм	50 мм

B: минимальное необходимое место под сливным краном

Соединение	Соединение	Тип:	Тип:
		82531 xx	82521 xx
		82532 xx	82522 xx
		82533 xx	82523 xx
		82534 xx	82524 xx
DN 50 / 65	OD 60.3 / 76.1	400 мм	300 мм
DN 80 / 100	OD 88.9 / 114.3	550 мм	400 мм
DN 125 / 150	OD 139.7 / 168.3	750 мм	500 мм
DN 200	OD 219.1	1000 мм	700 мм
DN 250	OD 273.0	1350 мм	850 мм
DN 300	OD 323.9	1700 мм	1000 мм



Эксплуатация

3.7 exdirt / extwin

На устройствах необходимо надлежащим образом смонтировать сливной кран.

3.8 exvoid / extwin

Необходимо учитывать нижеуказанные пункты.

- При гидравлическом испытании давлением смонтировать на устройствах заглушку (предоставляется эксплуатантом) на выпускном отверстии деаэрационного механизма.
- Для отвода высвобождаемого воздуха или газов (запах) при необходимости на резьбе Уг" выпускного отверстия может быть присоединен дополнительный шланг или трубопровод.

4 Эксплуатация

При эксплуатации необходимо учитывать нижеследующие пункты.

- Доля гликоля в воде не должна превышать 50 %.
- При дозировании добавок руководствоваться указаниями производителя в отношении допустимых соотношений. В особой мере это касается коррозии.
- Химические добавки (напр., ингибиторы) разрешается использовать только после проведения проверки на совместимость с материалами, встречающимися в системе.
 - Проверка на совместимость проводится эксплуатантом.
- Не допускать попадания в установку пенообразующих субстанций. Наличие пены или загрязнений в количествах, превышающих определенные значения, может привести к временной негерметичности на деаэрационном клапане.



5 Техническое обслуживание

Внимание - опасность получения ожогов!

- Горячие поверхности отопительных систем могут стать причиной получения ожогов кожи.
 - Всегда дожидаться охлаждения поверхностей или работать в защитных перчатках.
- Эксплуатант обязан разместить вблизи устройства соответствующие предупреждения.

Интервалы проведения работ по техническому обслуживанию зависят от имеющихся условий эксплуатации.

5.1 Испытание давлением

Во время гидравлического испытания значение давления не должно превышать 1,5 максимального рабочего давления.

5.2 Очистка

5.2.1 Шламоотделитель

- Интервал технического обслуживания зависит от показателей нагрузки загрязняющим веществом в установке.
- Должен быть предоставлен сборный резервуар и, при необходимости, прочный на сжатие и температуростойкий сливной шланг.

Для очистки устройства выполнить следующее:

1. Медленно открыть грязевой кран. Сливать среду до тех пор, пока прекратится выход грязи.
 - Не допускать слива слишком большого количества воды.
2. В заключение проверить давление в установке, при необходимости долить воду.

5.2.2 Шламоотделитель с демонтируемым донным фланцем

На устройстве предусмотрена возможность очистки либо замены сепарирующего элемента.

- Устройство должно охладиться, быть опорожненным и находиться в безнапорном состоянии.
- Необходимо заранее подготовить подходящее фланцевое уплотнение.

Для очистки устройства выполнить следующее:

1. При помощи подходящих подъемных средств осторожно опустить сепарирующий элемент и донную крышку на пол.
 - Обеспечить, чтобы сепарирующий элемент не мог опрокинуться, откатиться или прийти в иное самопроизвольное движение.
 - Не допускать повреждения сливного крана.
2. Очистить сепарирующий элемент от имеющихся отложений.
 - Выполнить очистку струей воды или воспользоваться аппаратом очистки низкого давления.

Монтаж осуществляется в обратной последовательности.

3. Уложить исправное уплотнение.
4. Затянуть фланцевые винты с подходящим моментом.
 - Затягивание осуществляется крест-накрест и поэтапно.



Внимание - магнитное поле!

5.2.3 Шламоотделитель с магнитной вставкой

- В конструкцию устройства входят постоянные магниты, создающие статическое магнитное поле. Магниты могут влиять на функционирование кардиостимуляторов и имплантированных дефибрилляторов.

- Носители таких устройств и металлических имплантатов должны соблюдать безопасную дистанцию до магнитов.
- Носителей таких устройств и металлических имплантатов следует предупреждать о приближении к магнитам.

Опорожнение возможно без приостановки производственного процесса. Для опорожнения выполнить следующее:

1. Вывинтить магнит из погружной гильзы.
2. Подготовить сборный резервуар (напр., ведро).
3. Медленно или коротко открыть выпускной кран.
4. Ввернуть магнит в погружную гильзу.



Приложение

6 Приложение

6.1 Соответствие / стандарты

6.1.1 Директива о напорном оборудовании

Данное изделие сконструировано и изготовлено в соответствии с требованиями к надлежащей инженерной практике (SEP), приведенными в Директиве о напорном оборудовании (97/23/EG).

Выбранная техническая спецификация для выполнения основополагающих требований техники безопасности Директивы 97/23/EG указана на заводской табличке.

6.2 Гарантия

Действуют установленные законом условия гарантии.

6.3 Глоссарий

Дефибриллятор	Имплантированный медицинский прибор, не допускающий остановки сердца вследствие мерцания желудочков.
Ингибитор	Добавка, замедляющая или блокирующая химические, биологические или физические реакции.
Проникновение	Процесс, при котором вещество (пермеат) проникает через/в твердое тело.

1	Bezpecnost.....	2
1.1	Vysvetleni symbolu.....	2
1.1.1	Upozorneni v navodu	2
1.1.2	Bezpecnostni symboly v navodu	2
1.2	Pozadavky na personal	3
1.3	Pokyny personalu	3
1.4	Pouziti v souladu s urcenim	3
1.5	Nepripustne provozní podminky	3
1.6	Zbytkova rizika.....	4
2	Popis pristroje.....	5
2.1	Pristroje.....	5
2.1.1	Exvoid	5
2.1.2	Exdirt	5
2.1.3	Extwin.....	5
2.2	Volitelne vybaveni	5
2.2.1	Odlucovac kalu	5
2.3	Identifikace.....	5
3	Technicke udaje.....	6
3.1	Exvoid	6
3.2	Exdirt	7
3.3	Extwin.....	8
3.4	Sestaveni / montaz	9
3.5	Pokyny	9
3.6	Potreba mista	9
3.7	exdirt / extwin	10
3.8	exvoid / extwin	10
4	Provoz	10
5	Udrzba	10
5.1	Kontrola tlaku	10
5.2	Cistern	10
5.2.1	Odlucovac kalu	10
5.2.2	Odlucovac kalu s demontovatelnou plochou prirubou	11
5.2.3	Odlucovac kalu se vsazenym magnetem	11
6	Prfloha	12
6.1	Shoda / normy	12
6.1.1	Smernice o tlakovych pristrojich	12
6.2	Zaruka.....	12
6.3	Glosar	12

1.1 Vysvetleni symbolu

1.1.1 Upozorneni v nävodu

V nävodu k obsluze jsou pouzita následující upozornení.



Nebezpečí

- smrtelné nebezpečí / težká zdravotní poranění
- Právní výstražný symbol ve spojení se signálním slovem „nebezpečí“ označuje bezprostředné hrozby nebezpečí, které vedou k usmrcení nebo k težkým (nevratným) zraněním.



Výstraha

- težká zdravotní poranění
- Právní výstražný symbol ve spojení se signálním slovem „výstraha“ označuje hrozby nebezpečí, které mohou vést k usmrcení nebo k težkým (nevratným) zraněním.



Opatrně

- poškození zdraví
- Právní výstražný symbol ve spojení se signálním slovem „opatrně“ označuje nebezpečí, které mohou vést k lehkým (vrátným) zraněním.

Pozor!

- večné škody
- Tento symbol ve spojení se signálním slovem „pozor“ označuje situaci, která mohou vést k škodám na výrobku samotném nebo na předmětech v jeho okolí.



Upozornení!

Tento symbol ve spojení se signálním slovem „upozornení“ označuje užitečné tipy a doporučení pro efektivní manipulaci s výrobkem.



1.1.2 Bezpečnostní symboly v nävodu

V nävodu k obsluze jsou použity následující bezpečnostní symboly. Je možno je najít také na přístroji nebo v jeho okolí.

Tento symbol upozorňuje na vysokou hmotnost.



Tento symbol upozorňuje na horký povrch.



Tento symbol upozorňuje na magnetická pole, která mohou ovlivňovat např. srdeční kardiostimulátor.



Tento symbol upozorňuje na přetlak ve vedeních a jejich připojích.

1.2 Pozadavky na personal

Montaz a provoz smi provadet jen kvalifikovani pracovnici nebo specialne vyskoleny personal.

**1.3 Pokyny personalu****Upozornen!**

Tento navod k obsluze musi pred pouzitim peclive precist a pouzivat kazda osoba, ktera tyto pristroje montuje nebo na nich provadi jine prace. Je nutno jej predat provozovateli vyrobku a uchovavat jej v blizkosti a dosahu vyrobku.

- Zmeny na prfstroji jsou nepripustne.
 - Napr. svarovani na jinych mistech nez na pripojovacim hrdle (u prfstroju se svarovanym pripojem)
 - Napr. mechanicka tvarovani
- Pri vymene dflu smi byt pouzivany jen originalnf dily vyrobce.
- Nezbytne kontroly zaridi provozovatel dle pozadavku narizeni o provozni bezpecnosti. Nezbytne kontroly jsou:
 - Kontroly pred spustenim
 - Kontroly po podstatnych zmenach zarizeni
 - Opakujici se kontroly
- Instalovany a provozovany smi byt jen takove pristroje, ktere nemaji zadne viditelne vnejsi skody na tlakovem telesu.
- Nerespektovani tohoto navodu, zejmena bezpecnostnich pokynu, muze vest k poskozeni a defektum na prfstroji, ohrozovat osoby a take funkci. V pripade poruseni tohoto pokynu jsou veskere naroky na zaruku a ruceni vylouceny.

1.4 Pouzitf v souladu s urcenfm

- Pristroje jsou vyrobeny z oceli, zvenci jsou potazeny vrstvou a uvnitr ne. Pristroje smi byt pouzivany jen v korozivne technicky uzavrenych systemech s nasledujfcimi vodami:
 - nekorozivni
 - chemicky neagresivni
 - nejedovate
- Privod vzduusneho kysliku pronikanim plynu do celeho topneho systemu a systemu chladici vody, napajeci vody atd. je nutno v provozu spolehlive minimalizovat.

1.5 Nepripustne provozni podmfnky

Pristroje nejsou vhodne pro nasledujfc podminky.

- v systemech pitne vody
- pro vnejsi pouzitf
- pro pouzitf s mineralnimi oleji
- pro pouzitf se zapalnymi medii
- pro pouzitf s destilovanou vodou

1.6

Zbytkova rizika

Tento pristroj je vyroben dle aktuainiho stavu techniky. Presto zbytkova rizika nelze nikdy vylouciti.



Vystraha - vysoka hmotnost!

- Pristroje maji vysokou hmotnost. Tim vznika riziko poskozeni zdravi a uřazü.
- Pro prepravu a montaz pouzivejte vhodne zvedaci prostredky.



Pozor - riziko popalení!

- V topnych zarizenich muze diky prilis vysokym povrchovym teplotam dochazet k popaleniu pokozky.
- Vykejte, dokud nezchladnou, nebo nosite ochranne rukavice.
- Provozovatel umisti odpovidajici vystrazna upozorneni v blfzkosti pristroje.



Pozor - nebezpecf poranenf!


- Na pripojich muze v pripade chybne montaze nebo udrzby dochazet k popaleninam a zranenim, pokud nahle vytryskne horka voda nebo para pod tlakem.
- Zajistete odbornou montaz.
- Ujistete se, ze je zarizeni bez tlaku, drive nez zacnete provadet udrzbu na pripojich.

2 Popis pristroje

2.1 Pristroje

2.1.1 Exvoid

C	Varianta
1	svarovany pripoj
2	prirubovy pripoj




Odlucovac plynu a vzduchu s odlucoväniom mikrobublinek, ktery odstranuje cirkulujici volne vzduchove a plynove bublinky.

Pristroj lze objednat v následujicich variantach:

2.1.2 Exdirt

C	Varianta
1	svarovany pripoj
2	prirubovy pripoj
1 + 3	svarovany pripoj a revizni priruba
2 + 3	prirubovy pripoj a revizni priruba



Odlucovac necistot a kalu, ktery odstranuje cirkulujici volne častecky necistot a kalu.

Pristroj lze objednat v následujicich variantach:

2.1.3 Extwin

Kombinovaný odlucovac necistot a kalu a také odlucovac plynu a vzduchu, ktery odstranuje cirkulujici volne bublinky vzduchu a plynu a také volne častecky necistot a kalu.

Pristroj lze objednat v následujicich variantach:

C	Varianta
1	svarovany pripoj
2	prirubovy pripoj
1 + 3	svarovany pripoj a revizni priruba
2 + 3	prirubovy pripoj a revizni priruba

2.2 Volitelne vybaven

2.2.1 Odlucovac kalu

Pristroje lze rozsirit následujicim vybavenim: •

pouziti magnetu

2.3 Identifikace


C	záznam na typovem stítku	význam
1	XXX	označení přístroje
2	Type	typ přístroje
	Connections	připojení
	Max. allowable pressure	Maximální připustný tlak
	Max. allowable temperature	Maximální připustná teplota
	Year of manufacturing	Rok výroby
3	Serial no.	Sériové číslo
4	Art.-No-	Oslo výrobku

3 Technicke udaje

3.1 Exvoid


ocel se svarovnym pripojem

Q. &	XJ		I ¹ E '5* SE o.	I "B E >	D (mm)	d (mm)	V (mm)	Max. tepl. (°C)	Max. tlak (bar)
A 60.3	8251100	9	60,3	12,5	260	132	629	110	10
A 76.1	8251110	9	76,1	20	260	132	629	110	10
A 88,9	8251120	18	88,9	27	370	206	743	110	10
A 114,3	8251130	18	114,3	47	370	206	743	110	10
A 139,7	8251140	42	139,7	72	525	354	767	110	10
A 168,3	8251150	42	168,3	108	525	354	767	110	10
A 219,1	8251160	48	219,1	180	650	409	1050	110	10
A 273,0	8251170	135	273,0	288	750	480	1157	110	10
A 323,9	8251180	200	323,9	405	850	634	1426	110	10



ocel s prirubovym pripojem


A 50	8251300	14	DN50/PN16	12,5	350	132	629	110	10
A 65	8251310	15	DN65/PN16	20	350	132	629	110	10
A 80	8251320	25	DN80/PN16	27	470	206	743	110	10
A 100	8251330	27	DN100/PN16	47	475	206	743	110	10
A 125	8251340	54	DN125/PN16	72	635	354	767	110	10
A 150	8251350	57	DN150/PN16	108	635	354	767	110	10
A 200	8251360	106	DN200/PN16	180	775	409	1050	110	10
A 250	8251370	170	DN250/PN16	288	890	480	1157	110	10
A 300	8251380	250	DN300/PN16	405	1005	634	1426	110	10



3.2 Exdirt


ocel se svarovany pripojem

o.	L >u	hmotnost [kg]	pnpoj [mm]	E, я >E	D (mm)	O (mm)	V (mm)	Max. tepl. (°C)	Max. tlak (bar)
D 60.3	8252100	9	60,3	12,5	260	132	469	110	10
D 76.1	8252110	9	76,1	20	260	132	469	110	10
D 88.9	8252120	17	88,9	27	370	206	583	110	10
D 114.3	8252130	17	114,3	47	370	206	583	110	10
D 139.7	8252140	41	139,7	72	525	354	607	110	10
D 168.3	8252150	42	168,3	108	525	354	607	110	10
D 219.1	8252160	83	219,1	180	650	409	890	110	10
D 273.0	8252170	135	273,0	288	750	480	997	110	10
D 323.9	8252180	200	323,9	405	850	634	1266	110	10




ocel s prirubovym pripojem

D 50	8252300	13	DN50/PN16	12,5	350	132	469	110	10
D 65	8252310	15	DN65/PN16	20	350	132	469	110	10
D 80	8252320	25	DN80/PN16	27	470	206	583	110	10
D 100	8252330	26	DN100/PN16	47	470	206	583	110	10
D 125	8252340	54	DN125/PN16	72	635	354	607	110	10
D 150	8252350	56	DN150/PN16	108	635	354	607	110	10
D 200	8252360	105	DN200/PN16	180	775	409	890	110	10
D 250	8252370	170	DN250/PN16	288	890	480	997	110	10
D 300	8252380	250	DN300/PN16	405	1005	634	1266	110	10




ocel se svarovany pripojem, revizni prfruba

D 60.3 R	8252200	23	60,3	12,5	260	132	469	110	10
D 76.1 R	8252210	23	76,1	20	260	132	469	110	10
D 88.9 R	8252220	36	88,9	27	370	206	583	110	10
D 114.3 R	8252230	37	114,3	47	370	206	583	110	10
D 139.7 R	8252240	85	139,7	72	525	354	607	110	10
D 168.3 R	8252250	86	168,3	108	525	354	607	110	10
D 219.1 R	8252260	129	219,1	180	650	409	890	110	10
D 273.0 R	8252270	230	273,0	288	750	480	997	110	10
D 323.9 R	8252280	340	323,9	405	850	634	1266	110	10



ocel s prirubovym pripojem, revizni prfruba


D 50 R	8252400	28	DN50/PN16	12,5	350	132	469	110	10
D 65 R	8252410	29	DN65/PN16	20	350	132	469	110	10
D 80 R	8252420	44	DN80/PN16	27	470	206	583	110	10
D 100 R	8252430	46	DN100/PN16	47	470	206	583	110	10
D 125 R	8252440	98	DN125/PN16	72	635	354	607	110	10
D 150 R	8252450	100	DN150/PN16	108	635	354	607	110	10
D 200 R	8252460	151	DN200/PN16	180	775	409	890	110	10
D 250 R	8252470	265	DN250/PN16	288	890	480	997	110	10
D 300 R	8252480	390	DN300/PN16	405	1005	634	1266	110	10



3.3 Extwin


ocel se svarovanym pripojem

Q. &		hmotnost (kg)		E "я" >E	D (mm)	O (mm)	V (mm)	Max. tepl. (°C)	Max. tlak (bar)
TW 60.3	8253100	12	60,3	12,5	260	132	754	110	10
TW 76.1	8253110	12	76,1	20	260	132	754	110	10
TW 88.9	8253120	24	88,9	27	370	206	973	110	10
TW 114.3	8253130	24	114,3	47	370	206	973	110	10
TW 139.7	8253140	58	139,7	72	525	354	1210	110	10
TW 168.3	8253150	58	168,3	108	525	354	1210	110	10
TW 219.1	8253160	113	219,1	180	650	409	1492	110	10
TW 273.0	8253170	215	273,0	288	750	480	1896	110	10
TW 323.9	8253180	275	323,9	405	850	634	2206	110	10




ocel s prirubovym pripojem

TW 50	8253300	17	DN50/PN16	12,5	350	132	754	110	10
TW 65	8253310	18	DN65/PN16	20	350	132	754	110	10
TW 80	8253320	31	DN80/PN16	27	470	206	973	110	10
TW 100	8253330	33	DN100/PN16	47	475	206	973	110	10
TW 125	8253340	70	DN125/PN16	72	635	354	1210	110	10
TW 150	8253350	73	DN150/PN16	108	635	354	1210	110	10
TW 200	8253360	135	DN200/PN16	180	775	409	1492	110	10
TW 250	8253370	250	DN250/PN16	288	890	480	1896	110	10
TW 300	8253380	325	DN300/PN16	405	1005	634	2206	110	10




ocel se svarovanym pripojem, revizni prfruba

TW 60.3 R	8253200	29	60,3	12,5	260	132	754	110	10
TW 76.1 R	8253210	29	76,1	20	260	132	754	110	10
TW 88.9 R	8253220	46	88,9	27	370	206	973	110	10
TW 114.3 R	8253230	47	114,3	47	370	206	973	110	10
TW 139.7 R	8253240	102	139,7	72	525	354	1210	110	10
TW 168.3 R	8253250	102	168,3	108	525	354	1210	110	10
TW 219.1 R	8253260	182	219,1	180	650	409	1492	110	10
TW 273.0 R	8253270	320	273,0	288	750	480	1896	110	10
TW 323.9 R	8253280	450	323,9	405	850	634	2206	110	10



ocel s prirubovym pripojem, revizni prfruba

TW 50 R	8253400	34	DN50/PN16	12,5	350	132	754	110	10
TW 65 R	8253410	35	DN65/PN16	20	350	132	754	110	10
TW 80 R	8253420	54	DN80/PN16	27	470	206	973	110	10
TW 100 R	8253430	55	DN100/PN16	47	475	206	973	110	10
TW 125 R	8253440	114	DN125/PN16	72	635	354	1210	110	10
TW 150 R	8253450	117	DN150/PN16	108	635	354	1210	110	10
TW 200 R	8253460	204	DN200/PN16	180	775	409	1492	110	10
TW 250 R	8253470	340	DN250/PN16	288	890	480	1896	110	10
TW 300 R	8253480	480	DN300/PN16	405	1005	634	2206	110	10



reflex


Technicke údaje

3.4 Sestaveni / montáz

3.5 Pokyny

Pro sestaveni a montaz respektujte následující body:

- Není zadán směr prutoku.
- Pri montáži dbejte na svisle a beznapetové vsazení.
 - Ojedinele se vyskytující napětí musí být zachycena vhodnými konstruktivními opatřeniami. Napětí jsou vyvolána např. teplotními vlivy.
- Zajistete dostatečnou nosnost místa montáže.
 - To platí zejména pro plnění odlučovací vodou.
- Přístroj není nosným konstrukčním prvkem.
 - U vypočtu nádob nejsou standardně zohledneny zádne sily příčného zrychlení. Vyhnete se menicím se zátezim, jako jsou tlakové rázy, nenadále zmeny tlaku nebo silné vibrace.
- Používejte jen připustné přepravní a zvedací prostředky.
 - Oka nacházející se na přístroji jsou vyloučně montážními pomůckami.



Typ: 82511 xx 82513 xx	Typ: 82531 xx 82532 xx 82533 xx 82534 xx
50 mm	50 mm

- Uhel (1) vězacích prostředků smí být nejvyšší 60° .

3.6 Potreba mista

A: Minimální potreba mista nad horní částí odvzdušnění

B: Minimální potreba mista pod vypustným kohoutem

pripojení	pripojení	Typ:	Typ:
		82531 xx	82521 xx
		82532 xx	82522 xx
		82533 xx	82523 xx
		82534 xx	82524 xx
DN 50 / 65	OD 60.3 / 76.1	400 mm	300 mm
DN 80 / 100	OD 88.9 / 114.3	550 mm	400 mm
DN 125 / 150	OD 139.7 / 168.3	750 mm	500 mm
DN 200	OD 219.1	1000 mm	700 mm
DN 250	OD 273.0	1350 mm	850 mm
DN 300	OD 323.9	1700 mm	1000 mm

3.7 exdirt / extwin

Na pristroje odbornym zpusobem namontujte vypousteci kohout.

3.8 exvoid / extwin

Respektujte násiedujici body:

- Pri hydrauickem tiakovem testu namontujte na pristroje siepou kiapku na vyfukovem otvoru odvzdusnovaciho mechanismu.
- Pro odvod uvoineho vzduchu nebo piynu (zápacihu) ize v pripare potreby na Y2" závit vyfukoveho otvoru napojit dodatecnou hadici nebo potrubu.

4 Provoz

Pro provoz respektujte násiedujici body:

- Podii giykou ve vode smi byt nejvyse 50 %.
- Pri dävkoväni prisad respektujte údaje vyrabcce ohiedne priupstnych mnozstvi dävek. To piati zejmena ohiedne koroze.
- Chemicke prisady, jako inhibitory, smi byt pouzity jen po kontroie snäseniivosti se surovinami, ktere se ceikove v systemu objevuji. - Kontroiu snäseniivosti musi provest provozovatei.
- Penive substance ze zarizeni drzte v bezpecne vzdäienosti. Pena nebo necistoty presahujici urcity podii mohou vest k prechodne netesnosti na odvzdusnovacim ventiiu.



5 Üdrzba

Pozor - riziko popäieni!

- V topnych zarzenich muze diky priis vysokym povrchovym tepiotäm dochäzet k popäieni pokozky.
 - Vyckejte, dokud nezchiadnou, nebo neste ochranne rukavice.
- Provozovatei umisti odpovidajici vystraznä upozorneni v biizkosti pristroje.

Casove intervaiy üdrzbärskych prací zävisi na prisiusnych provoznich podminkach.

5.1 Kontroia tiaku

Pri hydrauicke tiakove zkousce nesmi tiak prekrocit 1,5 násobek maximálniho provozního tiaku.

5.2 Cistern

5.2.1 Od!utovať kaiu

- Intervai üdrzby zävisi na mnozstvi necistot v zarizeni.
- Dodejte sberiou nádobu a v pripare potreby vypustnou hadici odoinou vuci tiaku a tepiotäm.

Pro cisteni proved'te násiedujici body:

1. Otvirejte odkaiovaci kohout postupne a krätkodobe, dokud jiz nevytekä zädny kai.
 - Udrzuje mnozstvi vypiacovaci vody nizke.
2. Násiedne zkontorijte tiak zarizeni a v pripare potreby dopinte nezbytne mnozstvi vody.

5.2.2 Odlutovač kalu s demontovatelnou plochou pffrubou

Na prfstroji lze odlucovaci prvek vycistit nebo v pripade potreby vymenit.

- K tomu musi byt pristroj zchlazený, vypusteny a beztlaky.
- Pripravte vhodne tesnení priruby.

Pro cistern proved'te nasledujici body:

1. Odlucovaci prvek a spodni viko peclive spusťte vhodnymi zvedacimi prostredky na podlahu.
 - Ujistete se pritom, ze odlucovaci prvek se nemuze prevrhnout, odvalit nebo cinit jine nechtene pohyby.
 - Vyhnete se poskozenim vypoustecího kohoutu.
2. Odlucovaci prvek ocistete od pripadnych usaznenin.
 - K tomu pouzijte proud vody nebo nizkotlaky cistic.

Montaz se provadi v opacnem poradi.

3. Vložte funkcií tesnení.
4. Prirubove srouby utahnete vhodnym tociivym momentem. -

Utahuje se pres krfz a postupne podle stavu techniky.

5.2.3 Odlutovač kalu se vsazenyem magnetem



Pozor - magneticka pole!

- Přístroj obsahuje permanentní magnety, které vytváří statické magnetické pole. Magnety mohou ovlivňovat funkci srdečních kardiostimulátorů a implantovaných defibrilátorů.
- Jako nositele takových přístrojů nebo kovových implantátů od magnetu udržujte dostatečnou vzdálenost.

- Upozorněte nositele takových přístrojů nebo kovových implantátů na přiblížení se k magnetu.

Vypusteni lze provest bez preruseni provozu.

Pro vypusteni proved'te nasledujici body:

1. Vysroubujte magnet ze zapustneho pouzdra.
2. Pripravte sberou nadobu, napr. kontejner.
3. Pomalu nebo krátké otevřete vypustny kohoutek.
4. Nasroubujte magnet do zapustneho pouzdra.



6 Pfiloha

6.1 Shoda / normy

6.1.1 Smäoice o tlakovych pffstrojch

Tento výrobek byl konstruován a vyroben v souladu s požadavky na dobrú inženýrskou praxi popsanymi ve smernici o tlakových pffstrojch (97/23/EG) (SEP).

Zvolená technická specifikace k plnení základných bezpečnostních opatření smernice 97/23/EG se nachází na typovém štítku.

6.2 Zaruka

Plati pravidelné zákoně podmínky záruky.

6.3 Glosarf

Defibrilátor	MedicInský implantovaný přístroj, který zabranuje srdeční smrti fibrilači srdečních komor.
Inhibitor	Doplnek, který zpomaluje nebo zabranuje reakci (chemický, biologický, fyzikální).
Pronikání plynu	Proces, při kterém látka (permeant) proniká pevným tělesem nebo jím cestuje.

1	Drošbas noteikumi	2
1.1	Simbolu skaidrojums	2
1.1.1	Lietosanas instrukcijā izmantotās norādes.....	2
1.1.2	Lietosanas instrukcijā izmantotie drošbas simboli	2
1.2	Prasibas personālam	3
1.3	Norādījumi personālam.....	3
1.4	Paredzētā izmantsana	3
1.5	Nepieejamji darba apstā kji	3
1.6	Atlikusie riski	4
2	ierices apraksts.....	5
2.1	ierice.....	5
2.1.1	Exvoid.....	5
2.1.2	Exdirt.....	5
2.1.3	Extwin	5
2.2	Opcionāls aprikojums	5
2.2.1	Dūnu atdalitājs.....	5
2.3	Identifikācija.....	5
3	Tehniskās specifikācijas	6
3.1	Exvoid	6
3.2	Exdirt	7
3.3	Extwin.....	8
3.4	Uzstādisana/montāza	9
3.5	Norādījumi.....	9
3.6	Nepieciešamā platība	9
3.7	exdirt / extwin	10
3.8	exvoid / extwin	10
4	Darbība	10
5	Tehniskā apkope	10
5.1	Spiediena tests	10
5.2	Tirisana	10
5.2.1	Dūnu atdalitājs.....	10
5.2.2	Dūnu atdalitājs ar nonemamu apaksejo atlōku.....	11
5.2.3	Dūnu atdalitājs ar magnetisko ieliktni	11
6	Pielikums.....	12
6.1	Atbilstība/standarti	12
6.1.1	Spiediena iekārtu direktīva.....	12
6.2	Garantija.....	12
6.3	Glosārijs.....	12

1 Drošības noteikumi

1.1 Simbolu skaidrojums

1.1.1 Lietosanas instrukcijā izmantotās norādes

Sajā lietosanas instrukcijā tiek izmantotas sādas norādes.



Risks

- BTstami cilveku dzīvībai / smags kaitejums veselībai
 - Attiecīgais brūdinājuma simbols kopā ar signālvārdu "Risks" norāda uz tuvām briesmām, kas var novest pie nāves vai smagiem (neatgriezeniskiem) miesas bojājumiem.



Brūdinājums

- Smags kaitejums veselībai
 - Attiecīgais brūdinājuma simbols kopā ar signālvārdu "Brūdinājums" norāda uz draudosām briesmām, kas var novest pie nāves vai smagiem (neatgriezeniskiem) miesas bojājumiem.



Piesardzība

- Kaitejums veselībai
 - Attiecīgais brūdinājuma simbols kopā ar signālvārdu "Uzmanību" norāda uz briesmām, kas var novest pie viegliem (atgriezeniskiem) miesas bojājumiem.

Uzmanību!

- Kaitejums Tpasumam
 - Sis simbols kopā ar signālvārdu "Uzmanību" norāda uz situāciju, kas var novest pie produkta vai apkārtejā vide atrodosos objektu bojājumiem.



Norādījums!

Sis simbols kopā ar signālvārdu "Norādījums" apzīmē noderīgus padomus un ieteikumus efektīvai rīcībai ar produktu.

1.1.2 Lietosanas instrukcijā izmantotie drošības simboli

Sajā lietosanas instrukcijā tiek izmantoti sādi drošības simboli. Tos var atrast arī uz ierīces vai tās tuvumā. Sis

simboli brūdina par lielu svaru.



Sis simbols brūdina par karstām virsmām.



Sis simbols brūdina par magnetiskajiem laukiem, kuri var ietekmet, piemēram, elektrokardiostimulatoru.



Sis simbols brūdina par pārmerīgu spiedienu caurujvados un to savienojumos.

1.2 Prasības personālam

Uzstādisanu un ekspluatāciju drīkst veikt tikai speciālisti vai ipasi apmācīts personals.

1.3 Norādījumi personālam

Jebkurai personai, kas uzstāda so ierici vai veic citus darbus pie tās, pirms lietosanas rūpīgi jāizlasa ST lietosanas instrukcija un tā jāpielieto. Tā jānodod produkta operatoram un vinam tā jāglabā erti pieejamā vietā produkta tuvumā.

- Nav atjauts veikt ierices modifikācijas.

- Piemeram, metināšanas darbi vietās, kas nav savienojumu uzgāji (iericem ar metinātu savienojumu)

- Piemeram, mehāniskās deformācijas

- Nomainot detajas, drīkst izmantot tikai razotāja originālās rezerves dajas.

- Nepieciešamās pārbaudes jānoriko operatoram saskaņā ar ekspluatācijas drošības prasībām. Nepieciešamās pārbaudes ir sādas:

- Pārbaudes pirms nodosanas ekspluatācijā

- Pārbaudes pec lielkām iekārtas izmaiņām

- Regulārās pārbaudes

- Drīkst uzstādit un darbināt tikai tās ierices, kurām nav redzamu āreju spiedpogu bojājumu.

- So norādījumu neieverosana, jo ipasi drošības instrukciju, var sabojāt ierici un radīt defektus, apdraudēt personālu, kā arī pasliktināt ierices darbību. Pārkāpuma gadījumā ir izslegtas jebkādas drošības saistībā ar garantiju un atbildību.

1.4 Paredzētā izmantosana

- Ierice ir izgatavota no terauda, no ārpuses pārķlāta un iekspuse bez pārķlājuma. Ierici drīkst izmantot tikai slegtās, pret koroziju nodrošinātās sistemās ar sādiem ūdeniem:

- Nekorozivi

- Kimiski neagresivi

- Netoksiski

- Ekspluatācijas laikā jāsamazina atmosferas skābekļa iekjūsana caursūksanās rezultātā visā apkures un dzesēšanas ūdens sistēmā, uzpildes ūdeni, u.c.

1.5 Nepieejamīgi darba apstākļi

Ierice nav piemerota izmantošanai sādos darba apstākjos.

- Dzeramā ūdens sistēmās

- Izmantošanai ārpus telpām

- Lietosanai ar minerālejjām

- Lietosanai ar uzliesmojošiem līdzekļiem

- Lietosanai ar destiletu ūdeni

1.6

Atlikusie riski

ST ierīce ir izgatavota atbilstoši pasreizejam tehnikas attīstības līmenim. Tomēr nav iespejams pilnībā izslegt atlikusos riskus.



Brūdinājums - liels svars!

- STm ierīcem ir liels svars. Tādejādi pastāv fizisku kaitējumu un nelaimes gadījumu risks.
- Transportesanai un uzstādīšanai izmantojet piemerotas celsanas iekārtas.



Piesardzība - apdedzināšanās risks!

- Pārāk augstas virsmas temperatūras rezultātā apkures iekārtas var rasties ādas apdegumi.
- Pagaidiet, līdz tās atdziest, vai arī lietojiet cimodus.
- Operatoram ierīces tuvumā jāuzstāda atbilstoši brūdinājumi.



Piesardzība - savainosanās risks!

- Savienojumu kājādīnas uzstādīšanas vai tehniskās apkopes darbu rezultātā var rasties apdegumi un traumas, ja zem spiediena peksni izplūst karstais ūdens vai tvaiks.
- Nodrošiniet profesionālu uzstādīšanu.
- Pirms veicat savienojumu tehnisko apkopi, pārliecīgieties, vai iekārta neatrodas zem spiediena.


2 ierices apraksts

2.1 ierice

2.1.1 Exvoid

Gäzes/gaisa atdaiitājs ar mikro gaisa burbuļu separāciju, kas nonem brivi cirkuiejos gaisa un gäzes burbuļus. ierice ir pieejama sādos variantos:

Nr.	Variants
1	Metināts savienojums
2	Atioka savienojums




2.1.2 Exdirt

Netirumu/dūnu atdaiitājs, kas nonem brivi cirkuiejoso netirumu un dūnu dajinas.

ierice ir pieejama sādos variantos:

Nr.	Variants
1	Metināts savienojums
2	Atioka savienojums
1 + 3	Metināts savienojums un pārskatisanas atioks
2 + 3	Atioka savienojums un pārskatisanas atioks




2.1.3 Extwin

Apvienots netirumu/dūnu atdaiitājs, kā arī gäzes/gaisa atdaiitājs, kas nonem brivi cirkulejos gaisa un gäzes burbuļus, kā arī netirumu un dūnu dajinas.

ierice ir pieejama sādos variantos:

Nr.	Variants
1	Metināts savienojums
2	Atioka savienojums
1 + 3	Metināts savienojums un pārskatisanas atioks
2 + 3	Atioka savienojums un pārskatisanas atioks



2.2 Opcionāis aprikojums

2.2.1 Dūnu atdaiitājs

ierices var papiasināt ar sādu aprikojumu: •

Magnetiskais ieiiktnis

2.3 identifikācija


Nr.	ieraksts piāksnite	Nozīme
1	XXX	ierices nosaukums
2	Type	ierices tips
	Connections	Savienojums
	Max. airowabie pressure	Maksimāli pieejamais spiediens
	Max. airowabie temperature	Maksimāli pieejamā temperatūra
	Year of manufacturing	Razosanas gads
3	Seriai no.	Serijas numurs
4	Art.-No-	Preces numurs

3 Tehniskās specifikācijas

3.1 Exvoid


Terauds ar metinātu savienojumu

Tips	Pr. Nr.	Svars (kg)	Savienojums (mm)	"B"	L (mm)	Ø (mm)	H (mm)	Maks. temp.(°C)	Maks. spiediens (bārs)
A 60.3	8251100	9	60,3	12,5	260	132	629	110	10
A 76.1	8251110	9	76,1	20	260	132	629	110	10
A 88,9	8251120	18	88,9	27	370	206	743	110	10
A 114,3	8251130	18	114,3	47	370	206	743	110	10
A 139,7	8251140	42	139,7	72	525	354	767	110	10
A 168,3	8251150	42	168,3	108	525	354	767	110	10
A 219,1	8251160	48	219,1	180	650	409	1050	110	10
A 273,0	8251170	135	273,0	288	750	480	1157	110	10
A 323,9	8251180	200	323,9	405	850	634	1426	110	10



Terauds ar atloka savienojumu


A 50	8251300	14	DN50/PN16	12,5	350	132	629	110	10
A 65	8251310	15	DN65/PN16	20	350	132	629	110	10
A 80	8251320	25	DN80/PN16	27	470	206	743	110	10
A 100	8251330	27	DN100/PN16	47	475	206	743	110	10
A 125	8251340	54	DN125/PN16	72	635	354	767	110	10
A 150	8251350	57	DN150/PN16	108	635	354	767	110	10
A 200	8251360	106	DN200/PN16	180	775	409	1050	110	10
A 250	8251370	170	DN250/PN16	288	890	480	1157	110	10
A 300	8251380	250	DN300/PN16	405	1005	634	1426	110	10



3.2 Exdirt


Terauds ar metinātu savienojumu

Īcis	Pr. Nr.	Svars (kg)	Savenojums (mm)	E, R >E	L (mm)	O (mm)	H (mm)	Maks. temp.(°C)	Maks. spiediens (bārs)
D 60.3	8252100	9	60,3	12,5	260	132	469	110	10
D 76.1	8252110	9	76,1	20	260	132	469	110	10
D 88.9	8252120	17	88,9	27	370	206	583	110	10
D 114.3	8252130	17	114,3	47	370	206	583	110	10
D 139.7	8252140	41	139,7	72	525	354	607	110	10
D 168.3	8252150	42	168,3	108	525	354	607	110	10
D 219.1	8252160	83	219,1	180	650	409	890	110	10
D 273.0	8252170	135	273,0	288	750	480	997	110	10
D 323.9	8252180	200	323,9	405	850	634	1266	110	10




Terauds ar atloka savienojumu

D 50	8252300	13	DN50/PN16	12,5	350	132	469	110	10
D 65	8252310	15	DN65/PN16	20	350	132	469	110	10
D 80	8252320	25	DN80/PN16	27	470	206	583	110	10
D 100	8252330	26	DN100/PN16	47	470	206	583	110	10
D 125	8252340	54	DN125/PN16	72	635	354	607	110	10
D 150	8252350	56	DN150/PN16	108	635	354	607	110	10
D 200	8252360	105	DN200/PN16	180	775	409	890	110	10
D 250	8252370	170	DN250/PN16	288	890	480	997	110	10
D 300	8252380	250	DN300/PN16	405	1005	634	1266	110	10




Terauds ar metinātu savienojumu, pārskatisanas atloku

D 60.3 R	8252200	23	60,3	12,5	260	132	469	110	10
D 76.1 R	8252210	23	76,1	20	260	132	469	110	10
D 88.9 R	8252220	36	88,9	27	370	206	583	110	10
D 114.3 R	8252230	37	114,3	47	370	206	583	110	10
D 139.7 R	8252240	85	139,7	72	525	354	607	110	10
D 168.3 R	8252250	86	168,3	108	525	354	607	110	10
D 219.1 R	8252260	129	219,1	180	650	409	890	110	10
D 273.0 R	8252270	230	273,0	288	750	480	997	110	10
D 323.9 R	8252280	340	323,9	405	850	634	1266	110	10



Terauds ar atloka savienojumu, pārskatisanas atloku


D 50 R	8252400	28	DN50/PN16	12,5	350	132	469	110	10
D 65 R	8252410	29	DN65/PN16	20	350	132	469	110	10
D 80 R	8252420	44	DN80/PN16	27	470	206	583	110	10
D 100 R	8252430	46	DN100/PN16	47	470	206	583	110	10
D 125 R	8252440	98	DN125/PN16	72	635	354	607	110	10
D 150 R	8252450	100	DN150/PN16	108	635	354	607	110	10
D 200 R	8252460	151	DN200/PN16	180	775	409	890	110	10
D 250 R	8252470	265	DN250/PN16	288	890	480	997	110	10
D 300 R	8252480	390	DN300/PN16	405	1005	634	1266	110	10



3.3 Extwin


Terauds ar metinātu savienojumu

Tips	Pr. Nr.	Svars (kg)	Savienojums (mm)	E "я >е	L (mm)	O (mm)	H (mm)	Maks. temp.(°C)	Maks. spiediens (bārs)
TW 60.3	8253100	12	60,3	12,5	260	132	754	110	10
TW 76.1	8253110	12	76,1	20	260	132	754	110	10
TW 88.9	8253120	24	88,9	27	370	206	973	110	10
TW 114.3	8253130	24	114,3	47	370	206	973	110	10
TW 139.7	8253140	58	139,7	72	525	354	1210	110	10
TW 168.3	8253150	58	168,3	108	525	354	1210	110	10
TW 219.1	8253160	113	219,1	180	650	409	1492	110	10
TW 273.0	8253170	215	273,0	288	750	480	1896	110	10
TW 323.9	8253180	275	323,9	405	850	634	2206	110	10




Terauds ar atloka savienojumu

TW 50	8253300	17	DN50/PN16	12,5	350	132	754	110	10
TW 65	8253310	18	DN65/PN16	20	350	132	754	110	10
TW 80	8253320	31	DN80/PN16	27	470	206	973	110	10
TW 100	8253330	33	DN100/PN16	47	475	206	973	110	10
TW 125	8253340	70	DN125/PN16	72	635	354	1210	110	10
TW 150	8253350	73	DN150/PN16	108	635	354	1210	110	10
TW 200	8253360	135	DN200/PN16	180	775	409	1492	110	10
TW 250	8253370	250	DN250/PN16	288	890	480	1896	110	10
TW 300	8253380	325	DN300/PN16	405	1005	634	2206	110	10




Terauds ar metinātu savienojumu, pārskatisanas atloku

TW 60.3 R	8253200	29	60,3	12,5	260	132	754	110	10
TW 76.1 R	8253210	29	76,1	20	260	132	754	110	10
TW 88.9 R	8253220	46	88,9	27	370	206	973	110	10
TW 114.3 R	8253230	47	114,3	47	370	206	973	110	10
TW 139.7 R	8253240	102	139,7	72	525	354	1210	110	10
TW 168.3 R	8253250	102	168,3	108	525	354	1210	110	10
TW 219.1 R	8253260	182	219,1	180	650	409	1492	110	10
TW 273.0 R	8253270	320	273,0	288	750	480	1896	110	10
TW 323.9 R	8253280	450	323,9	405	850	634	2206	110	10



Terauds ar atloka savienojumu, pārskatisanas atloku

TW 50 R	8253400	34	DN50/PN16	12,5	350	132	754	110	10
TW 65 R	8253410	35	DN65/PN16	20	350	132	754	110	10
TW 80 R	8253420	54	DN80/PN16	27	470	206	973	110	10
TW 100 R	8253430	55	DN100/PN16	47	475	206	973	110	10
TW 125 R	8253440	114	DN125/PN16	72	635	354	1210	110	10
TW 150 R	8253450	117	DN150/PN16	108	635	354	1210	110	10
TW 200 R	8253460	204	DN200/PN16	180	775	409	1492	110	10
TW 250 R	8253470	340	DN250/PN16	288	890	480	1896	110	10
TW 300 R	8253480	480	DN300/PN16	405	1005	634	2206	110	10




3.4 Uzstādīšana/montāza

3.5 Norādījumi

Uzstādīšanai un montāzai ieverojiet sādus punktus:

- Nav norādīts plūsmas virziens.
- Montāzas laikā pieversiet uzmanību, lai armatūra būtu vertikālā stāvokli un bez spriedzes.
 - Spriedzes, kas rodas atseviskos gadījumos, jānonem, izmantojot atbilstosus, konstruktivus pasākumus. Spriedzes tiek izraisītas, piemeram, temperatūras ietekme.
- Nodrošiniet pietiekamu uzstādīšanas vietas nestspeju.
 - Tas ir ipasi svarīgi atdalītāja uzpildīšanai ar ūdeni.
- Ierice nav strukturāls elements.
 - Tvertnes aprekinā, ieverojot standartus, nav jānem verā skersvirziena pārätrinājuma speks. Izvairieties no mainīgām slodzemēm, piemeram, spiediena kāpuma, straujas spiediena mainas vai specīgām vibrācijām.
- Izmantojiet tikai licencetas pārvadāšanas un pacelsanas iekārtas.
- Osas, kas atrodas uz ierices, ir tikai montāzas palīglidzekji.
- Cilpas lenkis (1) nedrīkst pārsniegt 60° .




3.6 Nepieciešamā piatlba

A: Nepieciešamā minimālā platība virs ventilācijas augsdajas

Tips: 82511 xx	Tips: 82513 xx 82531 xx 82532 xx 82533 xx 82534 xx
50 mm	50 mm

B: Nepieciešamā minimālā platība zem drenāzas krāna

Savienojums	Savienojums	Tips: 82531 xx 82532 xx 82533 xx 82534 xx	Tips: 82521 xx 82522 xx 82523 xx 82524 xx
DN 50/65	OD 60.3 / 76.1	400 mm	300 mm
DN 80 / 100	OD 88.9 / 114.3	550 mm	400 mm
DN 125 / 150	OD 139.7 / 168.3	750 mm	500 mm
DN 200	OD 219.1	1000 mm	700 mm
DN 250	OD 273.0	1350 mm	850 mm
DN 300	OD 323.9	1700 mm	1000 mm



Darbība

3.7 exdirt / extwin

Uzstādīet iericei piemerotu drenāzas krānu.

3.8 exvoid / extwin

Nemiet verā sādus punktus:

- Ierices hidrauliskā spiediena testa laikā uzstādīet ipasnieka nodrošinosu väcinu ventilācijas mehānisma izplūdes atvere.
- Lai novadītu atbrivoto gaisu vai gāzi (smaka), ja nepieciešams, izplūdes atveres % collas vitnei var pieslegt papildus sjüteni vai caurujvadu.

4 Darbība

Darbībai nemiet verā sādus punktus:

- Maksimālais glikola saturs üdeni nedrikst pārsniegt 50%.
- Dozejot piedevas, nemiet verā razotāja specifikācijas attiecibā uz piejaujamajām devām. Tas jo ipasi attiecas uz koroziju.
- Kimiskās piedevas, piemeram, inhibitorus, var izmantot tikai pec saderības testa ar visiem sistemā izmantotajiem materiāliem.
 - Saderības tests jāveic operatoram.
- ierices tuvumā neuzglabājiet putas veidojosas vielas. Putas vai netirumi noteiktā proporcijā var izraisīt pārspiediena vārsta islaicigu noplūdi.

**5 Tehniskā apkope****Piesardzība - apdedzinasanas risks!**

- Pārāk augstas virsmas temperatūras rezultātā apkures iekārtas var rasties ädas apdegumi.
- Pagaidiet, līdz tās atdziest, vai ari lietojiet cimdus.
- Operatoram ierices tuvumā jāuzstāda atbilstosi bridinājumi.

Tehniskās apkopes laika intervāli ir atkarīgi no ekspluatācijas apstākjiem.

5.1 Spiediena tests

Hidrauliskā spiediena testa laikā spiediens nedrikst pārsniegt maksimālo darba spiedienu vairāk kā 1,5 reizes.

5.2 Tirisana**5.2.1 Dūpu atdalitājs**

- Tehniskās apkopes intervāls ir atkarīgs no iekārtā atrodosā piesārnojuma slodzes apjoma.
- Nodrošiniet, lai būtu pieejama savāksanas tvertne, un, ja nepieciešams, spiediena un temperatūras izturīga iztuksosanas sjūtene. Lai veiktu tirisanu, izpildiet sādus punktus:

1. Pakāpeniski un islaicigi atveriet dūnu pārplūdes krānu, līdz vairs neparādās dūnas.
 - Saglabājiet mazu izskalotā ūdens daudzumu.
2. Pec tam pārbaudiet iekārtas spiedienu un pievienojet, ja nepieciešams, vajadzīgo ūdens daudzumu.

5.2.2 Düpu atdalitājs ar nonemamu apak&jo atluku

Lai veiktu tirisanu, izpiidiet sādus punktus:

- Sim nolükam ierice ir jäatzese, jäiztukso un tä nedrikst büt zem spiediena.
- Sagiabājiet gatavu piemerotu atioka blivi.

Izmantojot atbilstosu paceisanas iekārtu, uzmanīgi noiaidiet atdalitāja elementu un apaksejo väku uz zemes.

- Nodrošiniet, iai atdalitāja elements neapgāztos, neaizripotu vai netiku pakjauts citām patvajigām kustibām.
- Izvairieties no drenāzas krāna bojājumiem.

Iztiriet atdalitāja elementu no iespejamām nogulsnem.

- Lai to izdaritu, izmantojet üdens strūki vai zemspiediena tiritāju.

Uzstādisana notiek apgrieztā secībā.

3. Ievietojet funkcionālu blivi.

4. Pieveiciet atioka skrūves ar atbilstosu griezes momentu.

- Pievilksga jaaveic krusteniski un pakäpeniski atbilstosi tehnikas attīstības limenim.

5.2.3 Dünu atdalitājs ar magnetisko ieliktni



Piesardzība - magnetiskais lauks!

- Ierice atrodas pastāvīgie magneti, kas rada statisku magnetisko lauku. Sie magneti var ietekmet eilektrokardiostimulatoru un implantetu defibriiatoru darbību.
- Ja esat sādu iericu vai metāla impiantu ietotājs, sagiabājiet pietiekamu attālumu no magnetiem.

- Bridiniet sādu iericu vai metāla impiantu nesātājus, pirms vini tuvojas magnetiem.

Iztuksosana var notikt bez darbības pārtraukuma.

Lai veiktu iztuksosanu, izplidiet sādus punktus:

1. Atskrūvejiet un nonemiet magnetu no iegremdesanas uzmavas.
2. Sagatavojet savāksanas tvertni, piemeram, spaini.
3. Lenām vai isiaicigi atveriet iztuksosanas krānu.
4. Ieskrūvejiet magnetu iegremdesanas uzmavā.



Pielikums**6 Pielikums****6.1 Atbilstība/standarti****6.1.1 Spiediena iekārtu direktīva**

Sis produkts ir izstrādāts un razots atbilstoši spiediena iekārtu direktīva (97/23/EK) aprakstītajām prasibām attiecibā uz labu inzenierijas praksi (SEP).

Atlasītā tehniskā specifikācija, lai izpildītu Direktivas 97/23/EK drosibas pamatprasibas, atrodas uz datu plāksnites.

6.2 Garantija

Tiek piemeroti attiecīgie likumā noteiktie garantijas nosacijumi.

6.3 Glosārijs

Defibrilitors	Implantēta medicīnas ierice, kas novēr sirds nävi caur sirds kambara fibrilāciju.
Inhibitors	Piedeva, kas palenīna vai novēr reakcijas (kimiskās, biologiskās, fiziskās).
Caursūksanās	Process, kurā vielā (permeāts) iespiezas vai pārvietojas caur cietu kermenī.

1	Sauga.....	2
1.1	Simboliq paaiskinimas	2
1.1.1	Nuorodos instrukcijoje	2
1.1.2	Saugos simboliai instrukcijoje	2
1.2	Reikalavimai personalui.....	3
1.3	Nuorodos del personalo	3
1.4	Naudojimas pagal paskirtj	3
1.5	Neleistinos eksplotacijos s^lygos.....	3
1.6	Likutine rizika.....	4
2	Irenginio aprasymas	5
2.1	jrenginiai.....	5
2.1.1	Exvoid.....	5
2.1.2	Exdirt.....	5
2.1.3	Extwin	5
2.2	Pasirenkama jranga	5
2.2.1	Slamo skirtuvas	5
2.3	Identifikacija	5
3	Techniniai duomenys.....	6
3.1	Exvoid	6
3.2	Exdirt	7
3.3	Extwin.....	8
3.4	jrengimas / montavimas.....	9
3.5	Nuorodos.....	9
3.6	Vietos poreikis	9
3.7	exdirt / extwin	10
3.8	exvoid / extwin	10
4	Eksplotacija	10
5	Technine prieziura	10
5.1	Slegio patikra	10
5.2	Valymas	10
5.2.1	Slamo skirtuvas	10
5.2.2	Slamo skirtuvas su ismontuojama sonine junge	11
5.2.3	Slamo skyriklis su magnetiniu jdeklu	11
6	Priedas	12
6.1	Atitiktis / normos.....	12
6.1.1	Sleginig indg direktyva	12
6.2	Garantija.....	12
6.3	Zodynus	12

1 Sauga

1.1 Simbolig paaiskinimas

1.1.1 Nuorodos instrukcijoje

Sioje naudojimo instrukcijoje naudojamos toliau isvardintos nuorodos.



Pavojus

- Pavojus gyvybei / sunki zala sveikatai
 - Atitinkamas jspejamasis simbolis kartu su signaliniu zodziu „Pavojus“ reiskia tiesioginj pavojg, kuris gali sukelti mirtj ar sunkig (negrjztamg) suzalojimg.



Jspejimas

- Sunki zala sveikatai
 - Atitinkamas jspejamasis simbolis kartu su signaliniu zodziu „jspejimas“ reiskia gresiantj pavojg, kuris gali sukelti mirtj ar sunkig (negrjztamg) suzalojimg.



Atsargiai

- Zala sveikatai
 - Atitinkamas jspejamasis simbolis kartu su signaliniu zodziu „Atsargiai“ reiskia pavojg, kuris gali sukelti nesunkig (grjztamg) suzalojimg.



Demesio!

- Materialine zala
 - Sis simbolis kartu su signaliniu zodziu „Demesio“ reiskia situacijg, kai galima zala paciam gaminiui ar salia jo esantiems daiktams.



Nuoroda!

Sis simbolis kartu su signaliniu zodziu „Nuoroda“ reiskia naudingus patarimus ir efektyvaus gaminio naudojimo rekomendacijas.

1.1.2 Saugos simboliai instrukcijoje

Sioje naudojimo instrukcijoje naudojami toliau isvardinti saugos simboliai. Juos rasite ant jrenginio ar salia jo. Sis simbolis jspeja apie didelj svorj.



Sis simbolis jspeja apie karstg pavirsig.



Sis simbolis jspeja apie magnetinius laukus, kurie gali paveikti, pvz., sirdies stimulatorig.



Sis simbolis jspeja apie virsslegj linijose ir jg jungtyse.

1.2 Reikalavimai personalui

Montavimo ir eksplatacijos darbus turi atlikti tik specialistai ar specialiai instruktuoti darbuotojai.

► 1.3 Nuorodos del personalo**Nuoroda!**

Sig naudojimo instrukcijg pries eksplatacijg turi atidziai perskaityti ir taikyti visi darbuotojai, montujantys jrenginj ar atliekantys su juo kokius nors kitus darbus. Instrukcijg reikia perduoti gaminio eksplatuotojui, pastarasis turi laikyti jg netoliiese gaminio.

- Neleidzama atlikti jokig gaminio keitim.
 - Pvz., suvirinimo darbg kitose vietose nei prijungimo antgaliai (jrenginiuose su suvirinimo jungtimi)
 - Pvz., mechaninig performavim
- Keiciant reikia naudoti tik originalias gamintojo dalis.
- Eksplatuotojas turi atlikti reikiamus bandymus pagal eksplatacines saugos taisyklig reikalavimus. Reikiams bandymai yra:
 - Bandymai pries eksplatacijos pradzig
 - Bandymai po esminig jrangos pakeitim
 - Pakartotiniai bandymai
- Bütina eksplatuoti tik jrenginius, ant kurig sleginig indg nematyti jokig jziürimg isorinig pazeidim.
- Nesilaikant sios instrukcijos, ypac - saugos nuorodg, gali būti sugadintas jrenginys, atsirasti jo defektg, suzaloti zmones ir sutrikti jrenginio veikimas. Netinkamai naudojant jrenginj nebus taikoma garantija ir neprisiimama jokia atsakomybe uz zalg.

1.4 Naudojimas pagal paskirtj

- jrenginiai pagaminti is plieno, padengti sluoksniu isoreje, viduje - be sluoksnio. jrenginj galima jrengti tik korozijos atzvilgiu uzdarose sistemose, su toliau nurodytg savybig vandeniu:
 - nekoroziniu,
 - neagresyviu chemiskai,
 - nenuodingu.
- Eksplatuojant būtina patikimai minimizuoti ore esancios deguonies sunkimsg j visg karsto ir salto vandens sistemg, ruosiamg vandenj.

1.5 Neleistinos eksplatacijos sglygos

jrenginiai nera pritaikyti toliau isvardytoms eksplatacijos sglygomis.

- Geriamojo vandens sistemose
- Naudojimui lauke
- Naudojimui su mineralinemis alyvomis
- Naudojimui su degiomis medziagomis
- Naudojimui su distiliuotu vandeniu

1.6

Likutine rizika

Sis įrenginys pagamintas pagal naujausią technikos lygį. Taciau neatmetama likutines rizikos galimybė.



Įspejimas - didelis svoris!

- Įrenginio svoris yra didelis. Todel kyla nelaimig ir susizalojimo pavojus.
- Naudokite transportavimui ir montavimui pritaikytus kelimo įrankius.



Atsargiai - nudegimo pavojus!

- Sildymo įranga del labai karsto paviršiaus gali nudeginti oda.
- Palaukite, kol ji atves arba müvekite apsaugines pirstines.
- Eksplatuotojas turi pasirūpinti atitinkamais įspejamaisiais zenklais salia įrangos.



Atsargiai - susizeidimo pavojus!

- Del netinkamų montazo ir techninės prieziūros darbų ties jungtimis gali staiga issiverzti karstas vanduo ar suslegti garai ir nudeginti arba suzaloti.
- Uztikrinkite, kad montavimas būtų atliekamas kvalifikuotai.
- Pries atlikdami jungcig techninės prieziūros darbus įsitikinkite, kad įrangoje neliko slegio.

Galima jsigyti siuos jrenginio variantus:


Nr.	Variantas
1	Suvirinimo jungtis
2	Junginis galas

2 jrenginio aprasymas

2.1 jrenginiai


2.1.1 Exvoid

Duju / oro skirtuvas su mikroburbuliuku skirtuvu, kuris pasalina cirkuliuojancius laisvus oro ir duju burbuliukus.



2.1.2 Exdirt

Nr.	Variantas
1	Suvirinimo jungtis
2	Junginis galas
1 + 3	Suvirinimo jungtis ir patikros junge
2 + 3	Junginis galas ir patikros junge



Purvo / slamo skirtuvas, kuris pasalina cirkuliuojancias laisvas purvo ir slamo daleles.

Galima jsigyti siuos jrenginio variantus:

2.1.3 Extwin

Kombinuotasis purvo / slamo skirtuvas, taip pat - duju / oro skirtuvas, kuris pasalina cirkuliuojancius laisvus oro ir duju burbuliukus, tai pat - laisvas purvo ir slamo daleles.

Galima jsigyti siuos jrenginio variantus:

Nr.	Variantas
1	Suvirinimo jungtis
2	Junginis galas
1 + 3	Suvirinimo jungtis ir patikros junge
2 + 3	Junginis galas ir patikros junge

2.2 Pasirenkama jranga

2.2.1 Slamo skirtuvas

Jrenginius galima isplesti naudojant sia jranga:

Magnetinis jdeklas

2.3 Identifikacija


Nr.	jrasas techniniq duomenq lenteleje	Reiksme
1	XXX	jrenginio zymejimas
2	Type	jrenginio tipas
	Connections	Jungtis
	Max. allowable pressure	Didžiausias leistinas slegis
	Max. allowable temperature	Didžiausia leistina temperatūra
	Year of manufacturing	Pagaminimo metai
3	Serial no.	Serijos numeris
4	Art.-No-	Prekes numeris

3 Techniniai duomenys

3.1 Exvoid


Plienas su suvirinimo jungtimi

Tipas	*rt a a.	Svoris (kg)	Jungtis (mm)	"B E V	Ilgis (mm)	Ø (mm)	Aukštis (mm)	Maks. temp. (°C)	Maks. slegis (bar)
A 60.3	8251100	9	60,3	12,5	260	132	629	110	10
A 76.1	8251110	9	76,1	20	260	132	629	110	10
A 88,9	8251120	18	88,9	27	370	206	743	110	10
A 114,3	8251130	18	114,3	47	370	206	743	110	10
A 139,7	8251140	42	139,7	72	525	354	767	110	10
A 168,3	8251150	42	168,3	108	525	354	767	110	10
A 219,1	8251160	48	219,1	180	650	409	1050	110	10
A 273,0	8251170	135	273,0	288	750	480	1157	110	10
A 323,9	8251180	200	323,9	405	850	634	1426	110	10



Plienas su junginiu galu


A 50	8251300	14	DN50/PN16	12,5	350	132	629	110	10
A 65	8251310	15	DN65/PN16	20	350	132	629	110	10
A 80	8251320	25	DN80/PN16	27	470	206	743	110	10
A 100	8251330	27	DN100/PN16	47	475	206	743	110	10
A 125	8251340	54	DN125/PN16	72	635	354	767	110	10
A 150	8251350	57	DN150/PN16	108	635	354	767	110	10
A 200	8251360	106	DN200/PN16	180	775	409	1050	110	10
A 250	8251370	170	DN250/PN16	288	890	480	1157	110	10
A 300	8251380	250	DN300/PN16	405	1005	634	1426	110	10



3.2 Exdirt


Plienas su suvirinimo jungtimi

Tipas	Prekes Nr.	Svoris (kg)	Jungtis (mm)	E, R >E	Ilgis (mm)	O (mm)	Aukstis (mm)	Maks. temp. (°C)	Maks. slegis (bar)
D 60.3	8252100	9	60,3	12,5	260	132	469	110	10
D 76.1	8252110	9	76,1	20	260	132	469	110	10
D 88.9	8252120	17	88,9	27	370	206	583	110	10
D 114.3	8252130	17	114,3	47	370	206	583	110	10
D 139.7	8252140	41	139,7	72	525	354	607	110	10
D 168.3	8252150	42	168,3	108	525	354	607	110	10
D 219.1	8252160	83	219,1	180	650	409	890	110	10
D 273.0	8252170	135	273,0	288	750	480	997	110	10
D 323.9	8252180	200	323,9	405	850	634	1266	110	10




Plienas su junginiu galu

D 50	8252300	13	DN50/PN16	12,5	350	132	469	110	10
D 65	8252310	15	DN65/PN16	20	350	132	469	110	10
D 80	8252320	25	DN80/PN16	27	470	206	583	110	10
D 100	8252330	26	DN100/PN16	47	470	206	583	110	10
D 125	8252340	54	DN125/PN16	72	635	354	607	110	10
D 150	8252350	56	DN150/PN16	108	635	354	607	110	10
D 200	8252360	105	DN200/PN16	180	775	409	890	110	10
D 250	8252370	170	DN250/PN16	288	890	480	997	110	10
D 300	8252380	250	DN300/PN16	405	1005	634	1266	110	10




Plienas su suvirinimo jungtimi, patikros jungė

D 60.3 R	8252200	23	60,3	12,5	260	132	469	110	10
D 76.1 R	8252210	23	76,1	20	260	132	469	110	10
D 88.9 R	8252220	36	88,9	27	370	206	583	110	10
D 114.3 R	8252230	37	114,3	47	370	206	583	110	10
D 139.7 R	8252240	85	139,7	72	525	354	607	110	10
D 168.3 R	8252250	86	168,3	108	525	354	607	110	10
D 219.1 R	8252260	129	219,1	180	650	409	890	110	10
D 273.0 R	8252270	230	273,0	288	750	480	997	110	10
D 323.9 R	8252280	340	323,9	405	850	634	1266	110	10



Plienas su junginiu galu, patikros jungė


D 50 R	8252400	28	DN50/PN16	12,5	350	132	469	110	10
D 65 R	8252410	29	DN65/PN16	20	350	132	469	110	10
D 80 R	8252420	44	DN80/PN16	27	470	206	583	110	10
D 100 R	8252430	46	DN100/PN16	47	470	206	583	110	10
D 125 R	8252440	98	DN125/PN16	72	635	354	607	110	10
D 150 R	8252450	100	DN150/PN16	108	635	354	607	110	10
D 200 R	8252460	151	DN200/PN16	180	775	409	890	110	10
D 250 R	8252470	265	DN250/PN16	288	890	480	997	110	10
D 300 R	8252480	390	DN300/PN16	405	1005	634	1266	110	10



3.3 Extwin


Plienas su suvirinimo jungtimi

Tipas	bl 2 a o.	Svoris (kg)	Jungtis (mm)	E "я >E	Ilgis (mm)	D (mm)	Aukštis (mm)	Maks. temp. (°C)	Maks. slegis (bar)
TW 60.3	8253100	12	60,3	12,5	260	132	754	110	10
TW 76.1	8253110	12	76,1	20	260	132	754	110	10
TW 88.9	8253120	24	88,9	27	370	206	973	110	10
TW 114.3	8253130	24	114,3	47	370	206	973	110	10
TW 139.7	8253140	58	139,7	72	525	354	1210	110	10
TW 168.3	8253150	58	168,3	108	525	354	1210	110	10
TW 219.1	8253160	113	219,1	180	650	409	1492	110	10
TW 273.0	8253170	215	273,0	288	750	480	1896	110	10
TW 323.9	8253180	275	323,9	405	850	634	2206	110	10




Plienas su junginiu galu

TW 50	8253300	17	DN50/PN16	12,5	350	132	754	110	10
TW 65	8253310	18	DN65/PN16	20	350	132	754	110	10
TW 80	8253320	31	DN80/PN16	27	470	206	973	110	10
TW 100	8253330	33	DN100/PN16	47	475	206	973	110	10
TW 125	8253340	70	DN125/PN16	72	635	354	1210	110	10
TW 150	8253350	73	DN150/PN16	108	635	354	1210	110	10
TW 200	8253360	135	DN200/PN16	180	775	409	1492	110	10
TW 250	8253370	250	DN250/PN16	288	890	480	1896	110	10
TW 300	8253380	325	DN300/PN16	405	1005	634	2206	110	10




Plienas su suvirinimo jungtimi, patikros jungė

TW 60.3 R	8253200	29	60,3	12,5	260	132	754	110	10
TW 76.1 R	8253210	29	76,1	20	260	132	754	110	10
TW 88.9 R	8253220	46	88,9	27	370	206	973	110	10
TW 114.3 R	8253230	47	114,3	47	370	206	973	110	10
TW 139.7 R	8253240	102	139,7	72	525	354	1210	110	10
TW 168.3 R	8253250	102	168,3	108	525	354	1210	110	10
TW 219.1 R	8253260	182	219,1	180	650	409	1492	110	10
TW 273.0 R	8253270	320	273,0	288	750	480	1896	110	10
TW 323.9 R	8253280	450	323,9	405	850	634	2206	110	10



Plienas su junginiu galu, patikros jungė

TW 50 R	8253400	34	DN50/PN16	12,5	350	132	754	110	10
TW 65 R	8253410	35	DN65/PN16	20	350	132	754	110	10
TW 80 R	8253420	54	DN80/PN16	27	470	206	973	110	10
TW 100 R	8253430	55	DN100/PN16	47	475	206	973	110	10
TW 125 R	8253440	114	DN125/PN16	72	635	354	1210	110	10
TW 150 R	8253450	117	DN150/PN16	108	635	354	1210	110	10
TW 200 R	8253460	204	DN200/PN16	180	775	409	1492	110	10
TW 250 R	8253470	340	DN250/PN16	288	890	480	1896	110	10
TW 300 R	8253480	480	DN300/PN16	405	1005	634	2206	110	10




3.4 (rengimas / montavimas)

3.5 Nuorodos

(rengdami ir montuodami atkreipkite demesj j siuos punktus:

- Is anksto nera nurodyta srauto kryptis.
- Montuodami pasirūpinkite, kad jrengtumete lygiagreciai ir jranga nebūtg veikiama jtampos.
 - Atskirais atvejais atsirandanti jtampa turi būti izoliuojama naudojant atitinkamas konstrukcines priemones. (tampg gali sukelti pvz., temperatūros poveikis).
- (sitikinkite, kad jrengimo vieta pasizymi pakankama darbine apkrova.
 - Tai ypac aktualu pripildant skirtuvus vandeniu.
- (renginys nera laikantis konstrukcinis elementas.
 - Apskaiciuojant indo duomenis paprastai neatsizvelgianta j soninio pagreicio jegas. Venkite kintancig apkrovgs, pavyzdziui, sleginio smūgio, staigaus slegio pokycio ar stiprig vibracijg.
- Naudokite tik leistinus transportavimo ir kelimo jrankius.
 - Ant jrenginio esancios g̃os yra skirtos tik montavimui.
- Stropo kampus (1) turi būti daugiausia 60°.




3.6 Vietos poreikis

A: Minimalus vietas poreikis virs virsutines ventiliacines dailies

Tipas: 82511 xx 82513 xx	Tipas: 82531 xx 82532 xx 82533 xx 82534 xx
50 mm	50 mm

Jungtis	Jungtis	Tipas: 82531 xx 82532 xx 82533 xx 82534 xx	Tipas: 82521 xx 82522 xx 82523 xx 82524 xx
DN 50 / 65	OD 60.3 / 76.1	400 mm	300 mm
DN 80 / 100	OD 88.9 / 114.3	550 mm	400 mm
DN 125 / 150	OD 139.7 / 168.3	750 mm	500 mm
DN 200	OD 219.1	1000 mm	700 mm
DN 250	OD 273.0	1350 mm	850 mm
DN 300	OD 323.9	1700 mm	1000 mm



B: Minimalus vietas poreikis po isleidimo ciaupu

Eksplotacija

3.7 exdirt / extwin

Prie jrenginig tinkamai sumontuokite isleidimo ciaupa.

3.8 exvoid / extwin

Atkreipkite demesj j siuos punktus:

- Atlikdami hidraulinj slegio bandyma prie jrenginig ventiliacinig mechanizmg ispūtimo angg sumontuokite uzsakovo parūpinamas akles.
- Jei reikia, isleidziamam orui ar dujoms (kvapui) nuvesti prie ispūtimo angos Y₂" sriegio galima prijungti papildoma zarna ar vamzdj.

4 Eksplotacija

Eksplotuodami atkreipkite demesj j siuos punktus:

- Glikolio dalis vandenye turi būti maziausiai 50 %.
- Dozuodami priedus atkreipkite demesj j gamintojo nurodymus del leistung dozavimo kiekig. Tai labai svarbu del korozijos.
- Cheminiai priedai, pavyzdziui, inhibitoriai, gali būti naudojami tik atlikus suderinamumo su sistemoje esanciomis medziagomis bandymus.
- Suderinamumo bandymus turi atlikti eksplotuotojas.
- Putojancias medziagas laikykite atokiai nuo jrangos. Jei putg ar purvo kiekis padides iki tam tikro lygio, jie gali laikinai prateketi pro ventiliacijos voztuvą.

5 Technine prieziūra



Atsargiai - nudegimo pavoju!

- Sildymo jranga del labai karsto pavirsiaus gali nudeginti oda.
- Palaukite, kol ji atves arba müvekite apsaugines pirstines.
- Eksplotuotojas turi pasirūpinti atitinkamais jspejamaisiais zenklais salia jrangos.

Technines prieziūros darbg intervalas priklauso nuo esamg eksplotacining salygg.

5.1 Slegio patikra

Atliekant hidraulinj slegio patikra slegis neturi virsyti maksimalaus darbinio slegio, padauginto is 1,5.

5.2 Valymas

5.2.1 Slamo skirtuvas

- Technines prieziūros intervalas priklauso nuo jrangos apkrovos tersalais.
- Jrenkite gaudyklj ir, jei reikia, slegiu ir aukstai temperatūrai atsparia isleidimo zarna.

Valydami atlikite nurodytus darbus:

1. Trumpam atidarykite slamo nuleidimo ciaupa, kol is jo nebetryks slamas.
 - Pasirūpinkite, kad isplaunamo vandens kiekis būtg nedidelis.
2. Tada patirkinkite jrangos slegi ir, jei reikia, papildykite reikiamu vandens kiekiu.

5.2.2 Slamo skirtuvas su išmontuojama ionine jungė

Irenginio skirtuvo elementų galima valyti arba pakeisti, jei reikia.

- Irenginį reikia atausinti, ištustinti, išleisti iš jo slegi.
- Laikykite parengtą pritaikytą junges sandariklį.

Valydami atlikite nurodytus darbus:

1. Pritaikytu kelimo įrankiu atsargiai nuleiskite skirtuvo elementą ir dugno dangtį ant žemės.
 - Pasirūpinkite, kad skirtuvo elementas nenukristę, nenuriedę ir nejudę nepageidaujama kryptimi.
 - Stenkites neapgadinti išleidimo ciaupo.
2. Nuvalykite skirtuvo elementą nuo galimų nuosedų.
 - Naudokite vandens srovę ar zemo slegio valymo įrangą.

Montavimas vyksta atvirkstine eiles tvarka.

3. Įdeklite nepazeistą sandariklį.
4. Priverzkite junginius varztus pritaikytu sukimo momentu. -

Priverzkite kryžminiu vežliasiukiu, palaipsniui.

5.2.3 Slamo skyriklis su magnetiniu įdeklu



Atsargiai - magnetinis laukas!

- Irenginys yra su nuolatiniu magnetu, kuris generuoja magnetinį lauką. Magnetas gali paveikti sirdies stimulatorių ir implantuotą defibriliatorių veikimą.
 - Jei nesiojate siuos prietaisus ar metalinius implantus, išlaikykite pakankamą atstumą iki magneto.
 - Jspekite sig prietaisą ar metalinį implantą nesiotojus pries jiems artinantį prie magneto.

Istutinimą galima atlikti nenutraukiant eksplloatacijos.

Istutindami atlikite nurodytus darbus:

1. Issukite magnetą iš panardinamos jėmos.
2. Parenkite surinkimo indą, pvz., kibirk.
3. Trumpam arba ilgam atidarykite išleidimo ciaupę.
4. Įsukite magnetą į panardinamą jėmą.



Priedas**6****Priedas****6.1 Atitiktis / normos****6.1.1 Sleginig indg direktvva**

Sis gaminys sukonstruotas ir pagamintas laikantis sleginig indg direktyvoje (97/23/EB) aprasytg reikalavimsg ir geros inzinerines praktikos (SEP).

Pasirinktas technines specifikacijas, kurios būtinos laikantis pagrindinig direktyvos 97/23/EB saugos reikalavimsg, rasite techninig duomeng lenteleje.

6.2 Garantija

Taikomos galiojancios jstatymg numatytos garantines sglygos.

6.3 Zodynus

Defibriliatorius	Medicininis implantuojamas jrenginys, kuris uzkerta kelig kardialinei mirciai del sirdies skilvelig virpejimo.
Inhibitorius	Papildas, kuris suletina reakcijas (chemines, biologines, fizines) arba uzkerta joms kelig.
Sunkimasis	Procesas, kurio metu medziaga (permeatas) skverbiasi arba pereina per kietgjj kung.

1	Güvenlik	2
1.1	Sembol agiklamasi.....	2
1.1.1	Kilavuzdaki uyarılar	2
1.1.2	Kilavuzdaki güvenlik sembollerı	2
1.2	Personelle ilgili talepler	3
1.3	Personelle ilgili talepler	3
1.4	Amacina uygun kullanım	3
1.5	Yasak olan i\$letim ko\$ulları	3
1.6	Diger riskler	4
2	Cihaz agiklaması	5
2.1	Cihazlar.....	5
2.1.1	Exvoid.....	5
2.1.2	Exdirt.....	5
2.1.3	Extwin	5
2.2	Opsiyonel donanım	5
2.2.1	Kir seperatörü	5
2.3	Tanimlama.....	5
3	Teknik veriler	6
3.1	Exvoid	6
3.2	Exdirt	7
3.3	Extwin.....	8
3.4	Kurulum / Montaj.....	9
3.5	Bilgiler.....	9
3.6	Yer gereksinimi.....	9
3.7	exdirt / extwin	10
3.8	exvoid / extwin	10
4	ijletim	10
5	Bakım	10
5.1	Basing kontrolü.....	10
5.2	Temizlik	10
5.2.1	Kir seperatörü	10
5.2.2	Sökülebilir taban flan\$ı gamur seperatörü	11
5.2.3	Miknatis elemanlı gamur seperatörü	11
6	Ek	12
6.1	Uygunluk / Normlar	12
6.1.1	Basingli cihaz yönergusi.....	12
6.2	Garanti.....	12
6.3	Sözlük	12

1.1 Sembol açıklaması

Kılavuzdaki uyarılar

Aşağıdaki uyarılar kullanım kılavuzunda kullanılmaktadır.



Tehlike

- Hayati tehlike / Ciddi sağlık sorunları
- "Tehlike" sinyal kelimesiyle bağlantılı olarak ilgili uyarı sembolü, ölüme veya ciddi (geri dönüşü olmayan) yaralanmalara yol açabilen doğrudan bir tehlikeyi belirtmektedir.



Uyarı

- Ciddi sağlık sorunları
- "Uyarı" sinyal kelimesiyle bağlantılı olarak ilgili uyarı sembolü, ölüme veya ciddi (geri dönüşü olmayan) yaralanmalara yol açabilecek bir tehlikeyi belirtmektedir.



Dikkat

- Sağlık sorunları
- "Dikkat" sinyal kelimesiyle bağlantılı olarak ilgili uyarı sembolü, hafif (geri dönüşü olan) yaralanmalara yol açabilecek bir tehlikeyi belirtmektedir.

Dikkat!

- Maddi hasarlar
- "Dikkat" sinyal kelimesiyle bağlantılı olarak bu simbol ürünün kendisinde veya etrafındaki cisimlerde bir hasara yol açabilecek bir durumu belirtir.

Bilgi!

"Bilgi" sinyal kelimesiyle bağlantılı olarak bu simbol ürünü etkili kullanabilmek igin faydalı ipuçları ve önerileri belirtmektedir.

Kılavuzdaki güvenlik sembollerleri

Aşağıdaki güvenlik sembollerleri kullanım kılavuzunda kullanılmaktadır. Ayrıca cihaz veya etrafında bulunmaktadır.

Bu simbol yüksek ağırlığa karşı uyarmaktadır.



Bu simbol, örn. kalp pilini etkileyebilecek manyetik alanlara karşı uyarmaktadır.



Bu simge hatlardaki ve bağlantılarındaki ajiri basınca karji uyarmaktadır.



1.2 Personelle ilgili talepler

Montaj ve ijletim sadece uzman personel veya özel bilgilendirilmij personel tarafından yerine getirilebilir.

1.3 Personelle ilgili talepler**Bilgi**

Bu kullanım kılavuzu bu cihazların montajını yapan veya cihazda başka galişmalar yapan herkes tarafından kullanımından önce okunmalı ve uygulanmalıdır. Ürün iijeticisine verilmeli ve işletici tarafından ürünün yakınında bulundurulmalıdır.

- Cihazda degistiklik yapılması yasaktır.
 - Örn. bağlantı pargasından farklı bir yerde kaynak galıjmaları (kaynak bağlantılı cihazlarda)
 - Örn. mekanik deformasyonlar
- Parga degişimi sırasında sadece üreticinin orijinal pargaları kullanılabilir.
- Gerekli kontroller iijeticili tarafından iijetim güvenliği düzenlemesinin talimatları doğrultusunda yerine getirilmelidir. Gerekli kontroller:
 - iijetime almadan önceki kontroller
 - Tesisin önemli degistikliklerinden sonra kontroller
 - Düzenli kontroller
- Basinc gövdesinde di jaridan görülebilen hasarları olmayan cihazlar kurulabilir ve gali jtirilabilir.
- Bu kılavuzun özellikle de güvenlik uyarlarının dikkate alınmaması cihazda pargalanmaya ve hasarlara yol açabilir, kijileri tehlike altına sokabilir ve ayrıca iijevi olumsuz etkileyebilir. Aksi davranışlarında garanti ve sorumluluk taleplerinde bulunulamaz.

1.4 Amacına uygun kullanım

- Cihazlar gelikten üretilmijtir, diji kaplanmijtir ve igi kaplanmamijtir. Cihazlar sadece korozyon tekniginde kapatılmij sistemlerde ju sularla kullanılabilir:
 - Korozyona yol agmayan
 - Kimyasal olarak ajindirici olmayan
 - Zehirli olmayan
- Tüm isıtma ve sogutma suyu sisteme, ilave besleme suyuna vs. sizinti nedeniyle hava oksijeni giriji iijetim sırasında olabildigince asgari düzeyde tutulmalıdır.

1.5 Yasak olan iijetim kojulları

Cihazlar ju kojullar igin uygun degildir.

- Şebeke suyu sistemlerinde
- Di jaridaki kullanım igin
- Madeni yağlarla kullanım igin
- Alev alabilen maddelerle kullanım igin
- Destilize edilmij su ile kullanım igin

1.6 Diger riskler

Bu cihaz teknigin güncel durumuna göre üretilmiştür. Buna ragmen diger riskler asla göz ardi edilemez.



Uyarı - Yüksek ağırlık!

- Cihazlar çok ağırdir. Bu nedenle yaralanma ve kaza tehlikesi söz konusudur.
- Taşıma ve montaj ıigin uygun kaldırma gerekliliği kullanın.



Dikkat - Yanma tehlikesi!

- Isıtma tesislerinde yüksek yüzey sıcaklığı nedeniyle cilt yanabilir.
- Soguyana kadar bekleyin veya koruyucu eldivenler kullanın.
- İşletici tarafından cihazın yakınına uygun uyarı işaretleri takılmalıdır.



Dikkat - Yaralanma tehlikesi!

- Bağlantılarda yapılan hatalı montaj nedeniyle veya bakım galişmaları sırasında aniden basing altında bulunan sıcak su veya buhar giktiginda yanmalar veya yaralanmalar meydana gelebilir.
- Uygun bir montajın yapılması sağlanın.
- Bağlantılarda bakım galişmaları yapmadan önce tesisin basingsiz olduğundan emin olun.


2 Cihaz açıklaması

2.1 Cihazlar

2.1.1 Exvoid


Sirküle eden serbest hava ve gaz kabarcıklarını gideren mikro kabarcık seperatörlü bir gaz / hava seperatörü. Cihazı modellerde temin edilebilir:

No.	Model
1	Kaynak bağlantısı
2	Flan; bağlantısı



2.1.2 Exdirt

No.	Model
1	Kaynak bağlantısı
2	Flan; bağlantısı
1 + 3	Kaynak bağlantısı ve revizyon flanı
2 + 3	Flan; bağlantısı ve revizyon flanı



Sirküle eden kir ve gamur partiküllerini gideren bir kir ve gamur seperatörü.


Cihazı modellerde temin edilebilir:

2.1.3 Extwin

Sirküle eden serbest hava ve gaz kabarcıklarını ve ayrıca serbest kir ve gamur partiküllerini gideren kombin edilmiş bir kir / gamur ve gaz / hava seperatörü.

Cihazı modellerde temin edilebilir:

No.	Model
1	Kaynak bağlantısı
2	Flan; bağlantısı
1 + 3	Kaynak bağlantısı ve revizyon flanı
2 + 3	Flan; bağlantısı ve revizyon flanı



2.2 Opsiyonel donanım

2.2.1 Kir seperatörü

Cihazlar ;u donanımlarla gelijitirilebilir: •

Miknats elemanı

2.3 Tanımlama

Teknik veriler


No.	Tip levhasındaki yazı	Anlam
1	XXX	Cihaz tanımı
2	Type	Cihaz tipi
	Connections	Baglanti
	Max. allowable pressure	Müsaade edilen maks. basing
	Max. allowable temperature	Müsaade edilen maks. sıcaklık
	Year of manufacturing	Üretim yılı
3	Serial no.	Seri numarası
4	Art.-No-	Ürün numarası

3 Teknik veriler

3.1 Exvoid


Kaynak baglantılı gelik

Q P	o c c 2 o	E E c as as CO	Ağırlık (kg)	"o?" «r J2 IS E >	U (mm)	Ø (mm)	Y (mm)	Maks. sic.(°C)	Maks.basing (bar)
A 60.3	8251100	9	60,3	12,5	260	132	629	110	10
A 76.1	8251110	9	76,1	20	260	132	629	110	10
A 88,9	8251120	18	88,9	27	370	206	743	110	10
A 114,3	8251130	18	114,3	47	370	206	743	110	10
A 139,7	8251140	42	139,7	72	525	354	767	110	10
A 168,3	8251150	42	168,3	108	525	354	767	110	10
A 219,1	8251160	48	219,1	180	650	409	1050	110	10
A 273,0	8251170	135	273,0	288	750	480	1157	110	10
A 323,9	8251180	200	323,9	405	850	634	1426	110	10



Flanş baglantılı gelik


A 50	8251300	14	DN50/PN16	12,5	350	132	629	110	10
A 65	8251310	15	DN65/PN16	20	350	132	629	110	10
A 80	8251320	25	DN80/PN16	27	470	206	743	110	10
A 100	8251330	27	DN100/PN16	47	475	206	743	110	10
A 125	8251340	54	DN125/PN16	72	635	354	767	110	10
A 150	8251350	57	DN150/PN16	108	635	354	767	110	10
A 200	8251360	106	DN200/PN16	180	775	409	1050	110	10
A 250	8251370	170	DN250/PN16	288	890	480	1157	110	10
A 300	8251380	250	DN300/PN16	405	1005	634	1426	110	10



3.2 Exdirt


Kaynak baglantili gelik

Q	o c c E	Ağırlık (kg)	Baglantı (mm)	"ro 14 E J2 Я	U (mm)	Ø (mm)	Y (mm)	Maks. sic. (°C)	J2 ^ S Ä
D 60.3	8252100	9	60,3	12,5	260	132	469	110	10
D 76.1	8252110	9	76,1	20	260	132	469	110	10
D 88.9	8252120	17	88,9	27	370	206	583	110	10
D 114.3	8252130	17	114,3	47	370	206	583	110	10
D 139.7	8252140	41	139,7	72	525	354	607	110	10
D 168.3	8252150	42	168,3	108	525	354	607	110	10
D 219.1	8252160	83	219,1	180	650	409	890	110	10
D 273.0	8252170	135	273,0	288	750	480	997	110	10
D 323.9	8252180	200	323,9	405	850	634	1266	110	10




Flanş baglantili gelik

D 50	8252300	13	DN50/PN16	12,5	350	132	469	110	10
D 65	8252310	15	DN65/PN16	20	350	132	469	110	10
D 80	8252320	25	DN80/PN16	27	470	206	583	110	10
D 100	8252330	26	DN100/PN16	47	470	206	583	110	10
D 125	8252340	54	DN125/PN16	72	635	354	607	110	10
D 150	8252350	56	DN150/PN16	108	635	354	607	110	10
D 200	8252360	105	DN200/PN16	180	775	409	890	110	10
D 250	8252370	170	DN250/PN16	288	890	480	997	110	10
D 300	8252380	250	DN300/PN16	405	1005	634	1266	110	10




Kaynak baglantili gelik, revizyon flanşı

D 60.3 R	8252200	23	60,3	12,5	260	132	469	110	10
D 76.1 R	8252210	23	76,1	20	260	132	469	110	10
D 88.9 R	8252220	36	88,9	27	370	206	583	110	10
D 114.3 R	8252230	37	114,3	47	370	206	583	110	10
D 139.7 R	8252240	85	139,7	72	525	354	607	110	10
D 168.3 R	8252250	86	168,3	108	525	354	607	110	10
D 219.1 R	8252260	129	219,1	180	650	409	890	110	10
D 273.0 R	8252270	230	273,0	288	750	480	997	110	10
D 323.9 R	8252280	340	323,9	405	850	634	1266	110	10



Flanş baglantili gelik, revizyon flanşı


D 50 R	8252400	28	DN50/PN16	12,5	350	132	469	110	10
D 65 R	8252410	29	DN65/PN16	20	350	132	469	110	10
D 80 R	8252420	44	DN80/PN16	27	470	206	583	110	10
D 100 R	8252430	46	DN100/PN16	47	470	206	583	110	10
D 125 R	8252440	98	DN125/PN16	72	635	354	607	110	10
D 150 R	8252450	100	DN150/PN16	108	635	354	607	110	10
D 200 R	8252460	151	DN200/PN16	180	775	409	890	110	10
D 250 R	8252470	265	DN250/PN16	288	890	480	997	110	10
D 300 R	8252480	390	DN300/PN16	405	1005	634	1266	110	10



3.3 Extwin


Kaynak baglantılı gelik

Q. f—	6 c c E	Ağırlık (kg)	E P ns ns CO	"ns m ^3 R >E	U (mm)	Ø (mm)	Y (mm)	Maks. sic. (°C)	U c k ns J2 ^ S Ä
TW 60.3	8253100	12	60,3	12,5	260	132	754	110	10
TW 76.1	8253110	12	76,1	20	260	132	754	110	10
TW 88.9	8253120	24	88,9	27	370	206	973	110	10
TW 114.3	8253130	24	114,3	47	370	206	973	110	10
TW 139.7	8253140	58	139,7	72	525	354	1210	110	10
TW 168.3	8253150	58	168,3	108	525	354	1210	110	10
TW 219.1	8253160	113	219,1	180	650	409	1492	110	10
TW 273.0	8253170	215	273,0	288	750	480	1896	110	10
TW 323.9	8253180	275	323,9	405	850	634	2206	110	10




Flanş baglantılı gelik

TW 50	8253300	17	DN50/PN16	12,5	350	132	754	110	10
TW 65	8253310	18	DN65/PN16	20	350	132	754	110	10
TW 80	8253320	31	DN80/PN16	27	470	206	973	110	10
TW 100	8253330	33	DN100/PN16	47	475	206	973	110	10
TW 125	8253340	70	DN125/PN16	72	635	354	1210	110	10
TW 150	8253350	73	DN150/PN16	108	635	354	1210	110	10
TW 200	8253360	135	DN200/PN16	180	775	409	1492	110	10
TW 250	8253370	250	DN250/PN16	288	890	480	1896	110	10
TW 300	8253380	325	DN300/PN16	405	1005	634	2206	110	10




Kaynak baglantılı gelik, revizyon flanşı

TW 60.3 R	8253200	29	60,3	12,5	260	132	754	110	10
TW 76.1 R	8253210	29	76,1	20	260	132	754	110	10
TW 88.9 R	8253220	46	88,9	27	370	206	973	110	10
TW 114.3 R	8253230	47	114,3	47	370	206	973	110	10
TW 139.7 R	8253240	102	139,7	72	525	354	1210	110	10
TW 168.3 R	8253250	102	168,3	108	525	354	1210	110	10
TW 219.1 R	8253260	182	219,1	180	650	409	1492	110	10
TW 273.0 R	8253270	320	273,0	288	750	480	1896	110	10
TW 323.9 R	8253280	450	323,9	405	850	634	2206	110	10



Flanş baglantılı gelik, revizyon flanşı

TW 50 R	8253400	34	DN50/PN16	12,5	350	132	754	110	10
TW 65 R	8253410	35	DN65/PN16	20	350	132	754	110	10
TW 80 R	8253420	54	DN80/PN16	27	470	206	973	110	10
TW 100 R	8253430	55	DN100/PN16	47	475	206	973	110	10
TW 125 R	8253440	114	DN125/PN16	72	635	354	1210	110	10
TW 150 R	8253450	117	DN150/PN16	108	635	354	1210	110	10
TW 200 R	8253460	204	DN200/PN16	180	775	409	1492	110	10
TW 250 R	8253470	340	DN250/PN16	288	890	480	1896	110	10
TW 300 R	8253480	480	DN300/PN16	405	1005	634	2206	110	10



reflex


Teknik veriler

3.4 Kurulum / Montaj

3.5 Bilgiler


Kurulum ve montaj igin şu noktalari dikkate alın:

- Bir gegis yönü belirlenmemig
- Montaj sirasinda dik ve gergin olmayan montaja dikkate edin.
 - Münferit durumda meydana gelen gerilimler uygun yapisal önlemlerle bertaraf edilmelidir. Gerilimler örn. sicaklik etkileri nedeniyle meydana gelir.
- Kurulum yerinin yeterli tagma kapasitesine sahip olmasini saglayın.
 - Bu özellikle seperatörün su ile doldurulması igin gegerlidir.
- Cihaz tagyici bir yapı elemani degildir.
 - Hazneler hesaplanirken standart olarak gapraz hızlanma kuvvetleri dikkate alınmamigtır. Basing vuruşları, ani basing degigligi veya kuvvetli titregmeler gibi degişen yüklenmeleri önleyin.
- Sadece onaylanmiş tagma ve kaldırma gerekliliği kullanın.
 - Cihazda bulunan halkalar sadece montaj yardımıdır.



A: Hava tahliye üst pargasının
üzerinde minimum yer gereksinimi

Tip:	Tip:
82511 xx	82513 xx
xx	82531 xx
	82532 xx
	82533 xx
	82534 xx
50 mm	50 mm




- Baglanti gerekliliklerinin agisi (1) maks. 60° olabilir.

3.6 Yer gereksinimi

B: Boşaltma vanasının altında minimum yer gereksinimi

Baglanti	Baglanti	Tip:	Tip:
		82531 xx	82521 xx
		82532 xx	82522 xx
		82533 xx	82523 xx
		82534 xx	82524 xx
DN 50 / 65	OD 60.3 / 76.1	400 mm	300 mm
DN 80 / 100	OD 88.9 / 114.3	550 mm	400 mm
DN 125 / 150	OD 139.7 / 168.3	750 mm	500 mm
DN 200	OD 219.1	1000 mm	700 mm
DN 250	OD 273.0	1350 mm	850 mm
DN 300	OD 323.9	1700 mm	1000 mm

Teknik veriler



3.7 exdirt / extwin

Cihazlara teknige uygun bigimde bojaltma vanasini takin.

3.8 exvoid / extwin

Şu maddelere dikkat edin:

- Cihazlarda bir hidrolik basing testi yapılrken hava tahliye mekanizmasinin gikij deligine yapı taraflı hazır bulundurulacak bir kör kapak takin.
- Agiga gikan havanın veya gazların (koku) iletilmesi igin gerektiginde gikij deliginin Yz" dişlisine ek bir hortum veya boru baglantisi baglanabilir.

4 İşletim

işletim igin ju noktaları dikkate alın:

- Sudaki glikol orani maksimum %50 olabilir.
- Katki dozaji sırasında üreticilerin müsaade edilen dozaj miktarlarıyla ilgili bilgilerini dikkate alın. Bu özellikle korozyon igin gegerlidir.
- inhibitörler gibi kimyasal katkilar sadece sistem igerisinde mevcut olan ij maddeleriyle yapılan bir uygunluk kontrolünden sonra kullanılabilir.
 - Uygunluk kontrolünü ijletici yerine getirmelidir.
- Köpük olujuran maddeleri tesisten uzak tutun. Belirli oranın dijindaki köpük veya kir hava tahliye valfinde gegici kagaklara neden olabilir.



5 Bakım

Dikkat - Yanma tehlikesi!

- Isıtma tesislerinde yüksek yüzey sıcaklığı nedeniyle cilt yanabilir.
 - Soguyana kadar bekleyin veya koruyucu eldivenler kullanın.
- ijletici tarafından cihazın yakınına uygun uyarı işaretleri takılmalıdır.

Bakım gali^malarının zaman aralıkları ilgili işletim kojullarına bağlıdır.

5.1 Basing kontrolü

Hidrolik bir basing kontrolünde basing maksimum ijletim basincının 1,5 katını geçmemelidir.

5.2 Temizlik

5.2.1 Kir seperatörü

- Bakım aralığı tesis igerisinde mevcut olan kir miktarına bağlıdır.
- Bir toplama kabini ve gerektiginde basinca ve sıcaklıkla dayanıklı bojaltma hortumu hazır bulundurun.

Temizlik igin ju noktaları yerine getirin:

1. Eamur bojaltma vanasını gamur gikmayana kadar kademeli olarak ve kısa süreli agın.
 - Durulan su miktarını düjük tutun.
2. Ardından tesis basincını kontrol edin ve gerekirse gerekli su miktarını tamamlayın.

5.2.2 Sökülebilir taban flankt gamur seperatörü

Seperatör elemani cihazda temizlenebilir veya gerektiginde degitirilebilir.

- Cihaz bunun igin soguk, boş ve basingsiz durumda olmalıdır.
- Uygun bir flans contası hazır bulundurun.

Temizlik igin şu noktalari yerine getirin:

1. Seperatör elemanını ve taban kapagını uygun kaldırma geregleriyle itinayla zeminden kaldırın.
 - Bu esnada seperatör elemanın düğmemesini, yuvarlanmamasını veya diğer istenmeyen hareketleri yapmamasını sağlayın.
 - Boşaltma vanasının hasar görmemesine dikkat edin.
2. Seperatör elemanından olası kalıntıları giderin.
 - Bunun igin bir su huzmesi veya düşük basınçlı temizleyici kullanın.

Montaj tersi sirada yerine getirilir.

3. İşlevsel bir conta yerleştirin.
4. Flans vidalarını uygun bir torkla sıkın.
 - Sikma işlemi gaprazlamasına ve kademeli olarak teknik doğrultusunda yapılır.

5.2.3 Miknatsı elemanlı gamur seperatörü



Dikkat - Manyetik alan!

- Cihaz, statik bir manyetik alan oluşturan daimi miknatsılar igerir. Miknatsılar kalp pillerinin ve implantlı defibratörlerin işlevini etkileyebilir.
- Bu cihazların veya metal implantların bir taşıyıcı olarak miknatsılarla uygun bir mesafede durun.

- Bu tarz cihazların veya metal implantların taşıyıcılarını miknatsıslara yaklaşımma konusunda uyarın.

Boşaltma işletim kesintilerine yol açabilir.

Boşaltma igin şu noktalari yerine getirin:

1. Miknatsılarıaldırma kovanından sükün.
2. Bir toplama haznesi hazır bulundurun, örn. bir kova.
3. Boşaltma vanasını yavaşça veya kısaca açın.
4. Miknatsılarıaldırma kovasına vidalayın.



6 Ek**6.1 Uygunluk / Normlar****6.1.1 Basingli cihaz yönernesi**

Bu ürün basingli cihazlar yönernesi (97/23/AB) igerisinde ağırlanmış talepler doğrultusunda iyi mühendislik uygulamaları (SEP) yönelik tasarlandı ve üretildi.

97/23/AB yönernesinin temel güvenlik gereksinimlerinin yerine getirilmesi igin segilen teknik spesifikasyon tip levhasında bulunmaktadır.

6.2 Garanti

İlgili yasal garanti hükümleri gecerlidir.

6.3 Sözlük

Defibrilatör	Kalp ölümlerini kalp kapakgigi titreşimleriyle önleyen implant edilmiş tıbbi bir cihaz.
İnhibitör	Tepkimeleri (kimyasal, biyolojik, fiziksel) yavaşlatan veya önleyen bir katkı.
Sizinti	Bir madde (sizan) bir katı cisimden geçtiği işlem.

1	Varnost	4
1.1	Pojasnitev simbolov	4
1.1.1	Napotkivnavodilih	4
1.1.2	Varnostni simboliv navodilih	4
1.2	Zahteve, ki jih mora osebje izpolnjevati	5
1.3	Napotki za osebje	5
1.4	Namenska uporaba	5
1.5	Nedopustni obratovalni pogoji	5
1.6	Ostala tveganja	6
2	Opis aparata	7
2.1	Aparati	7
2.1.1	Exvoid	7
2.1.2	Exdirt	7
2.1.3	Extwin	7
2.2	Opcijska oprema	7
2.2.1	Separator blata	7
2.3	Identifikacija	7
3	Tehnicni podatki	8
3.1	Exvoid	8
3.2	Exdirt	9
3.3	Extwin	10
3.4	Postavitev / Montaza	11
3.5	Napotki	11
3.6	Potreben prostor	11
3.7	exdirt/extwin	12
3.8	exvoid / extwin	12
4	Obratovanje	12
5	Vzdrzevanje	12
5.1	Tlacni preizkus	12
5.2	Ciscenje	12
5.2.1	Separator blata	12
5.2.2	Separator blata s talno prirobnico, ki se lahko demontira	13
5.2.3	Separator blata z magnetnim vložkom	13
6	Dodatek	14
6.1	Skladnost/Standardi	14
6.1.1	Direktiva o tlacnih aparatih	14
6.2	Garancija	14
6.3	Glosar	14

Varnost

1 Varnost

1.1 Pojasnitev simbolov

1.1.1 Napotki v navodilih /ljive) poskodbe.



Previdno

- Zdravstvene poškodbe

- Zadevni opozorilni simbol skupaj s signalno besedo „Previdno“ označuje nevarnost, ki ima lahko za posledico imena za posledico smrt ali tezke (neozdravljive) poskodbe.



Opozorilo

- Močno ogrožanje zdravja

- Zadevni opozorilni simbol skupaj s signalno besedo „Opozorilo“ označuje grozeco nevarnost, ki ima lahko za lažje (ozdravljive) poskodbe.

Pozor!

- Materialna skoda

- Ta simbol skupaj s signalno besedo „Pozor“ označuje situacijo, ki ima lahko za posledico skodo na izdelku samem ali predmetih v njegovi okolini.



Napotek!

Ta simbol skupaj s signalno besedo „Napotek“ označuje koristne nasvete in priporočila za učinkovito rokovanje z izdelkom.

1.1.2 Varnostni simboli v navodilih

V navodilih za obratovanje so uporabljeni naslednji varnostni simboli. Te simbole najdete tudi na aparatu in v njegovi okolini.



Ta simbol opozarja na veliko tezo.



Ta simbol opozarja na vroco povrsino.

Ta simbol opozarja na magnetna polja, ki lahko npr. vplivajo na srcne spodbujevalnike.

Ta simbol opozarja na nadtlak v vodih in njihovih prikljuckih.

1.2 Zahteve, ki jih mora osebje izpolnji evati

Montazna dela in upravljanj e stroj a pri obratovanju sме izvajati samo strokovnjaki in osebe, ki so bili v delo posebej uvedeni.

1.3 Napotki za osebje

Napotek!

Vsak, kdor bo ta aparat montiral ali na njem opravljal druga dela, je dolzen ta Navodila za obratovanje pred izvajanjem del skrbno prebrati in jih upostevati. Navodila je treba izročiti uporabniku/lastniku izdelka in jih hraniti v bližini izdelka na dobro dosegljivem mestu.

- Aparata ni dopustno spremnjati.
 - npr. variti na drugih mestih razen na prikljucnih nastavkih (pri aparatih z varilnim prikljuckom)
 - npr. mehansko preoblikovati
- Pri menjavi delovje dopustno uporabiti samo originalne dele proizvajalca.
- Uporabnik/lastnik je dolzen narociti zahtevane preizkuse v skladu z zahtevami z nemško uredbo o obratovalni varnosti [Betriebssicherheitsverordnung]. Kzahtevanim preizkusom stejejo:
 - Preizkusi pred zagonom
 - Preizkusi po pomembnih spremembah naprave
 - Ponavljajoci preizkusi
- Instalirati in poganjati je dovoljeno samo aparate, ki nimajo vidnih poskodb na tlacni posodi.
- Neupostevanje teh navodil, se posebej pa varnostnih navodil lahko vodi do unicenja in okvar aparata ter lahko ogroza osebje in delovanje aparata. Pri ravnjanju, ki ni skladno s temi navodili za obratovanje, ne dajemo garancije in ne odgovarjamo za posledicno skodo.

1.4 Namenska uporaba

Aparat je enota za vzdrzevanje tlaka za grelne in hladilne vodne sisteme. Sluzi vzdrzevanju vodnega tlaka, napajanju z vodo in razplinjanju vode v sistemu. Napravo je dopustno poganjati samo v zaprtih, proti koroziji tehnicno zascitenih sistemih z vodo, ki ima naslednje lastnosti:

- ne povzroca korozije
- kemijsko ni agresivna
- ni strupena.

Dostop kisika iz zraka s permeacijo (prehajanjem) v celotni grelni in hladilni vodni sistem, v napajalno vodo, itd. je treba pri obratovanju zanesljivo zmanjšati na minimum.

1.5 Nedopustni obratovalni pogoji

Aparati niso primerni za uporabo pri naslednjih pogojih:

- v sistemih s pitno vodo
- za zunanjjo uporabo
- pri uporabi mineralnih olj
- pridelu zvnetljivimi mediji
- pri uporabi destilirane vode.

1.6 Ostala tveganja

Ta aparat je izdelan po aktualnem stanju tehnike. Kljub temu ostalih tveganj ni mogoce izkljuciti.



Opozorilo – velika teža!

- Aparati so zelo tezki. • Zato obstaja nevarnost telesnih poskodb ali nesrec. - Pri transportu in montazi uporabite primerna dvigala.



Previdno – nevarnost opeklin!

- Pri grelnih napravah lahko zaradi previsoke temperature povrsine pride do opeklin koze.
- Pocakajte, da se bo povrsina ohladila, ali nosite zascitne rokavice.
- Uporabnik/lastnik je dolzen v blizini aparata namestiti ustrezna opozorila.



Previdno – nevarnost poškodb!

- Na prikljuckih lahko pri napacni montazi ali vzdrzevanju pride do opeklin in poskodb, ce zacne nenadoma brizgati ven vroca voda ali para pod tlakom.
- Zagotovite strokovno montazo.
- Zagotovite, da naprava ni pod tlakom, preden boste izvajali vzdrzevalna dela na prikljuckih.


2 Opis aparata

2.1 Aparati

2.1.1 Exvoid

Separator plina/zraka z izločanjem mikromehurkov, ki odstranjuje krozeci prosti zrak in plinske mehurcke. Aparat je dobavljen v naslednjih razlicah:

St.	Razlicica
1	Varilni prikljucek
2	Prirobnicni prikljucek




2.1.2 Exdirt

Separator nesnage/blata, ki odstranjuje proste delce nesnage in blata.

Aparat je dobavljen v naslednjih razlicah:

St.	Razlicica
1	Varilni prikljucek
2	Prirobnicni prikljucek
1 + 3	Varilni prikljucek in revizijska prirobnica
2 + 3	Prirobnicni prikljucek in revizijska prirobnica




2.1.3 Extwin

Kombiniran separator nesnage/blata in separator plina/zraka, ki odstranjuje krozeci prosti zrak in plinske mehurcke ter proste delce nesnage in blata.

Aparat je dobavljen v naslednjih razlicah:

St.	Razlicica
1	Varilni prikljucek
2	Prirobnicni prikljucek
1 + 3	Varilni prikljucek in revizijska prirobnica
2 + 3	Prirobnicni prikljucek in revizijska prirobnica



2.2 Opcijska oprema

2.2.1 Separator blata

Aparati so lahko opremljeni z naslednjo opremo:

- Magnetni vlozek

2.3 Identifikacija


St.	Navedbe na tipski tablici	Pomen
1	XXX	Oznaka aparata
2	Type	Tip aparata
	Connections	Prikljucek
	Max. allowable pressure	Maksimalni dopustni tlak
	Max. allowable temperature	Maksimalna dopustna temperatura
	Year of manufacturing	Leto proizvodnje
3	Serial no.	Serijska stevilka
4	Art.-No-	Stevilka artikla

3 Tehnicni podatki

3.1 Exvoid


Jeklo z varilnim prikljuckom

Q. T		E E Of >u p 'k	n e >	E	D(mm)	Ø(mm)	V(mm)	Maks. temp. (°C)	Maks. tlak (bar)
A 60.3	8251100	9	60,3	12,5	260	132	629	110	10
A 76.1	8251110	9	76,1	20	260	132	629	110	10
A 88,9	8251120	18	88,9	27	370	206	743	110	10
A 114,3	8251130	18	114,3	47	370	206	743	110	10
A 139,7	8251140	42	139,7	72	525	354	767	110	10
A 168,3	8251150	42	168,3	108	525	354	767	110	10
A 219,1	8251160	48	219,1	180	650	409	1050	110	10
A273.0	8251170	135	273,0	288	750	480	1157	110	10
A323.9	8251180	200	323,9	405	850	634	1426	110	10



Jeklo s prirobnicnim prikljuckom


A 50	8251300	14	DN50/PN16	12,5	350	132	629	110	10
A65	8251310	15	DN65/PN16	20	350	132	629	110	10
A 80	8251320	25	DN80/PN16	27	470	206	743	110	10
A 100	8251330	27	DN100/PN16	47	475	206	743	110	10
A 125	8251340	54	DN125/PN16	72	635	354	767	110	10
A 150	8251350	57	DN150/PN16	108	635	354	767	110	10
A 200	8251360	106	DN200/PN16	180	775	409	1050	110	10
A 250	8251370	170	DN250/PN16	288	890	480	1157	110	10
A 300	8251380	250	DN300/PN16	405	1005	634	1426	110	10



3.2 Exdirt


Jeklo z varilnim prikljuckom

	St. art.	Teza (kg)	E	V	D(mm)	E tst	V(mm)	Maks. temp. (°C)	Maks. tlak (bar)
D60.3	8252100	9	60,3	12,5	260	132	469	110	10
D 76.1	8252110	9	76,1	20	260	132	469	110	10
D 88.9	8252120	17	88,9	27	370	206	583	110	10
D 114.3	8252130	17	114,3	47	370	206	583	110	10
D 139.7	8252140	41	139,7	72	525	354	607	110	10
D 168.3	8252150	42	168,3	108	525	354	607	110	10
D 219.1	8252160	83	219,1	180	650	409	890	110	10
D 273.0	8252170	135	273,0	288	750	480	997	110	10
D 323.9	8252180	200	323,9	405	850	634	1266	110	10




Jeklo s prirobnicnim prikljuckom

D 50	8252300	13	DN50/PN16	12,5	350	132	469	110	10
D65	8252310	15	DN65/PN16	20	350	132	469	110	10
D 80	8252320	25	DN80/PN16	27	470	206	583	110	10
D 100	8252330	26	DN100/PN16	47	470	206	583	110	10
D 125	8252340	54	DN125/PN16	72	635	354	607	110	10
D 150	8252350	56	DN150/PN16	108	635	354	607	110	10
D 200	8252360	105	DN200/PN16	180	775	409	890	110	10
D 250	8252370	170	DN250/PN16	288	890	480	997	110	10
D 300	8252380	250	DN300/PN16	405	1005	634	1266	110	10




Jeklo z varilnim prikljuckom in revizijsko prirobnico

D60.3R	8252200	23	60,3	12,5	260	132	469	110	10
D 76.1 R	8252210	23	76,1	20	260	132	469	110	10
D 88.9 R	8252220	36	88,9	27	370	206	583	110	10
D 114.3 R	8252230	37	114,3	47	370	206	583	110	10
D 139.7 R	8252240	85	139,7	72	525	354	607	110	10
D 168.3 R	8252250	86	168,3	108	525	354	607	110	10
D 219.1 R	8252260	129	219,1	180	650	409	890	110	10
D 273.0 R	8252270	230	273,0	288	750	480	997	110	10
D 323.9 R	8252280	340	323,9	405	850	634	1266	110	10



Jeklo s prirobnicnim prikljuckom in revizijsko prirobnico


D50R	8252400	28	DN50/PN16	12,5	350	132	469	110	10
D65R	8252410	29	DN65/PN16	20	350	132	469	110	10
D80R	8252420	44	DN80/PN16	27	470	206	583	110	10
D 100 R	8252430	46	DN100/PN16	47	470	206	583	110	10
D 125 R	8252440	98	DN125/PN16	72	635	354	607	110	10
D 150 R	8252450	100	DN150/PN16	108	635	354	607	110	10
D 200 R	8252460	151	DN200/PN16	180	775	409	890	110	10
D 250 R	8252470	265	DN250/PN16	288	890	480	997	110	10
D300R	8252480	390	DN300/PN16	405	1005	634	1266	110	10



3.3 Extwin


Jeklo z varilnim prikljuckom

St. art.	Teza (kg)	E E P o	r- E x v	D(mm)	V(mm)	Maks. temp. (°C)	Maks. tlak (bar)		
TW60.3	8253100	12	60,3	12,5	260	132	754	110	10
TW76.1	8253110	12	76,1	20	260	132	754	110	10
TW88.9	8253120	24	88,9	27	370	206	973	110	10
TW 114.3	8253130	24	114,3	47	370	206	973	110	10
TW 139.7	8253140	58	139,7	72	525	354	1210	110	10
TW 168.3	8253150	58	168,3	108	525	354	1210	110	10
TW 219.1	8253160	113	219,1	180	650	409	1492	110	10
TW 273.0	8253170	215	273,0	288	750	480	1896	110	10
TW 323.9	8253180	275	323,9	405	850	634	2206	110	10




Jeklo s prirobnicnim prikljuckom

TW50	8253300	17	DN50/PN16	12,5	350	132	754	110	10
TW65	8253310	18	DN65/PN16	20	350	132	754	110	10
TW80	8253320	31	DN80/PN16	27	470	206	973	110	10
TW100	8253330	33	DN100/PN16	47	475	206	973	110	10
TW 125	8253340	70	DN125/PN16	72	635	354	1210	110	10
TW 150	8253350	73	DN150/PN16	108	635	354	1210	110	10
TW 200	8253360	135	DN200/PN16	180	775	409	1492	110	10
TW 250	8253370	250	DN250/PN16	288	890	480	1896	110	10
TW300	8253380	325	DN300/PN16	405	1005	634	2206	110	10




Jeklo z varilnim prikljuckom in revizijsko prirobnico

TW60.3R	8253200	29	60,3	12,5	260	132	754	110	10
TW76.1 R	8253210	29	76,1	20	260	132	754	110	10
TW88.9R	8253220	46	88,9	27	370	206	973	110	10
TW 114.3 R	8253230	47	114,3	47	370	206	973	110	10
TW 139.7 R	8253240	102	139,7	72	525	354	1210	110	10
TW 168.3 R	8253250	102	168,3	108	525	354	1210	110	10
TW 219.1 R	8253260	182	219,1	180	650	409	1492	110	10
TW 273.0 R	8253270	320	273,0	288	750	480	1896	110	10
TW 323.9 R	8253280	450	323,9	405	850	634	2206	110	10



Jeklo s prirobnicnim prikljuckom in revizijsko prirobnico

TW50R	8253400	34	DN50/PN16	12,5	350	132	754	110	10
TW65R	8253410	35	DN65/PN16	20	350	132	754	110	10
TW80R	8253420	54	DN80/PN16	27	470	206	973	110	10
TW 100 R	8253430	55	DN100/PN16	47	475	206	973	110	10
TW 125 R	8253440	114	DN125/PN16	72	635	354	1210	110	10
TW 150 R	8253450	117	DN150/PN16	108	635	354	1210	110	10
TW200R	8253460	204	DN200/PN16	180	775	409	1492	110	10
TW 250 R	8253470	340	DN250/PN16	288	890	480	1896	110	10
TW300R	8253480	480	DN300/PN16	405	1005	634	2206	110	10




3.4 Postavitev/Monta za

3.5 Napotki

Pri postavitvi in montazi upostevajte naslednje:


- Smer pretoka ni dolocena.
- Pri montazi pazite na navpicno vgradnjo brez napetosti.
 - Napetosti, ki nastopijo v posameznih primerih, je treba s primernimi konstruktivnimi ukrepi prestreci. Napetosti nastanejo npr. zaradi temperaturnih vplivov.
- Zagotovite zadostno nosilnost podlage na mestu postavitve.
 - To velja se posebej za polnjenje separatorja z vodo.
- Aparat ni nosilni gradbeni element.
 - Pri izracunavanju posode precne pospeševalne sile standardno niso upostevane. Preprecite menjajoče se obremenitve kot so udarci, nenadna sprememba pritiska ali mocne vibracije.
- Uporabljajte samo atestirane transportne in dvizne naprave.
 - Usesa, ki se nahajajo na napravi, so predvidena samo v pomoci pri montazi.
- Kot (1) naslonskega sredstva lahko znasa najvec 60°.



3.6 Potreben prostor


A: Minimalen potreben prostor nad zgornjim delom prezracevalnika

Tip: 82511 xx 82513xx	Tip: 82531 xx 82532xx 82533 xx 82534 xx
50 mm	50 mm



B: Minimalen potreben prostor pod izpustno pipo

Prikljucek	Prikljucek	Tip: 82531 xx	Tip: 82521 xx
Naz. prem. 50/ 65	Zun. prem. 60.3 / 76.1	400 mm	300 mm
Naz. prem. 80/ 100	Zun. prem. 88.9/ 114.3	550 mm	400 mm
Naz. prem. 125/ 150	Zun. prem. 139.7/ 168.3	750 mm	500 mm
Naz. prem. 200	Zun. prem. 219.1	1000 mm	700 mm
Naz. prem. 250	Zun. prem. 273.0	1350 mm	850 mm
Naz. prem. 300	Zun. prem. 323.9	1700 mm	1000 mm



3.7 exdirt/extwin

Na aparate pravilno montirajte izpustno pipo.

3.8 exvoid/extwin

Upostevajte naslednje:

- Pri hidravlicnem tlacnem testu montirajte na aparat slepi zamasek, ki ga dodatno priskrbite, in sicer na izpihovalno odprtino prezracevalnega mehanizma.
- Za odvajanje sproscenega zraka ali plina (vonj) lahko po potrebi na %-colni navoj izpustne odprtine prikljucite dodatno gibko cev ali cevod.

4 Obratovanje

Za obratovanje upostevajte naslednje:

- Vsebnost glikola v vodi sme znasati najvec 50 %.
- Pri doziranju dodatkov upostevajte podatke proizvajalca glede dopustnih dozirnih kolicin. To velja se posebej za korozijo.
- Kemijske dodatke, kot so inhibitorji, je dopustno uporabiti samo po preizkusu združljivosti z vsemi materiali, ki so vsebovani v sistemu.
 - Preizkus združljivosti mora opraviti uporabnik/lastnik.
- Na napravi ne uporabljajte substanc, ki se penijo. Premocna pena in nesnaga lahko imata za posledico prehodno netesnost prezracevalnega ventila.

Vzdrževanje

5

Previdno – nevarnost opeklín!

- A**
- Pri grelnih napravah lahko zaradi previsoke temperature povrsine pride do opeklín koze.
 - Pocakajte, da se bo povrsina ohladila, ali nosite zascitne rokavice.
 - Uporabnik/lastnik je dolzen v bližini aparata namestiti ustrezna opozorila.

Casovni intervali vzdrževalnih del so odvisni od vsakokratnih obratovalnih pogojev.

4.1 Tlacni preizkus

Pri hidravlicnem tlacnem preizkusu tlak ne sme presegati 1,5-kratne vrednosti maksimalnega obratovalnega tlaka.

4.2 Ciscenje

4.2.1 Separator blata

- Interval vzdrževanja je odvisen od kolicine nesnage, ki se nahaja v napravi.
- Pripravite prestrezno posodo in po potrebi se izpustno gibko cev, odporno na tlak in temperaturo.

Ciscenje izvedite na sledeci nacin:

- Odprite pipo za odvod blata stopenjsko in za kratek cas, dokler blato ne bo nehalo iztekati.
 - Kolicina iztekajoče vode naj bo majhna.
- Nato preverite tlak v napravi in po potrebi omejite potrebno kolicino vode.

4.2.2 Separator blata s talno prirobnico, ki se lahko demontira

Na aparatu lahko izlocevalni element ocistite ali po potrebi zamenjate.

- Napravo je treba v ta namen ohladiti, izprazniti in povesti v breztlacno stanje.
- Pri roki imejte primerno prirobnicno tesnilo.

Ciscenje izvedite na sledeci nacin:

1. Spustite izlocevalni element in talni pokrov s primernim dvigalom previdno na tla.
Pri tem zagotovite, da se izlocevalni element ne bo prevrnil, odkotalil ali drugace nepredvideno premaknil.
 - Pazite, da ne boste poskodovali izpustne pipe.
2. Z izlocevnega elementa ocistite morebitne obloge.
 - Cistite z vodnim curkom ali nizkotlacnim cistilnikom.

Montazo izvedite v obratnem vrstnem redu.

3. Vstavite neoporecno tesnilo.
4. Prirobnicne vijake pritegnite s primernim vrtilnim momentom.
 - Vijake pritegnite navzkrižno in postopoma v skladu s stanjem tehnike.

4.2.3 Separator blata z magnetnim vložkom



Previdno – magnetno polje!

- Aparat vsebuje stalne magnete, ki proizvajajo staticno magnetno polje. Magneti lahko vplivajo na delovanje srčnih spodbujevalnikov in implantiranih defibrilatorjev.
- Kot nosilec ovrstnega aparata ali kovinskega implantata se zadržujte dovolj oddaljeno od magnetov.

Nosilce tovrstnih aparatov ali kovinskih implantatov opozorite na nevarnost pri pribljevanju k magnetom.

Praznjenje lahko opravite tudi med obratovanjem.

Praznjenje izvedite na sledeci nacin:

1. Magnet izvijacite ven iz potopnega tulca.
2. Pripravite prestrezno posodo, npr. vedro.
3. Odprite pipo za izpraznjenje pocasi ali samo za kratek cas.
4. Magnet uvijacite v potopni tulec.



Dodatek

5 Dodatek

5.1 Skladnost/Standardi

5.1.1 Direktiva o tlacnih aparatih

Ta izdelek je bil konstruiran in izdelan v skladu z zahtevami inzenirske prakse (SEP) direktive o tlacnih aparatih (97/23/ES).

Izbrana tehnicna specifikacija za izpolnjevanje temeljnih varnostnih zahtev direktive 97/23/ES se nahaja na tipski tablici.

6.2 Garancija

Veljajo zadevni zakonski pogoji za garancijo.

6.3 Glosar

Defibrilator	Medicinski implantiran aparat, ki preprecuje smrt zaradi prenehanja delovanja srca zaradi trepetanja srčnih prekatov.
Inhibitor	Dodatek, ki upočasni ali prepreci reakcije (kemijske, bioloske, fizikalne).
Permeacija	Postopek, pri katerem snov (permeat) prodira skozi trdno snov.

Biztonság

1 Biztonság

1.1 Jelmagyarázat

1.1.1 Az utasításban szereplő tudnivalók

Az alábbi tudnivalók fordulnak elő az utasításban.



Veszely

eletveszély / súlyos egészségkárosodás

- Az adott figyelmeztető jel a „Veszely” jelzéssel együtt közvetlenül fenyegető veszélyt jelez, mely halált vagy súlyos (visszafordíthatatlan) serülest okoz.



es

súlyos egészségkárosodás

- Az adott figyelmeztető jel a „Figyelmeztetés” jelzéssel együtt fenyegető veszélyt jelez, mely halált vagy súlyos (visszafordíthatatlan) serülest okoz.



egészségkárosodás

- Az adott figyelmeztető jel a „Vigyázat” jelzéssel együtt fenyegető veszélyt jelez, mely könnyű (visszafordítható) serülest okoz.

Figyelem!

- anyagi kár



- Ez a jel a „Figyelem” jelzéssel együtt olyan helyzetet jelez, mely magában a termékben vagy a környezetben levo tárgyakban okozhat kárt.

Tudnivaló!

Ez a jel a „Tudnivaló” jelzéssel együtt hasznos tippeket és javaslatokat ad a termék hatalmas kezeléséhez.



1.1.2 Az utasításban szereplő biztonsági jelek

Az alábbi biztonsági jelek fordulnak elő az utasításban. Szintén a keszüleken vagy annak környezetében találhatóak. Ez a jel nagy súlyra figyelmeztet.



Ez a jel forró felületre figyelmeztet.



Ez a jel mágneses mezőre int, mely pl. befolyásolja a szívritmus-szabályzó működését.



Ez a jel a vezetékekben és azok csatlakozásaiban levo tűlönnyomásra figyelmeztet.



1.2 A szemelyzettel szembeni követelmenyek

A keszüleket csak szakkepzett szemelyzettel vagy specialis kikepzessel rendelkezo szemelyzet szerelheti össze es üzemeltetheti.

1.3 A szemelyzettel szembeni követelmenyek



Tudnivalo!

A jelen üzemeltetesi utasftast mindenkinkek gondosan el kell olvasni es alkalmaznia kell hasznalat elott, aki beszereli a keszüleket vagy mas munkat vegez rajta. A termek üzemeltetojenek at kell adni, neki pedig keznel kell tartania a termek közeleben.

- Nem szabad megváltoztatni a keszüleket.

- Pl. nem szabad a csatlakozocsonkon kvül mashol hegeszteni (hegesztesi csatlakozoval rendelkezo keszülekek eseten)
- pl. mechanikai eldeformálodás

- A reszek csereje eseten csak a gyärto eredeti alkatreszet szabad használni.

- Az üzemeltetonek az üzembiztonsagi elo^rasok követelmenyei szerint kell utas^tásba kiadniuk a szükseges ellenorzeseket. A szükseges ellenorzesek az alábbiakat foglalják magukba:

- beüzemeles elotti ellenorzesek
- a berendezes lenyeges megvaltoztatasa utani ellenorzesek
- visszatero ellenorzesek
- Csak olyan keszülekeket szabad beszerelni es üzemeltetni, melyek nyomastesten nincsenek lathato külső serülesek.
- A jelen utasftás, elosorban pedig a biztonsagi utasrtasok figyelmen kfvül hagyasa azt eredményezheti, hogy a keszülek elromlik vagy megserül, szemelyeket veszelyeztet, valamint befolyasolhatja a muködest. Az elokasok megszegese eseten valamennyi garancia- es jötälläsi igeny ki van zárva.

1.4 Rendeltetesszeru hasznalat

A keszülek futo- es hutorendszerekhez valo nyomastarto allomas. Egy rendszeren belül a v^nyomás tartasara, viz utantöltesere es gäztalanitására valo. Csak korroziotechnikailag zärt rendszerekben az alábbi vizfajtákkal történhet az üzemeltetés:

- nem rozsdásodo
- vegyleg nem eros hatasü
- nem mergezo

MegWzhatoan csökkenteni kell üzemeles közben a levegobol szarmazo oxigen bejutasat az egész futo- es hutorendszerbe, az utantölto vizbe, stb.

1.5 Tiltott üzemi feltetelek

A keszülek nem alkalmas az alábbi feltetelek mellett:

- ivovizrendszerben
- kintihasználatra
- äsvänyi olajjal valo használatra
- gyülekony eleggyel valo használatra
- desztillált vizzel valo használatra



Vigyázat - megégethetjük magunkat!

A keszüleka technika mai szinvonalára alapján készült. Ennek ellenere nem zárható ki a fennmaradó kockázat.



Figyelem - nagy súly!

- A keszülekek nehez sülyük. Ezáltal testi serüles veszelye és balesetveszely áll fenn. - A szállírtáshoz és szereleshez csak megfelelo emelőszerszámokat használjon.



- A futoberendezésben levo felületek nagyon felforrosodhatnak, mely megegetheti a bort.
 - Varjuk meg, m^g ezek lehulnek vagy viseljünk vedokesztyut.
 - Az üzemelteto tegye ki a keszülek közelebe a megfelelo figyelmeztesztet utasrtasokat.

1.6 Fennmaradó kockázat


Vigyázat - serüles veszelye!

- A csatlakozásokon hibás szereles vagy karbantartás miatt megegethetjük vagy megserthetjük magunkat, ha hirtelen forró v^z vagy nyomas alatt levo goz aramlik ki.
 - Gondoskodunk a szakszeru szerelesrol.
 - Gyozodjünk meg arrol, hogy a berendezes nincsen nyomas alatt, mielott elvegezzen a csatlakozason a karbantartási munkát.

2.1 Készülékek

2.1.1 Exvoid


Sz.	Változat
1	Hegesztési csatlakozás
2	Karimacsatlakozás



Olyan mikrobuborek levalasztó gaz- és levegolevalaszto, mely eltávolítja a keringő szabad leg- és gáz buborekokat. A készülék az alábbi változatokban kapható:

2.1.2 Exdirt

Sz.	Változat
1	Hegesztési csatlakozás
2	Karimacsatlakozás
1+3	Hegesztési csatlakozás és tisztítókarima
2 + 3	Karimacsatlakozás és tisztítókarima




Szenny- és iszapleválasztó, mely eltávolítja a szabad szennyeződes- és iszapszemcseket. A készülék az alábbi változatokban kapható:

2.1.3 Extwin

Kombinált szennyeződes/iszapleválasztó, valamint gaz- és levegolevalaszto, mely eltávolítja a keringő szabad leg- és gáz buborekokat, valamint a szabad szennyeződes- és iszapszemcseket.

A készülék az alábbi változatokban kapható:

Sz.	Változat
1	Hegesztési csatlakozás
2	Karimacsatlakozás
1+3	Hegesztési csatlakozás és tisztítókarima
2 + 3	Karimacsatlakozás és tisztítókarima



A keszülek leirása

2.2 Välászthato felszereles

2.2.1 Iszaplevälászto

A keszülekek az alábbi felszerelessel bovrthetoek: •

mágnesbetet

2.3 Azonosítás


Sz.		Jelentese
	A tfpusztäbiän levo bejegyzes	
1	XXX	A keszülek megnevezése
2	Tipus	A keszülek tipusa
	Connections	Csatlakoztatás
	Max. allowable pressure	Maximálisan engedélyezett nyomás
	Max. allowable temperature	Legmagasabb engedélyezett homereklet
	Year of manufacturing	Gyártási év
3	Serial no.	Sorozatszám
4	Art.-No-	Cikkszám

3 Műszaki adatok

3.1 Exvoid


Hegesztocsatlakozású acel

	Cikkszám	3 mag	Csatlakozás (mm)	<i>E</i> <i>e</i> v>	L(mm)	D(mm)	H(mm)	O P E I O C X T a 2	Max. nyomas (bar)
A 60.3	8251100	9	60,3	12,5	260	132	629	110	10
A 76.1	8251110	9	76,1	20	260	132	629	110	10
A 88,9	8251120	18	88,9	27	370	206	743	110	10
A 114,3	8251130	18	114,3	47	370	206	743	110	10
A 139,7	8251140	42	139,7	72	525	354	767	110	10
A 168,3	8251150	42	168,3	108	525	354	767	110	10
A 219,1	8251160	48	219,1	180	650	409	1050	110	10
A 273,0	8251170	135	273,0	288	750	480	1157	110	10
A 323,9	8251180	200	323,9	405	850	634	1426	110	10




Karimacsatiakozású acel

A 50	8251300	14	DN50/PN16	12,5	350	132	629	110	10
A 65	8251310	15	DN65/PN16	20	350	132	629	110	10
A 80	8251320	25	DN80/PN16	27	470	206	743	110	10
A 100	8251330	27	DN100/PN16	47	475	206	743	110	10
A 125	8251340	54	DN125/PN16	72	635	354	767	110	10
A 150	8251350	57	DN150/PN16	108	635	354	767	110	10
A 200	8251360	106	DN200/PN16	180	775	409	1050	110	10
A 250	8251370	170	DN250/PN16	288	890	480	1157	110	10
A 300	8251380	250	DN300/PN16	405	1005	634	1426	110	10




	Cíkkszám		Csatlakozás (mm)		L(mm)	H (mm)		Max. nyomás (bar)
D60.3	8252100	9	60,3	12,5	260	132	469	110 10
D 76.1	8252110	9	76,1	20	260	132	469	110 10
D 88.9	8252120	17	88,9	27	370	206	583	110 10
D 114.3	8252130	17	114,3	47	370	206	583	110 10
D 139.7	8252140	41	139,7	72	525	354	607	110 10
D 168.3	8252150	42	168,3	108	525	354	607	110 10
D 219.1	8252160	83	219,1	180	650	409	890	110 10
D 273.0	8252170	135	273,0	288	750	480	997	110 10
D 323.9	8252180	200	323,9	405	850	634	1266	110 10




Karimacsatlakozású acel

D 50	8252300	13	DN50/PN16	12,5	350	132	469	110	10
D65	8252310	15	DN65/PN16	20	350	132	469	110	10
D 80	8252320	25	DN80/PN16	27	470	206	583	110	10
D 100	8252330	26	DN100/PN16	47	470	206	583	110	10
D 125	8252340	54	DN125/PN16	72	635	354	607	110	10
D 150	8252350	56	DN150/PN16	108	635	354	607	110	10
D 200	8252360	105	DN200/PN16	180	775	409	890	110	10
D 250	8252370	170	DN250/PN16	288	890	480	997	110	10
D 300	8252380	250	DN300/PN16	405	1005	634	1266	110	10




Hegesztocsatlakozású acel, ellenorzo karima

D60.3R	8252200	23	60,3	12,5	260	132	469	110	10
D 76.1 R	8252210	23	76,1	20	260	132	469	110	10
D 88.9 R	8252220	36	88,9	27	370	206	583	110	10
D 114.3 R	8252230	37	114,3	47	370	206	583	110	10
D 139.7 R	8252240	85	139,7	72	525	354	607	110	10
D 168.3 R	8252250	86	168,3	108	525	354	607	110	10
D 219.1 R	8252260	129	219,1	180	650	409	890	110	10
D 273.0 R	8252270	230	273,0	288	750	480	997	110	10
D 323.9 R	8252280	340	323,9	405	850	634	1266	110	10



Karimacsatiakozású acel, eNenorzo karima

D50R	8252400	28	DN50/PN16	12,5	350	132	469	110	10
D65R	8252410	29	DN65/PN16	20	350	132	469	110	10
D80R	8252420	44	DN80/PN16	27	470	206	583	110	10
D 100 R	8252430	46	DN100/PN16	47	470	206	583	110	10
D 125 R	8252440	98	DN125/PN16	72	635	354	607	110	10
D 150 R	8252450	100	DN150/PN16	108	635	354	607	110	10
D 200 R	8252460	151	DN200/PN16	180	775	409	890	110	10
D 250 R	8252470	265	DN250/PN16	288	890	480	997	110	10
D300R	8252480	390	DN300/PN16	405	1005	634	1266	110	10




3.3

Extwin


Hegesztocsatlakozású acel

	Cikkszám	CT ■ag. 'k '3 to	Csatlakozás (mm)	2" F X Π £ >	L(mm)	"E E, ts	H(mm)	a p f -c Я. m s	Max. nyomás (bar)
TW60.3	8253100	12	60,3	12,5	260	132	754	110	10
TW76.1	8253110	12	76,1	20	260	132	754	110	10
TW88.9	8253120	24	88,9	27	370	206	973	110	10
TW 114.3	8253130	24	114,3	47	370	206	973	110	10
TW 139.7	8253140	58	139,7	72	525	354	1210	110	10
TW 168.3	8253150	58	168,3	108	525	354	1210	110	10
TW 219.1	8253160	113	219,1	180	650	409	1492	110	10
TW 273.0	8253170	215	273,0	288	750	480	1896	110	10
TW323.9	8253180	275	323,9	405	850	634	2206	110	10




Karimacsatiakozású acel

TW50	8253300	17	DN50/PN16	12,5	350	132	754	110	10
TW65	8253310	18	DN65/PN16	20	350	132	754	110	10
TW80	8253320	31	DN80/PN16	27	470	206	973	110	10
TW100	8253330	33	DN100/PN16	47	475	206	973	110	10
TW 125	8253340	70	DN125/PN16	72	635	354	1210	110	10
TW 150	8253350	73	DN150/PN16	108	635	354	1210	110	10
TW 200	8253360	135	DN200/PN16	180	775	409	1492	110	10
TW 250	8253370	250	DN250/PN16	288	890	480	1896	110	10
TW300	8253380	325	DN300/PN16	405	1005	634	2206	110	10




Hegesztocsatlakozású acel, ellenorzo karima

TW60.3R	8253200	29	60,3	12,5	260	132	754	110	10
TW76.1 R	8253210	29	76,1	20	260	132	754	110	10
TW88.9R	8253220	46	88,9	27	370	206	973	110	10
TW114.3 R	8253230	47	114,3	47	370	206	973	110	10
TW 139.7 R	8253240	102	139,7	72	525	354	1210	110	10
TW 168.3 R	8253250	102	168,3	108	525	354	1210	110	10
TW 219.1 R	8253260	182	219,1	180	650	409	1492	110	10
TW 273.0 R	8253270	320	273,0	288	750	480	1896	110	10
TW323.9 R	8253280	450	323,9	405	850	634	2206	110	10



Karimacsatiakozású acel, ellenorzo karima

TW50R	8253400	34	DN50/PN16	12,5	350	132	754	110	10
TW65R	8253410	35	DN65/PN16	20	350	132	754	110	10
TW80R	8253420	54	DN80/PN16	27	470	206	973	110	10
TW 100 R	8253430	55	DN100/PN16	47	475	206	973	110	10
TW125R	8253440	114	DN125/PN16	72	635	354	1210	110	10
TW 150 R	8253450	117	DN150/PN16	108	635	354	1210	110	10
TW200R	8253460	204	DN200/PN16	180	775	409	1492	110	10
TW 250 R	8253470	340	DN250/PN16	288	890	480	1896	110	10
TW300R	8253480	480	DN300/PN16	405	1005	634	2206	110	10




Muszaki adatok

3.4 Felállítás/összeszereles

3.5 Tudnivalók

Felállításhoz és összeszereleshez vegyük figyelembe az alábbi pontokat:


- Nincsen megadva átfolyási irány.
- Összeszereles közben ügyeljünk arra, hogy függolegesen es feszültseg nelkül szereljük be.
 - Az esetenként előforduló feszültseget megfelelő beavatkozással meg kell szüntetni. A feszület pl. homereklettingadozás is okozhatja.
- Biztosítsuk, hogy a felállrtas helye megfelelő teherbírású rendelkezzen.
 - Ez különösönnél arra az esetre ellenére, ha a leválasztott vizet töltjük fel.
- A keszűlek nem teherbíró szerkezeti elem.
 - A tartály kiszámítása során nem vettük figyelembe alapjaban a keresztirányú gyorsító erőket. Vigyazzunk, hogy ne valtakozzon a terhelés nyomas hatására, a nyomas hirtelen elcsúszása vagy eros rezgés miatt.
- Csak engedélyezett számító és emelő eszközökkel használunk.
 - A keszűleken található hurkok csak az összeszerelest segítik.
- Az emeloberendezés szöge (1) legfeljebb 60° lehet.



3.6 Helyigeny

A: A szelloztes felület rész minimalis helyigenye

Tipus: 82511 xx	Tipus: 82531 xx
82513xx	82532xx
	82533 xx
	82534 xx
50 mm	50 mm



B: A leengedo csap minimalis helyigenye

Csatlakozás	Csatlakozás	Typ: 82531 xx	Typ: 82521 xx
		82532xx	82522xx 82523
		82533 xx	82524xx
		82534xx	
DN 50 / 65	OD 60.3 / 76.1	400 mm	300 mm
DN 80/100	OD 88.9/114.3	550 mm	400 mm
DN 125/150	OD 139.7/168.3	750 mm	500 mm
DN 200	OD 219.1	1000 mm	700 mm
DN 250	OD 273.0	1350 mm	850 mm
DN 300	OD 323.9	1700 mm	1000 mm

oijfl		
<input type="checkbox"/>		
□ □ i^		
B 1		
1 //		1 Jif

3.7 exdirt/extwin

A keszűlekre szakszerűen szereljük fel a leengedo csapot.

3.8 exvoid/extwin

Tartsuk be az alábbi utasításokat:

- Hidraulikus nyomástesztnel szereljünk a keszülekekre a megrendelő által rendelkezesre bocsátando zárodugot a szeNozteto mechanizmus leengedo nyHäsära.
- A tåvozo levego vagy gázok (szag) elvezetésere igeny eseten a kiengedo nyHäs menetere plusz csövet vagy csovezeteket lehet csatlakoztatni.

4 Üzemeltetés

Az üzemeltetéshez vegyük figyelembe az alábbi pontokat:

- A vizben levo glikoláraány legfeljebb 50% lehet.
- Adalekanyagok adagolása közben vegyük figyelembe a gyarto engedélyezett adagolasi mennyiségre vonatkozo adatait. Ez különösen a rozsdasodás szempontjából ervenyes.
- Olyan vegyszereket, mint az inhibitorok, csak akkor használunk, ha teszteltük, hogy a rendszerben elforduló anyagokkal összefernek-e.
- Az üzemeltetőnek kell elvezetni az összeferhetőségi tesztet.
- A berendezés közelebe ne engedjünk habkepző anyagokat. Egy bizonyos arányon töl elforduló hab vagy szennyezodes ätmeneti szivárgást okozhat a szellozтo szelepben.

5 Karbantartás



Vigyázat - megégethetjük magunkat!

- A futoberendezésben levo felületek nagyon felforrosodhatnak, mely megeetheti a bort.
 - Várjuk meg, míg ezek lehulnek vagy viseljünk vedokesztyut.
 - Az üzemeltető tegye ki a keszülek közelebe a megfelelő figyelmeztető utasrtásokat.

A karbantartási munkák időköze függ az adott üzemi feltetelektől.

5.1 Nyomásellenörzés

Hidraulikus nyomásellenorzes eseten a nyomás nem haladhatja meg a legmagasabb engedélyezett üzemi nyomás 1,5-szemeset.

5.2 Tisztítás

5.2.1 Iszaplevalasztó

- A karbantartási időköz ügg a berendezesen átfolyó szennyeződés mennyiségevel.
- Ällritsunk fel egy felfogó tartályt és igény eseten egy nyomás- és hő- és fagyällo lefolyocsövet.

A tisztítashoz az alábbi munkakat vegezzük el:

1. Fokozatosan és rövid ideig nyissuk ki az iszapcsapot, amíg nem jön ki több iszap.
 - Kis mennyiségi vizet öblítsünk ki.
2. Ezután ellenorizzük a berendezés nyomását és igény eseten egesztsük ki a szükseges vizmennyiséget.

5.2.2 Leszerelheto also karimäjü iszaplevalasztó

A keszüleken a levalaszto elem megtisztithato, vagy igeny eseten kicserelheto.

- Ehhez a keszüleket le kell huteni, ki kell üriteni es le kell ereszteni rola a nyomast.
- Keszrtünk ki egy megfelelo karimatörtest

A tisztitashoz az alabbi munkakat vegezzük el:

1. Megelelo emeloszerkezettel engedjük le a padlora a levalaszto elemet es a padlo fedelet.
 - Közben ügyeljünk arra, hogy a levalaszto elem ne doljon el, ne guruljon el vagy barmilyen mas irányba ne mozogjon el veletlenül.
 - Vigyazzunk, hogy a leengedo csap ne serüljön meg.
2. Tisztitsuk meg a levalaszto elemet az esetleges lerakodasoktol.
 - Ehhez hasznaljunk vizsugarat vagy alacsony nyomasü tisztitokeszüleket.

Az összeszereles fordított sorrendben törtenik.

3. Helyezzünk be egy muködőképes tömitest.
4. Megfelelo forgato nyomatikkal hüzzuk meg a karimacsavart.
 - Keresztirányban fokozatosan hüzzuk a technika szinvonala szerint.


5.2.3 Magnesbetetes iszaplevalasztó

Vigyázat - mágneses mező!**A**

- A keszülek olyan allando magneseket tartalmaz, melyek statikus magneses mezot kepeznek. A magnesek zavarhatják a szwritmus-szabalyzo es beepftett defibrillatorok muködesét!
 - Ha ilyen keszüleket hordunk, vagy femimplantatum van a testünkben, tartsunk megfelelo tavolsagot az ilyen keszülekektől!
 - Figyelmeztessük azokat, akik ilyen keszüleket hordanak, vagy femimplantatumuk van, hogy ne közeledjenek a magneshez.

A kiürftes az üzemeles megszakitasa nelkül is lehetseges. Kiürfteshez az alabbi munkakat vegezzük el:

1. Csavarozzuk ki a magnest a merühüvelybol.
2. Kesztsünk ki egy felfogo tartalyst, pl. vödröt.
3. Lassan vagy röviden nyissuk ki az üritocsapot.
4. Csavarozzuk vissza a magnest a merühüvelybol.



6 Függelek

6.1 Megfelelőseg / szabvanyok

6.1.1 Nyomas alatt levő keszülekekre vonatkozo iranyelv

A termek a nyomas alatt levő keszülekekre vonatkozo iranyelvben (97/23/EK) lefrt követelmenyek szerint a Safe Engineering Practices alapján letttervezve es gyärtva.

A 97/23/EK iranyelv alapvetö biztonsagi követelmenyeinek teljes^téseként a kivalasztott muszaki specifikacio a t^pustäblän talalhato meg.

6.2 Jotälläs

Az ervenyes jotälläsi feltetelek ervenyesek.

6.3 Szójegyzek

Defibrillátor	Olyan orvosilag beültetett keszülek, mely szivkamra fibrillációval akadályozza meg a szivhalált.
Inhibitor	Olyan adalekanyag, mely lassítja vagy megakadályozza a (vegyi, biológiai es fizikai) reakciokat.
Permeáció	Az a folyamat, mikor egy anyag (permeátum) áthatol vagy átvändorol egy szilárd testen.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93