

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://russland.nt-rt.ru/> || rds@nt-rt.ru

Буферные накопители Storatherm Heat

Буферные накопители серии Storatherm Heat работают по принципу послойного накопителя. Это значит, они действуют как тепловая батарея, которая разъединяет по времени гидравлические процессы выработки и потребления тепловой энергии.

Это является важным условием для эффективной выработки энергии из гелиоустановок, блочных теплоэлектростанций и других генераторов тепла, выделение тепла которыми не находится в непосредственной зависимости от потребителей.

Материал: сталь S 235JRG2 (ST 37-2), внутри необработанная, с внешним полимерным покрытием.

Номинальный объем в зависимости от исполнения: 300–5000 л • Материал: сталь S 235JRG2 (ST

37-2), внутри необработанная, с внешним полимерным покрытием

- Номинальный объем в зависимости от исполнения: 300–5000 л •

Тепловая изоляция: из гибкого пенистого материала с цветной пленочной облицовкой •

Максимально допустимое рабочее давление: корпус 3 бар, от 1500 литров 6 бар

- в виде опции теплообменник с гладкими трубками: 10 бар
- в виде опции проточный нагреватель питьевой воды: 10 бар

- Допустимая рабочая температура: корпус 95 °C

- в виде опции теплообменник с гладкими трубками: 110 °C
- в виде опции проточный нагреватель питьевой воды: 90 °C

Storatherm Heat

Буферный накопитель для систем отопления и холодоснабжения

Варианты:

Тип HF, буферный накопитель

Тип HF.../R с ревизионным отверстием

Тип HF.../1 с теплообменником с гладкими трубками

- Теплоизоляция с пленочной облицовкой

— до 2000 литров теплоизоляция монтируется на заводе-изготовителе

— в ином случае прилагается.

Тип H, H.../R, H.../1 вышеуказанный буферный накопитель без тепловой изоляции, например, для монтажа силами заказчика или в системах, где может образоваться конденсат.



Storatherm Heat Combi

Комбинированный буферный накопитель с теплообменником с гладкими трубками для одновременной подачи

тепла и интегрированного гигиенического нагрева питьевой воды

- Нагрев питьевой воды по проточному принципу (гофрированная труба из высококачественной стали)
- Корпус внутри не обработанный, снаружи покрыт полимерным покрытием
- Теплоизоляция с пленочной облицовкой
- Поставка с изоляцией на заводе-изготовителе
- Максимально допустимое рабочее давление:

Корпус 3 бар

(горячая вода 10 бар | питьевая вода 6 бар)

- Допустимая рабочая температура:

Корпус 95 °C

(горячая вода 110 °C | питьевая вода 95 °C)



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://russland.nt-rt.ru/> || rds@nt-rt.ru